










Upozornění !
Určeno pro kůtily.







588778-18 CZ





Přeloženo z původního návodu

www.blackanddecker.eu

GL7033
GL8033
GL9035







Použití výrobku

Vaše strunová sekačka Black & Decker je určena pro sekání okrajů trávníků a pro sekání trávy na špatně přístupných místech. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.

Bezpečnostní pokyny

Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění a materiálních škod.

Varování! Při použití tohoto stroje musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. S ohledem na vaši vlastní bezpečnost a na bezpečnost okolních osob se před obsluhou sekačky seznáme s těmito pokyny. Tyto pokyny uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

- ♦ Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý návod.
- ♦ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto výrobku. Použití jiného příslušenství nebo přidávného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění obsluhy.
- ♦ Uschovejte tento návod pro další použití.

Použití výrobku

Při použití tohoto výrobku buďte vždy opatrní.

- ♦ Vždy používejte ochranné brýle nebo jinou vhodnou ochranu zraku.
- ♦ Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem pracovali děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.
- ♦ Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo aby se dotýkaly zařízení a napájecího kabelu.
- ♦ Je-li toto nářadí používáno v blízkosti dětí, je vyžadován přísný dohled.
- ♦ Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
- ♦ Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
- ♦ Používejte toto nářadí pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- ♦ Používejte toto nářadí pouze v suchém prostředí. Zabraňte tomu, aby se toto nářadí dostalo do vlhkého prostředí.
- ♦ Neponořujte toto nářadí do vody.
- ♦ Nepokoušejte se toto nářadí demontovat. Uvnitř se nenachází žádné opravitelné části.
- ♦ Nepoužívejte toto nářadí v prostředích s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prachové směsi.
- ♦ Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu, nikdy neuvolňujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel.

Bezpečnost ostatních osob

- ♦ Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl sta-

noven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- ♦ Děti musí být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
- ♦ Přerušte použití tohoto nářadí, pokud se v jeho blízkosti nachází lidé, zejména děti, nebo domácí zvířata.

Zbytková rizika

Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v příložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
- ♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
- ♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používatelé-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
- ♦ Poškození sluchu.
- ♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).

Po použití

- ♦ Není-li toto nářadí používáno, mělo by být uloženo na suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah dětí.
- ♦ K uloženému nářadí by neměly mít přístup děti.
- ♦ Je-li toto nářadí uloženo nebo přepravováno ve vozidle, mělo by být umístěno v kufru nebo zajištěno tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých změnách rychlosti nebo směru jízdy.

Kontroly a opravy

- ♦ Je-li toto nářadí používáno, před prováděním kontroly, čištění nebo jakékoli práce na tomto nářadí, proveďte jeho odpojení od elektrické sítě.
- ♦ Před použitím zkontrolujte, zda se na tomto nářadí nenachází žádné poškozené nebo vadné části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
- ♦ Nepoužívejte toto nářadí, je-li jakákoli jeho část poškozena.
- ♦ Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisu.
- ♦ Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Použití prodlužovacího kabelu

Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí být vhodný pro venkovní použití a musí být také tak označen. Může být použit prodlužovací kabel HO5V V-F s délkou až 30 m a s průřezem

vodiče 1,5 mm², aniž by docházelo k výkonovým ztrátám při provozu nářadí. Před použitím prodlužovací kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte jej. V případě použití navinovacího kabelu odvíjte vždy celou délku kabelu.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro strunové sekačky

Varování! Po vypnutí motoru se bude struna sekačky ještě chvíli otáčet.

- ♦ Seznamte se s obsluhou a správným použitím tohoto nářadí.
- ♦ Před použitím napájecí kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo opotřebován. Dojde-li během práce k poškození napájecího kabelu, okamžitě nářadí vypněte a odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. **NEDOTÝKEJTE SE NAPÁJECÍHO KABELU PŘED JEHO ODPOJENÍM OD ZÁSUVKY.**
- ♦ Pokud je napájecí kabel poškozen nebo opotřebován, výrobek nepoužívejte.
- ♦ Používejte pevnou obuv nebo holinky, aby byla zajištěna ochrana vašich nohou.
- ♦ Nohy si chraňte dlouhými kalhotami.
- ♦ Před použitím nářadí zkontrolujte, zda je prostor, ve kterém budete sekát, zbaven větvíček, kamenů, drátů a jiných překážek.
- ♦ Používejte nářadí pouze ve svislé poloze se sekací strunou těsně nad zemí. Nikdy nespouštějte nářadí v jiné poloze.
- ♦ Při práci s tímto nářadím krácejte pomalu. Uvědomte si, že čerstvě nasekaná tráva je kluzká a vlhká.
- ♦ Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích pracujte po vrstevnicích, nikdy ne směrem nahoru a dolů.
- ♦ Je-li nářadí v chodu, nikdy nepřecházejte přes štěrkové chodníky nebo cesty.
- ♦ Nikdy se nedotýkejte struny, pokud je nářadí v chodu.
- ♦ Nepokládejte zařízení na zem, dokud se struna zcela nezastaví.
- ♦ Používejte pouze odpovídající typ struny. Nikdy nepoužívejte kovovou strunu nebo rybářský vlasec.
- ♦ Dávejte pozor, abyste se nedotkli sekací struny.
- ♦ Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti struny. Stále sledujte polohu napájecího kabelu.
- ♦ Ruce a nohy držte trvale mimo dosah struny, a to zejména při zapínání motoru.
- ♦ Před použitím nářadí a po každém nárazu nářadí zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození a zda není nutné provedení opravy.
- ♦ Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými ochrannými kryty nebo bez řádně nasazených ochranných krytů.
- ♦ Dávejte pozor, abyste se nezranili o zařízení, které upravuje délku struny. Po vysunutí nové struny nářadí před spuštěním vždy nastavte do jeho obvyklé pracovní polohy.
- ♦ Zajistěte, aby byly větrací drážky na nářadí stále čisté a zbavené nečistot.
- ♦ Pokud je přívodní napájecí kabel poškozen nebo opotřebován, strunovou sekačku (vyžínač trávy) nepoužívejte.

- ♦ Dbejte na to, aby se prodlužovací napájecí kabely nedostaly do blízkosti struny.

Štítky na nářadí

Na zařízení lze nalézt následující varovné symboly:



Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte tento návod.



Při práci s tímto nářadím používejte ochranné brýle.



Při práci s tímto nářadím používejte ochranu sluchu.



Před kontrolou poškozeného napájecího kabelu vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky. Nepoužívejte tuto sekačku, je-li poškozen její napájecí kabel.



Dávejte pozor na odlétávající předměty. Udržujte napájecí kabel mimo dosah žací struny.



Nevystavujte toto nářadí dešti nebo prostředí s vysokou vlhkostí.



Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného akustického výkonu.

Elektrická bezpečnost



Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.

- ♦ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
- ♦ Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím proudového chrániče (RCD) s vysokou citlivostí 30 mA.

Popis

Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících částí.

1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Rukojeť
3. Držák kabelu
4. Přívod napájení
5. Pomocná rukojeť
6. Seřizovací tlačítko
7. Trubice
8. Uložení náhradní cívk
9. Kryt HDL
10. Ochranný kryt
11. Odřezávací nůž struny
12. Pouzdro cívk
13. Struna
14. Vodicí kolečko

Sestavení

Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.

Nasazení ochranného krytu (obr. A a B)

- ♦ Z ochranného krytu (10) odšroubujte šroub (15).
- ♦ Položte kryt (10) na nářadí jako na uvedeném obrázku.
- ♦ Kryt řádně přitlačte, aby došlo k jeho řádnému upevnění.
- ♦ Zajistěte ochranný kryt šroubem.
- ♦ Utáhněte šroub.

Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez řádně upevněného ochranného krytu.

Montáž pomocné rukojeti (obr. C)

- ♦ Stiskněte a držte seřizovací tlačítko (6) na boční části rukojeti nářadí.
- ♦ Nasuňte pomocnou rukojeť (5) na určené místo přes seřizovací tlačítko (6).

Varování! Ujistěte se, zda výstupky na tlačítku lícují s výřezy v rukojeti a zda je rukojeť zajištěna.

Úprava polohy pomocné rukojeti (obr. D)

Pomocná rukojeť (5) může být nastavena tak, aby zaručovala optimální vyvážení a pohodlí.

- ♦ Stiskněte seřizovací tlačítko (6) na levé straně rukojeti.
- ♦ Otočte pomocnou rukojeť (5) do požadované polohy.
- ♦ Uvolněte seřizovací tlačítko (6).

Varování! Ujistěte se, zda výstupky na tlačítku lícují s výřezy v rukojeti a zda je rukojeť zajištěna.

Seřízení délky nářadí (obr. E a F)

Toto nářadí je vybaveno teleskopickým mechanismem, který vám umožňuje upravení jeho délky podle vašich potřeb. Délka může být nastavena libovolně. Délku upravíte následujícím postupem:

- ♦ Uvolněte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.
- ♦ Požadovanou délku upravte posunem trubice (7) směrem dovnitř nebo ven.
- ♦ Zajistěte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.

Uvolnění žací struny

Během přepravy je struna k cívce přichycena páskou.

- ♦ Odstraňte pásku, kterou je struna přichycena ke krytu cívky (12).

Uložení nepoužívané cívky (obr. G)

Nářadí má dva systémy sečení:

- ♦ **AFS:** Automatický posuv jedné struny pro nenáročné práce a sečení okrajů travníků.
- ♦ **HDL:** Systém pro náročné sečení u více prorostlých travníků.

Poznámka: Cívka HDL může být použita pouze pro režim sečení.

Cívka systému sečení, který není používán, může být uložena v úložném prostoru pro náhradní cívku (pouze modely GL8033 a GL9035).

- ♦ Srovnějte výstupky (17) na krytu cívky s výřezy (18) na úložném pouzdra (8).

- ♦ Zatlačte kryt do úložného pouzdra cívky tak, aby došlo k jeho řádnému usazení.

Připojení nářadí k elektrické síti (obr. H)

- ♦ Připojte koncovku vhodného prodlužovacího kabelu k přívodu napájení (4).
- ♦ Zavěste napájecí kabel na držák kabelu (3).
- ♦ Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.

Pro vedení kabelu: Před připojením zástrčky k elektrické síti se ujistěte, zda je kabel uchycen v držáku kabelu.

Varování! Prodlužovací kabel musí být vhodný pro venkovní použití.

Použití

Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.

Nastavení nářadí do režimu sečení nebo do režimu sečení okrajů travníků (obr. I a J)

Toto nářadí může být poříto v režimu sečení, jak je znázorněno na obr. I, nebo v režimu sečení okrajů travníků pro odstranění přerostlé trávy u okraje travníků a u květinových záhonů, jak je znázorněno na obr. J.

Režim sečení (obr. I)

Při sečení by měla být hlava sekačky v poloze, která je uvedena na obr. I. Není-li tomu tak:

- ♦ Uvolněte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.
- ♦ Otáčejte trubici (7) ve směru pohybu hodinových ručiček.
- ♦ Jakmile bude hlava sekačky ve správné poloze, zajistěte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.

Poznámka: Trubicí můžete otáčet pouze jedním směrem.

Poznámka: Cívka HDL může být použita pro režim sečení.

Režim sečení okrajů travníků (obr. J)

Při sečení okrajů travníků by měla být hlava sekačky v poloze, která je znázorněna na obr. J. Není-li tomu tak:

- ♦ Uvolněte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.
- ♦ Otáčejte trubici (7) proti směru pohybu hodinových ručiček.
- ♦ Jakmile bude hlava sekačky ve správné poloze, zajistěte pojistnou svorku (16) pro nastavení délky.

Poznámka: Trubicí můžete otáčet pouze jedním směrem.

Zapnutí a vypnutí

- ♦ Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (1).
- ♦ Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí páčku.

Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spouštěcí páčku v poloze zapnuto.

Rady pro optimální použití

Všeobecné

- ♦ Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sečte pouze suchou travu.

Sečení travnatých ploch

- ♦ Nářadí uchopte tak, jak je znázorněno na obr. K.

- ♦ Lehce pohybujte sekačkou ze strany na stranu.
- ♦ Sečete-li vysokou travu, sečte postupně směrem shora. Sečte travu po malých částech.
- ♦ Udržujte nářadí v bezpečné vzdálenosti od tvrdých předmětů a choulostivých rostlin.
- ♦ Bude-li sečení prováděno podél chodníků nebo podél jiných drsných povrchů nebo bude-li prováděno sečení hustějších porostů, opotřebování žací struny bude rychlejší a bude nutný její častější posuv.
- ♦ Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení.

Sečení okrajů trávníků

Optimálních výsledků při sečení okrajů trávníků bude dosaženo na okrajích, které jsou hlubší než 50 mm.

- ♦ Nepoužívejte toto nářadí pro vytváření hran. K vytváření hran používejte rycí nářadí.
- ♦ Veďte nářadí pomocí vodičích kolečka, jak je uvedeno na obr. L.
- ♦ Při sečení těsně u země nářadí lehce skloňte.

Upevnění nové cívky se strunou (obr. M a N)

Náhradní cívky se strunou jsou k dispozici u autorizovaného prodejce Black & Decker (kat. č. A6482). K dispozici jsou také balení, která obsahují 3 cívky se strunou (kat. č. A6486).

- ♦ Odpojte napájecí kabel.
- ♦ Držte stisknuté výstupky (17) a sejměte z pouzdra (12) kryt cívky (21) (obr. M).
- ♦ Vyjměte z krytu cívky prázdnou cívku (22).
- ♦ Odstraňte z krytu cívky a z pouzdra všechny nečistoty a zbytky trávy.
- ♦ Uvolněte konec žací struny a protáhněte strunu otvorem (23) (obr. M). Struna by měla z krytu cívky vyčnívat přibližně 11 cm.

Poznámka: Dávejte pozor, aby nedošlo k rozmotání struny na cívce. Stále ji držte pevně jednou rukou.

- ♦ Uchopte novou cívku a nasuňte ji na výstupek na krytu cívky. Lehce cívkou pootočte, aby došlo k jejímu řádnému usazení.
- ♦ Srovnajte výstupky (17) na krytu cívky s výřezy (24) na pouzdru (12).
- ♦ Zatlačte kryt do pouzdra cívky tak, aby došlo k jeho řádnému usazení.

Varování! Přechýlívá-li struna přes odřezávací nůž (11), zkrátte ji tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala.

Upevnění nové struny pro náročné sečení (obr. O a P)

K dispozici u autorizovaných prodejců Black & Decker jsou balení 10 kusů strun pro náročné sečení (kat. č. A6489). Při upevňování nové struny postupujte následovně:

- ♦ Odpojte napájecí kabel.
- ♦ Držte stisknuté výstupky (17) a sejměte z pouzdra (12) kryt HDL (9).
- ♦ Odstraňte z krytu HDL (9) a z pouzdra všechny nečistoty a zbytky trávy.
- ♦ Odstraňte z krytu HDL (9) zbytky původní struny.
- ♦ Z jedné nebo druhé strany krytu HDL protáhněte přes otvory (27) novou strunu (20).
- ♦ Umístěte zpevňovací centrální část struny (28) do označené polohy (obr. P).

- ♦ Nasadte zpět kryt HDL.

Varování! Používejte pouze vhodnou strunu Black & Decker.

Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- ♦ Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
- ♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.
- ♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.

Varování! K uzemňovací svorce nebude připojen žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.

Řešení problémů

Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně, postupujte podle níže uvedených pokynů. Pokud nebude závada odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem Black & Decker.

Varování! Před pokračováním odpojte nářadí od elektrické sítě.

Chod nářadí je pomalý

- ♦ Zkontrolujte, zda se může volně otáčet pouzdro cívky. Je-li to nutné, proveďte pečlivé očištění.
- ♦ Zkontrolujte, zda struna nevyčnívá z pouzdra cívky více než 11 cm. Pokud ano, uřízněte ji tak, aby zasahovala jen k ostří odřezávacího nože struny.

Automatický posuv struny nepracuje

- ♦ Držte stisknuté výstupky na krytu cívky a sejměte z pouzdra kryt cívky.
- ♦ Povytáhněte strunu tak, aby vyčnívala z pouzdra cívky zhruba 11 cm. Pokud již není dostačující délka struny k dispozici, vložte podle výše uvedených pokynů do nářadí novou cívku se strunou.
- ♦ Srovnajte výstupky na uzávěru cívky s výřezy v pouzdrě.
- ♦ Zatlačte kryt do pouzdra cívky tak, aby došlo k jeho řádnému usazení.
- ♦ Přechýlívá-li struna přes odřezávací nůž, zkrátte ji tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala.

Pokud automatický posuv struny stále nepracuje nebo pokud je cívka zablokována, zkuste následující:

- ♦ Pečlivě očistěte pouzdro a uzávěr cívky.
- ♦ Vyjměte cívku a zkontrolujte, zda se může páčka volně pohybovat.
- ♦ Vyjměte cívku a odviňte celou délku struny. Potom proveďte podle výše uvedeného postupu její správné navinutí na cívku. Proveďte uložení cívky do pouzdra podle uvedeného postupu.

Ochrana životního prostředí



Třídte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.

Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

Technické údaje

		GL7033 (Typ 1)	GL8033 (Typ 1)	GL9035 (Typ 1)
Napájecí napětí	V	230	230	230
Příkon	W	700	800	900
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	7000	7000	7000
Hmotnost	kg	3,2	3,2	3,2

Hodnota akustického tlaku:

Akustický tlak (L_{WA}) 80 dB(A), odchylka (K) 2 dB(A),

Akustický výkon (L_{WA}) 94 dB(A), odchylka (K) 2 dB(A)

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 786:

Hodnota vibrací ($a_{h,v}$) 8,2 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²

ES Prohlášení o shodě

SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU



GL7033/GL8033/GL9035

Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91

2000/14/EC, sekačka trávy $L \leq 50$ cm, příloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
The Netherlands
Úředně stanovený orgán ID č.: 0344

Hladina akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(Článek 12, příloha III, $L \leq 50$ cm):
 L_{WA} (měřený akustický výkon) 94 dB(A)
odchylka (K) = 2 dB(A)

L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) 96 dB(A)
odchylka (K) = 2 dB(A)

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/EC a 2011/65/EU.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu. Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.

Kevin Hewitt
Vicepresident
pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
17-10-2012

Záruka

Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:

- ♦ Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
- ♦ Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
- ♦ Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
- ♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.

Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.

Navštivte prosím naše internetové stránky www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde můžete získat informace o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další informace o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších výrobků.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS


Klásterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk



- CZ

ZÁRUČNÍ LIST
- PL

KARTA GWARANCYJNA
- H

JÓTÁLLÁSI JEGY
- SK

ZÁRUČNÝ LIST



CZměsíců

Hhónap

24

PLmiesiące

SKmesiacov

CZ Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klášteřského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis