



UniversalVac 18

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 4E3 (2018.08) PS / 111



1 609 92A 4E3





de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης


tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пәйдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale







bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar دليل التشغيل الأصلي

Deutsch	Seite	6
English	page	9
Français	Page	13
Español	Página	16
Português	Página	20
Italiano	Pagina	24
Nederlands	Pagina	27
Dansk	Side	30
Svensk	Sidan	33
Norsk	Side	36
SuomiSivu	39
Ελληνικά	Σελίδα	42
Türkçe	Sayfa	46
Polski	Strona	50
Čeština	Stránka	53
Slovenčina	Stránka	57
Magyar	Oldal	60
Русский	Страница	63
Українська	Сторінка	68
Қазақ	Бет	71
Română	Pagina	75
Български	Страница	79
Македонски	Страница	82
Srpski	Strana	86
Slovenščina	Stran	89
Hrvatski	Stranica	93
Eesti	Lehekülg	96
Latviešu	Lappuse	99
Lietuvių k.	Puslapis	102
عربى	الصفحة	106



B





Deutsch

Sicherheitshinweise für Sauger



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

► **Dieser Sauger ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

► **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Sauger spielen.

⚠️ WARNUNG **Saugen Sie keine gesundheitsgefährdenden Stoffe, z.B. Buchenholz- oder Eichenholzstaub, Gesteinsstaub, Asbest.** Diese Stoffe gelten als krebserregend. Informieren Sie sich über die gültigen Regelungen/Gesetze bezüglich des Umgangs mit gesundheitsgefährdem Stäuben in Ihrem Land.

► **Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie ausreichende Informationen für den Gebrauch erhalten haben.** Eine sorgfältige Einweisung verringert Fehlbedienung und Verletzungen.

⚠️ WARNUNG **Der Sauger ist nur geeignet zum Saugen von trockenen Stoffen.**

Das Eindringen von Flüssigkeiten erhöht das Risiko eines elektrischen Schlag.

► **ACHTUNG! Der Sauger darf nur in Innenräumen benutzt und aufbewahrt werden.** Das Eindringen von Regen oder Nässe in das Saugeroberteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlag.

► **Sorgen Sie für gute Belüftung am Arbeitsplatz.**

► **Lassen Sie den Sauger nur von qualifiziertem Fachpersonal mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Saugers erhalten bleibt.

► **Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den einwandfreien Zustand des Saugschlauchs.** Lassen Sie dabei den Saugschlauch am Sauger montiert, damit nicht unbeabsichtigt Staub austritt. Sie können sonst Staub einatmen.

► **Reinigen Sie den Sauger nicht mit direkt gerichtetem Wasserstrahl.** Das Eindringen von Wasser in das Saugeroberteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlag.

► **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten.** Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

► **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten.** Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizzungen oder Verbrennungen führen.

► **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauschen, explodieren oder überhitzen.

► **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

► **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

► **Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Herstellers.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.

► **Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube und nicht in explosionsgefährdeten Räumen.** Stäube können sich entzünden oder explodieren.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Sauger ist bestimmt zum Aufsaugen und Absaugen von nicht gesundheitsgefährdenden, trockenen Stoffen.

Der Sauger ist ausschließlich für den Haushalts- und Hausgebrauch bestimmt.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Saugers auf den Grafikseiten.

- (1) Entriegelungstaste für Staubbehälter
- (2) Ein-Aus-Taste
- (3) Akku-Ladezustandsanzeige
- (4) Akku^{A)}
- (5) Motorgehäuse
- (6) Staubbehälter
- (7) Verlängerungsrohr
- (8) Fugendüse
- (9) Bürste
- (10) Halter für Fugendüse/Bürste
- (11) Bodendüse
- (12) Akku-Entriegelungstaste^{A)}
- (13) flexibles Verlängerungsrohr^{A)}
- (14) Grobschmutzfilter
- (15) Gehäusesteg am Grobschmutzfilter
- (16) Feinstaubfilter

A) **Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

Technische Daten

Akku-Trockensauger		UniversalVac 18
Sachnummer		3 603 CB9 1..
Behältervolumen (Brutto)	l	0,5
max. Unterdruck (Turbine)	kPa	8,8
max. Durchflussmenge (Turbine)	m ³ /min	1,7
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
erlaubte Umgebungstemperatur		
- beim Laden	°C	0...+45
- beim Betrieb ^{A)} und bei Lagerung	°C	-20...+50
empfohlene Akkus	PBA 18V....V. PBA 18V....W.	
empfohlene Ladegeräte	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen <0 °C
Technische Daten ermittelt mit Akku aus Lieferumfang.

Montage

Akku laden

► **Benutzen Sie nur die auf der Zubehörseite aufgeführten Ladegeräte.** Nur diese Ladegeräte sind auf den bei Ihrem Sauger verwendeten Li-Ionen-Akku abgestimmt.

Einweisung: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig im Ladegerät auf.

Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akku nicht.

Der Li-Ionen-Akku ist durch die „Electronic Cell Protection (ECP)“ gegen Tiefentladung geschützt. Bei entladem Akku wird der Akku-Sauger durch eine Schutzschaltung abgeschaltet.

Der Akku muss zum Laden aus dem Sauger entnommen werden.

► **Drücken Sie nach dem automatischen Abschalten des Saugers nicht weiter auf die Ein-Aus-Taste.** Der Akku kann beschädigt werden.

Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturüberwachung ausgestattet, welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 45 °C zulässt. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdauer erreicht.

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige (3) zeigt bei vollständig gedrückter Ein-Aus-Taste (2) für einige Sekunden den Ladezustand des Akkus an und besteht aus 3 grünen LED.

LED	Kapazität
Dauerlicht 3 x Grün	≥ 66 %
Dauerlicht 2 x Grün	33 - 66 %
Dauerlicht 1 x Grün	11 - 33 %
langsame Blinklicht 1 x Grün	≤ 10 %

Akku einsetzen und entnehmen

- **Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt an.** Der Akku ist so konstruiert, dass er nur in der richtigen Position in den Sauger eingesteckt werden kann.
- Schieben Sie den geladenen Akku (4) in den Sauger, bis er spürbar einrastet und sicher verriegelt ist.
 - Zum Entnehmen des Akkus (4) drücken Sie die Entriegelungstaste (12) am Akku und ziehen ihn wie im Bild gezeigt aus dem Sauger (siehe Bild A). **Wenden Sie dabei keine Gewalt an.**

Saugzubehör montieren (siehe Bild B)

► **Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger aufbewahren.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

Das Saugzubehör kann direkt mit dem Staubbehälter (6) zusammengesteckt werden.

Die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Saugzubehörteile entnehmen Sie der Abbildung.

- Stecken Sie die Saugzubehörteile fest in den Anschluss am Staubbehälter (6) und ineinander.

Betrieb

- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

Inbetriebnahme

- Stellen Sie vor dem Saugen sicher, dass die Filtereinheit fest montiert ist.
- Verwenden Sie nur einen unbeschädigten Filter (keine Risse, keine Löcher etc.). Wechseln Sie einen beschädigten Filter sofort aus.

Ein-/Ausschalten

- Zum **Einschalten** des Saugers drücken Sie die Ein-Aus-Taste (2).
- Zum **Ausschalten** des Saugers drücken Sie erneut die Ein-Aus-Taste (2).

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.
- Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitz sauber, um gut und sicher zu arbeiten.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Saugers von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie verschmutzte Ladekontakte mit einem trockenen Tuch.

Staubbehälter reinigen (siehe Bilder C1-C2)

Reinigen Sie den Staubbehälter (6) nach jedem Gebrauch, um die optimale Leistungsfähigkeit des Saugers zu erhalten.

- Halten Sie den Sauger leicht nach unten, damit beim Öffnen des Saugers der Staub nicht aus dem Staubbehälter fallen kann.
- Drücken Sie auf die Entriegelungstaste (1) und nehmen Sie den Staubbehälter (6) vom Motorgehäuse (5) ab.
- Schütteln Sie den Staubbehälter (6) über einem geeigneten Abfallbehälter aus.
- Falls erforderlich, reinigen Sie die Filter (siehe „Filter reinigen (siehe Bilder D1 – D4)“, Seite 8).
- Hängen Sie danach den Staubbehälter unten in das Motorgehäuse ein und lassen Sie dann den Staubbehälter unter leichtem Druck hörbar einrasten.

Filter reinigen (siehe Bilder D1 – D4)

Der Feinstaubfilter (16) darf nicht nass gereinigt werden.

- Halten Sie den Sauger leicht nach unten, damit beim Öffnen des Saugers der Staub nicht aus dem Staubbehälter fallen kann.

- Drücken Sie auf die Entriegelungstaste (1) und nehmen Sie den Staubbehälter (6) vom Motorgehäuse (5) ab.
- Bürsten Sie den Grobschmutzfilter (14) ab.
- Ziehen Sie die Filtereinheit (Grobschmutzfilter (14) und Feinstaubfilter (16)) am Gehäusesteg (15) vom Motorgehäuse ab.
- Ziehen Sie den Feinstaubfilter (16) aus dem Grobschmutzfilter (14).
- Drücken Sie den Feinstaubfilter (16) an den Längsseiten leicht zusammen und klopfen Sie ihn vorsichtig über einem geeigneten Abfallbehälter aus. Bei Bedarf bürsten Sie die Lamellen des Feinstaubfilters mit einer weichen Bürste ab.
- Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Störungen

Überprüfen Sie bei ungenügender Saugleistung:

- Ist der Staubbehälter (6) voll?
 - ▷ (siehe „Staubbehälter reinigen (siehe Bilder C1–C2)“, Seite 8)
- Sind die Filter (14)/(16) mit Staub zugesetzt?
 - ▷ (siehe „Filter reinigen (siehe Bilder D1 – D4)“, Seite 8)
- Ist der Ladezustand des Akkus (4) zu gering?
 - ▷ (siehe „Akku laden“, Seite 7)

Regelmäßiges Entleeren des Staubbehälters und Reinigen der Filter gewährleistet eine optimale Saugleistung.

Wird die Saugleistung danach nicht erreicht, ist der Sauger dem Kundendienst zuzuführen.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kallefeld – Willershausen
Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480
Fax: (0711) 40040481
E-Mail: Servicezentrum.Elektrwerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:
Tel.: (0711) 40040480
Fax: (0711) 40040482
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (01) 797222010
 Fax: (01) 797222011
 E-Mail: service.elektrwerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (044) 8471511
 Fax: (044) 8471551
 E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589
 Fax: +32 2 588 0595
 E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Entsorgung



Sauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Sauger und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Sauger und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Akkus/Batterien:

Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe „Transport“, Seite 9).

English

Safety information for vacuum cleaners



Read all the safety information and instructions. Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

► **This vacuum cleaner is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental impairments. It should not be used by persons who have insufficient experience and knowledge.** Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.

► **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the vacuum cleaner.

⚠ WARNING Do not vacuum any harmful substances, e.g. beech or oak wood dust, rock dust or asbestos.

dust, rock dust or asbestos. These substances are considered carcinogenic. Make sure you inform yourself about the applicable regulations/laws on how to handle harmful types of dust in your country.

► **Only use the vacuum cleaner if you have been adequately informed about how to use it.** Thorough instruction on how to use the equipment prevents accidental misuse and injuries.

⚠ WARNING The vacuum cleaner is only suitable for vacuuming dry substances.

substances. The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.

► **NOTE: The vacuum cleaner must only be used and stored indoors.** The penetration of rain or moisture into the top of the vacuum cleaner increases the risk of electric shock.

► **Ensure that the workplace is well ventilated.**

► **The vacuum cleaner should be repaired exclusively by a qualified professional using only genuine spare parts.** This will ensure that the safety of the vacuum cleaner is maintained.

► **Before using the equipment for the first time, check that the vacuum hose is in perfect condition. Leave**

- the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while doing this so that no dust escapes accidentally.** Otherwise, you may end up inhaling dust particles.
- **Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of water directly at it.** Water entering the top of the vacuum cleaner will increase the risk of electric shock.
- **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted.** Ensure the area is well-ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- **If used incorrectly, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, rinse off with water. If the liquid comes into contact with your eyes, seek additional medical attention.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- **When the battery is not in use, keep it away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could make a connection from one terminal to another.** A short circuit between the battery terminals may cause burns or a fire.
- **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
-  **Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture.** There is a risk of explosion.
- 
- **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.
- **Do not vacuum hot or burning dust or in potentially explosive areas.** Dust can easily ignite or explode.

Product description and specifications

Intended use

The vacuum cleaner is intended for vacuuming dry materials that are not harmful to health.

The vacuum cleaner is intended only for household and domestic use.

Product features

The numbering of the product features refers to the representation of the vacuum cleaner on the graphic pages.

- (1) Release button for dust container
- (2) On/off button
- (3) Battery charge indicator
- (4) Battery ^{A)}

- (5) Motor housing
- (6) Dust container
- (7) Extension tube
- (8) Crevice nozzle
- (9) Brush
- (10) Holder for crevice nozzle/brush
- (11) Floor nozzle
- (12) Battery release button ^{A)}
- (13) Flexible extension tube ^{A)}
- (14) Coarse dirt filter
- (15) Housing wall on the coarse dirt filter
- (16) Fine dust filter

A) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

Technical data

Cordless dry vacuum cleaner	UniversalVac 18	
Article number	3 603 CB9 1..	
Container volume (gross)	l	0.5
Max. vacuum (turbine)	kPa	8.8
Max. flow rate (turbine)	m ³ /min	1.7
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	1.3
Permitted ambient temperature		
– while charging	°C	0 to +45
– during operation ^{A)} and during storage	°C	-20 to +50
Recommended batteries	PBA 18V....V-. PBA 18V....W-.	
Recommended chargers	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) Limited performance at temperatures < 0 °C

Technical data determined using the battery that comes with the product.

Fitting

Charging the battery

- **Use only the chargers listed on the accessories page.**

Only these chargers are compatible with the lithium-ion battery in your vacuum cleaner.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure full battery capacity, fully charge the battery in the charger before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging process does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge by the Electronic Cell Protection (ECP). A protective circuit

switches the cordless dust extractor off when the battery is drained.

The battery must be removed from the vacuum cleaner to charge it.

► **Do not continue to press the on/off button after the vacuum cleaner has automatically switched itself off.**

This can damage the battery.

The battery features NTC temperature monitoring, which only permits charging in a temperature range between 0 °C and 45 °C. This achieves a long battery life.

A significantly reduced operating time after charging indicates that the battery has deteriorated and must be replaced.

Follow the instructions on correct disposal.

Battery charge indicator

When the on/off switch (2) is pressed in completely, the battery charge indicator (3) indicates the battery's state of charge for several seconds. The indicator consists of three green LEDs.

LED	Capacity
Continuous lighting 3 x green	≥ 66%
Continuous lighting 2 x green	33–66%
Continuous lighting 1 x green	11–33%
Slowly flashing light 1 x green	≤ 10%

Inserting and Removing the Battery

- **Do not use force to insert the battery.** The battery is designed in such a way that it can only be inserted into the vacuum cleaner when it is in the right position.
 - Insert the charged battery (4) into the vacuum cleaner until you feel it engage and it is securely locked in place.
 - To remove the battery (4), press the release button (12) on the battery and pull it out of the vacuum cleaner as shown in the image (see figure A). **Do not use force to do this.**

Fitting the vacuum cleaner accessories (see figure B)

- **Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the dust extractor, making tool adjustments, changing accessories or placing the dust extractor in storage.** This safety measure prevents the dust extractor from being started accidentally.

The vacuum cleaner accessories can be directly connected with the dust container (6).

See the illustration for the different ways of combining the vacuum cleaner accessories.

- Insert the individual vacuum cleaner accessories firmly into the connection on the dust container (6) and into one another.

Operation

- **Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the dust extractor, making tool ad-**

justments, changing accessories or placing the dust extractor in storage. This safety measure prevents the dust extractor from being started accidentally.

Start-up

- **Before extraction, ensure that the filter unit is securely fitted.**
- **Do not use damaged filters (e.g. no cracks, small holes, etc.). Replace any damaged filters immediately.**

Switching on/off

- To **switch on** the vacuum cleaner, press the on/off button (2).
- To **switch off** the vacuum cleaner, press the on/off button (2) again.

Maintenance and Servicing

Maintenance and cleaning

- **Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the dust extractor, making tool adjustments, changing accessories or placing the dust extractor in storage.** This safety measure prevents the dust extractor from being started accidentally.

- **To ensure safe and efficient operation, always keep the dust extractor and the ventilation slots clean.**

- Clean the housing of the vacuum cleaner occasionally with a damp cloth.
- Clean dirty charging contacts using a dry cloth.

Cleaning the Dust Container (see figures C1–C2)

Clean the dust container (6) after each use in order to ensure that the vacuum cleaner continues to perform optimally.

- Hold the vacuum cleaner down slightly so that dust cannot fall out of the dust container when the vacuum cleaner is opened.
- Press the release button (1) and remove the dust container (6) from the motor housing (5).
- Shake out the dust container (6) over a suitable waste bin.
- If necessary, clean the filters (see "Cleaning the filters (see figures D1 – D4)", page 11).
- Then fit the dust container into the bottom of the motor housing and apply light pressure to the dust container until you hear it click into place.

Cleaning the filters (see figures D1 – D4)

The fine dust filter (16) must not be wet cleaned.

- Hold the vacuum cleaner down slightly so that dust cannot fall out of the dust container when the vacuum cleaner is opened.
- Press the release button (1) and remove the dust container (6) from the motor housing (5).
- Brush the coarse dirt filter (14).

- Pull the filter unit (coarse dirt filter **(14)** and fine dust filter **(16)**) by the housing wall **(15)** away from the motor housing.
- Pull the fine dust filter **(16)** out of the coarse dirt filter **(14)**.
- Gently push the fine dust filter **(16)** together along the long sides and carefully tap it over a suitable waste bin. If necessary, brush the flaps of the fine dust filter with a soft brush.
- To assemble, perform the same steps in reverse order.

Faults

If the suction power is insufficient, check:

- Is the dust container **(6)** full?
▷ (see "Cleaning the Dust Container (see figures **C1 – C2**)", page 11)
- Are the filters **(14)/(16)** clogged with dust?
▷ (see "Cleaning the filters (see figures **D1 – D4**)", page 11)
- Is the battery's state of charge **(4)** too low?
▷ (see "Charging the battery", page 10)

Regularly emptying the dust container and cleaning the filters will ensure optimum suction power.
If suction power is still not sufficient, take the vacuum cleaner to the after-sales service.

After-sales service and advice on using products

Our after-sales service can answer questions concerning product maintenance and repair, as well as spare parts. You can find exploded drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700

Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.

Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169

Customer Contact Center

Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 3 95415555

www.bosch-pt.com.au

www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre

Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park

Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The batteries are suitable for road-transport by the user without further restrictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

Disposal



Dust extractors, batteries, accessories and packaging should be sorted for environmentally friendly recycling.



Do not dispose of dust extractors or battery packs/batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to European Directive 2012/19/EU, dust extractors that are no longer usable, and according to European Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 12).

Français

Consignes de sécurité pour les aspirateurs



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

► **Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances.** Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

► **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec l'aspirateur.

► **AVERTISSEMENT** N'aspirez pas de matières nuisibles à la santé, p. ex. des poussières de hêtre ou de chêne, des poussières minérales, de l'amiant. Ces matières sont considérées comme cancérogènes. Informez-vous sur la législation en vigueur dans votre pays concernant la manipulation des poussières nocives à la santé.

► **Ne mettez en marche l'aspirateur qu'après vous être suffisamment informé sur son utilisation.** Une initiation approfondie sur son utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de blessure.

► **AVERTISSEMENT** L'aspirateur est seulement conçu pour l'aspiration de matières sèches. La pénétration de liquides

dans l'appareil ou tout contact avec des liquides augmente le risque de choc électrique.

► **ATTENTION ! L'aspirateur n'est conçu que pour être utilisé et rangé en intérieur.** La pénétration d'eau de pluie ou d'humidité dans la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.

► **Veillez à bien aérer la zone de travail.**

► **Ne confiez la réparation de l'aspirateur qu'à un professionnel qualifié utilisant seulement des pièces de rechange d'origine.** Ceci est indispensable pour préserver la sécurité de fonctionnement de l'aspirateur.

► **Avant de mettre en marche l'aspirateur, assurez-vous du bon état du tuyau d'aspiration.** Laissez alors le tuyau d'aspiration raccordé à l'aspirateur pour éviter que de la poussière ne sorte involontairement. Vous risqueriez sinon d'aspirer de la poussière.

► **Ne dirigez jamais un jet d'eau directement sur l'aspirateur pour le nettoyer.** Toute pénétration d'eau à l'intérieur de la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.

► **Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper.** Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

► **En cas d'utilisation inappropriée, du liquide peut suinter de l'accu.** Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais. Le liquide qui s'échappe de l'accu peut causer des irritations ou des brûlures.

► **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.

► Lorsque l'accu n'est pas utilisé, le tenir à l'écart de tout objet métallique (trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) susceptible de créer un court-circuit entre les contacts. Le court-circuitage des contacts d'un accu peut causer des brûlures ou causer un incendie.

► N'ouvrez pas l'accu. Risque de court-circuit.



Conservez l'accu à l'abri de la chaleur (ensoleillement direct, flamme), de l'eau et de l'humidité. Il y a sinon risque d'explosion.

► N'utilisez l'accu qu'avec des produits du fabricant.

Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

► N'aspirez pas de poussières très chaudes ou incandescentes et n'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive. Les poussières risquent de s'enflammer ou d'exploser.

Description des prestations et du produit

Utilisation conforme

L'aspirateur est conçu pour l'aspiration de matières sèches non nuisibles à la santé.

L'aspirateur n'est destiné qu'à un usage domestique et à l'intérieur d'habitations.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'aspirateur dans les pages graphiques.

- (1) Touche de déverrouillage pour bac de récupération des poussières
- (2) Touche Marche/Arrêt
- (3) Indicateur de niveau de charge de l'accu
- (4) Accu^{A)}
- (5) Carter moteur
- (6) Bac à poussière
- (7) Tube prolongateur
- (8) Suceur droit
- (9) Brosse
- (10) Support pour suceur droit / brosse
- (11) Suceur pour sols
- (12) Touche de déverrouillage d'accu^{A)}
- (13) Tuyau rallonge^{A)}
- (14) Filtre grossier
- (15) Bossage sur filtre grossier
- (16) Filtre à poussière fine

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Aspirateur à poussière sans fil	UniversalVac 18	
Référence	3 603 CB9 1..	
Contenance (brute) de la cuve	I	0,5
Dépression maxi (turbine)	kPa	8,8
Débit maxi (turbine)	m ³ /min	1,7
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Températures ambiantes autorisées		
- pendant la charge	°C	0...+45
- pendant le fonctionnement et pour le stockage	°C	-20...+50
Accus recommandés	PBA 18V....V- PBA 18V....W-	
Chargeurs recommandés	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) Performances réduites à des températures <0 °C

Caractéristiques techniques déterminées avec l'accu fourni.

Montage

Recharge de l'accu

► N'utilisez que les chargeurs indiqués à la page Accessoires. Seuls ces chargeurs sont adaptés à l'accu Lithium-ion utilisé dans votre aspirateur.

Remarque : L'accu est fourni partiellement chargé. Pour que l'accu soit pleinement performant, chargez-le complètement dans le chargeur avant la première utilisation.

L'accu Lithium-ion peut être recharge à tout moment, sans que sa durée de vie n'en soit réduite. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas l'accu.

L'accu Lithium-ion est protégé contre une décharge complète par l'électronique de protection des cellules (ECP). Quand l'accu est déchargé, un circuit de protection désactive automatiquement l'aspirateur sans-fil.

Pour être recharge, l'accu doit être retiré de l'aspirateur.

► Après une désactivation automatique de l'aspirateur, n'essayez pas de le remettre en marche en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt. L'accu risquerait d'être endommagé.

Une surveillance de température avec sonde CTN fait en sorte que l'aspirateur ne puisse être recharge que dans la plage de température allant de 0 °C à 45 °C. Il en résulte une plus longue durée de vie pour l'accu.

Une baisse notable de l'autonomie de l'accu au fil des recharges effectuées indique que l'accu est arrivé en fin de vie et qu'il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

Indicateur de niveau de charge de l'accu

L'indicateur de niveau de charge de l'accu (3) indique pendant quelques secondes l'état de charge de l'accu lorsque

l'on enfonce complètement l'interrupteur Marche/Arrêt (2). Il consiste en trois LED vertes.

LED	Capacité
Lumière permanente 3 x verte	≥ 66 %
Lumière permanente 2 x verte	33 – 66 %
Lumière permanente 1 x verte	11 – 33 %
Lumière clignotante lente 1 x verte	≤ 10 %

Montage et démontage de l'accu

- **Ne pas forcer pour insérer l'accu.** L'accu est conçu de façon à ne pouvoir être introduit dans l'aspirateur que dans la position correcte.
- Insérez l'accu chargé (4) dans l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon perceptible.
- Pour retirer l'accu (4), appuyez sur la touche de déverrouillage (12) de l'accu et sortez ce dernier de l'aspirateur (voir figure A). **Ne forcez pas.**

Montage des accessoires d'aspiration (voir figure B)

- **Retirez l'accu avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.

Les accessoires d'aspiration peuvent être fixés directement sur le bac à poussière (6).

La figure montre les différentes possibilités de combinaison des accessoires.

- Emboîtez fermement les accessoires d'aspiration sur le bac à poussière (6).

Utilisation

- **Retirez l'accu avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.

Mise en marche

- **Avant d'aspirer, assurez-vous que l'unité de filtrage est correctement montée.**
- **Assurez-vous que le filtre est en parfait état (sans fissures, petits trous, etc.). Remplacez aussitôt le filtre s'il est endommagé.**

Mise en marche/arrêt

- Pour **mettre en marche** l'aspirateur, actionnez la touche Marche / Arrêt (2).
- Pour **arrêter** l'aspirateur, actionnez à nouveau la touche Marche / Arrêt (2).

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- **Retirez l'accu avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.
- **Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

- Nettoyez de temps en temps le carter de l'aspirateur avec un chiffon humide.
- Nettoyez avec un chiffon sec les contacts de charge quand ils sont sales.

Nettoyage du bac à poussière (voir figures C1–C2)

Pour que l'aspirateur conserve sa capacité d'aspiration maximale, nettoyez le bac à poussière (6) après chaque utilisation.

- Penchez légèrement l'aspirateur afin que la poussière présente dans le bac à poussière ne tombe pas lors de l'ouverture de l'aspirateur.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage (1) et dégarez le bac à poussière (6) du carter moteur (5).
- Secouez le bac à poussière (6) au-dessus d'un conteneur à déchets approprié.
- Si nécessaire, nettoyez les filtres (voir « Nettoyage du filtre (voir figures D1 – D4) », Page 15).
- Positionnez en bas le bac à poussière contre le carter moteur et fixez-le en haut en exerçant une légère pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.

Nettoyage du filtre (voir figures D1 – D4)

Le filtre à poussière fine (16) ne doit pas être nettoyé avec un liquide.

- Penchez légèrement l'aspirateur afin que la poussière présente dans le bac à poussière ne tombe pas lors de l'ouverture de l'aspirateur.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage (1) et dégarez le bac à poussière (6) du carter moteur (5).
- Brossez le filtre grossier (14).
- Dégagez l'unité de filtrage (filtre grossier (14) et filtre à poussière fine (16)) du carter moteur en la saisissant au niveau du bossage (15).
- Séparez le filtre à poussière fine (16) du filtre grossier (14).
- Pressez légèrement le filtre à poussière fine (16) sur sa longueur et videz-le au-dessus d'un conteneur à déchets approprié en le tapotant avec précaution. En cas de besoin, brossez les lamelles du filtre avec une brosse souple.
- La repose s'effectue dans l'ordre inverse.

Dérangements

Au cas où la puissance d'aspiration est insuffisante, contrôlez les points suivants :

- Le bac à poussière (6) est-il plein ?
▷ (voir « Nettoyage du bac à poussière (voir figures C1 - C2) », Page 15)
 - Les filtres (14)/(16) sont-ils chargés de poussière ?
▷ (voir « Nettoyage du filtre (voir figures D1 - D4) », Page 15)
 - Le niveau de charge de l'accu (4) est-il trop faible ?
▷ (voir « Recharge de l'accu », Page 14)
- Un vidage régulier du bac à poussière et un nettoyage régulier des filtres permettent de toujours disposer de la capacité d'aspiration maximale.
- Au cas où la puissance d'aspiration reste néanmoins insuffisante, envoyez l'aspirateur au service après-vente.

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site : www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Lors de toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

France

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif

Tel. : 0811 360122 (coût d'une communication locale)

Fax : (01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

Fax : (01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589

Fax : +32 2 588 0595

E-Mail : outilage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel. : (044) 8471512

Fax : (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport par voie routière, aucune mesure supplémentaire n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recouvrez les contacts non protégés et embezzez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets



Prière de rapporter l'aspirateur, les accus et les emballages dans un Centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas l'aspirateur ou les accus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE, les équipements électriques hors d'usage, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou défectueux doivent être collectés séparément et être recyclés en respectant l'environnement.

Accus/piles :

Li-Ion :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 16).



Español

Indicaciones de seguridad para aspiradores



Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

► **Este aspirador no está previsto para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.

► **Vigile los niños.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el aspirador.

ADVERTEN- **CIA**

No aspire ninguna sustancia perjudicial para la salud, p. ej. polvo de haya o de roble, polvo de piedra, amianto. Estas sustancias son cancerígenas. Infórmese sobre las reglamentaciones / leyes vigentes sobre el manejo de polvos nocivos en su país.

► Utilice el aspirador solamente si ha recibido suficiente información para el uso. Una instrucción exhaustiva reduce el riesgo de un manejo incorrecto y lesión.

ADVERTEN- **CIA**

El aspirador es sólo adecuado para aspirar sustancias secas. La penetración de líquidos aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

► ¡ATENCIÓN! El aspirador sólo se puede utilizar y guardar en espacios interiores. La penetración de lluvia o humedad en la parte superior del aspirador aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

► Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

► Sólo deje reparar el aspirador por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales. Con ello se mantiene la seguridad del aspirador.

► Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto estado de la manguera de aspiración. Al hacerlo, deje montada la manguera de aspiración en el aspirador para que el polvo no se escape involuntariamente. En caso contrario podría llegar Ud. a inspirar polvo.

► No limpie el aspirador con un chorro de agua directo. Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua en la parte superior del aspirador.

► En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. Ventile con aire fresco el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

► La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar con abundante agua. En caso de un contacto del líquido con los ojos recurra además inmediatamente a un médico. El líqui-

do del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

► Mediante objetos punzantes, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador. Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.

► Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.

► No intente abrir el acumulador. Podría provocar un cortocircuito.



Proteja el acumulador del calor excesivo como, p. ej., de una exposición prolongada al sol, del fuego, del agua y de la humedad.

Existe el riesgo de explosión.

► Utilice el acumulador únicamente en productos del fabricante. Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.

► No succione polvos calientes o ardientes y tampoco en áreas explosivas. Los polvos se pueden inflamar o explotar.

Descripción del producto y servicio

Uso previsto

El aspirador está diseñado para absorber y aspirar sustancias secas no perjudiciales para la salud.

El aspirador solo debe utilizarse en el ámbito doméstico.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la representación del aspirador en las páginas ilustradas.

- (1) Botón de extracción del depósito de polvo
- (2) Tecla de conexión/desconexión
- (3) Indicador del estado de carga del acumulador
- (4) Acumulador ^{A)}
- (5) Carcasa del motor
- (6) Recipiente de polvo
- (7) Tubo de extensión
- (8) Boquilla para ranuras
- (9) Cepillo
- (10) Soporte para cepillo/boquilla para ranuras
- (11) Boquilla para suelo
- (12) Tecla de desenclavamiento del acumulador ^{A)}
- (13) Tubo de prolongación flexible ^{A)}
- (14) Filtro para suciedad gruesa
- (15) Perfil de carcasa en el filtro de suciedad gruesa

(16) Filtro para polvo fino

- A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Aspirador en seco acciona- do por acumulador	UniversalVac 18
Número de referencia	3 603 CB9 1..
Capacidad bruta del depósi- to	l 0,5
máx. depresión (turbina)	kPa 8,8
máx. caudal (turbina)	m ³ /min 1,7
Peso según EPTA-Procedu- re 01:2014	kg 1,3
Temperatura ambiente permitida	
- durante la carga	°C 0...+45
- durante el servicio ^{A)} y en el almacenamiento	°C -20...+50
Baterías recomendadas	PBA 18V....V- PBA 18V....W-
cargadores recomendados	AL 22.. CV AL 18.. CV

A) potencia limitada a temperaturas <0 °C

Datos técnicos determinados con el tipo de acumulador suministra-
do.

Montaje**Carga del acumulador**

- Únicamente use los cargadores que se detallan en la página con los accesorios. Solamente estos cargadores han sido especialmente adaptados a los acumuladores de iones de litio empleados en su aspirador.

Indicación: El acumulador se suministra parcialmente carga-
do. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador,
antes de su primer uso, cárguelo completamente en el cargo-
dor.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre
que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrup-
ción del proceso de carga no afecta al acumulador.

El acumulador de iones de litio está protegido contra descar-
ga total gracias al sistema de protección electrónica de cel-
das "Electronic Cell Protection (ECP)". En el caso de un acu-
mulador descargado, el aspirador accionado por acumula-
dor es desconectado por un circuito protector.

El acumulador se debe extraer del aspirador para cargarlo.

- **No siga pulsando la tecla de conexión/desconexión
tras la desconexión automática del aspirador.** El acu-
mulador podría dañarse.

El acumulador viene equipado con un sensor de temperatura
NTC que solamente admite su recarga dentro del margen de

temperatura entre 0 °C y 45 °C. De esta manera se consigue
una elevada vida útil del acumulador.

Si después de una recarga, el tiempo de funcionamiento del
acumulador fuese muy reducido, ello es señal de que éste
está agotado y deberá sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

Indicador del estado de carga del acumulador

El indicador de estado de carga del acumulador (3) indica,
con la tecla de conexión/desconexión (2) totalmente presio-
nada, durante unos segundos el estado de carga del acumu-
lador y consta de 3 LEDs verdes.

Diodo luminoso (LED)	Capacidad
3 LED verde encendido	≥ 66 %
2 LED verdes encendidos	33 – 66 %
1 LED verde encendido	11 – 33 %
1 LED verde con lento parpadeo	≤ 10 %

Montaje y desmontaje del acumulador

- **Coloque el acumulador sin ejercer fuerza.** El acumula-
dor se ha construido de tal manera, que sólo se puede in-
troducir en la posición correcta en el aspirador.
- Deslice el acumulador cargado (4) en el aspirador, hasta
que encastre perceptiblemente y quede bloqueado de
forma segura.
 - Para extraer el acumulador (4) presione la tecla de de-
senclavamiento (12) en el acumulador y retírelo del aspira-
dor como se muestra en la figura (ver figura A). **No pro-
ceda con brusquedad.**

**Montaje de accesorios de aspiración (ver figura
B)**

- **Retire el acumulador antes de realizar tareas de man-
tenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del apa-
rato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta
medida preventiva reduce el riesgo de conectar acciden-
talmente el aspirador.

Los accesorios de aspiración se pueden unir directamente al
contenedor de polvo (6).

Consulte en la figura las combinaciones posibles de los dis-
tintos accesorios de aspiración.

- Inserte firmemente los accesorios de aspiración en el em-
palme del contenedor de polvo (6).

Operación

- **Retire el acumulador antes de realizar tareas de man-
tenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del apa-
rato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta
medida preventiva reduce el riesgo de conectar acciden-
talmente el aspirador.

Puesta en marcha

- **Antes de comenzar con la aspiración, asegúrese que la
unidad de filtro esté correctamente montada.**

- **Use sólo un filtro sin daños (sin fisuras, sin agujeros pequeños, etc.). Cambie inmediatamente un filtro dañado.**

Interruptor de conexión/desconexión

- Para **conectar** el aspirador presione la tecla de conexión/desconexión **(2)**.
- Para **desconectar** el aspirador presione de nuevo la tecla de conexión/desconexión **(2)**.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- **Retire el acumulador antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

- **Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.**

- Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un paño húmedo.
- Limpie los contactos de carga sucios con un paño seco.

Limpieza del contenedor de polvo (ver figuras C1-C2)

Limpie el contenedor de polvo **(6)** tras cada uso, para mantener la capacidad de rendimiento óptima del aspirador.

- Sujete el aspirador levemente hacia abajo, para que no pueda caer el polvo del contenedor de polvo al abrir el aspirador.
- Presione la tecla de desbloqueo **(1)** y desmonte el contenedor de polvo **(6)** de la carcasa del motor **(5)**.
- Sacuda el contenedor de polvo **(6)** sobre un recipiente para desperdicios adecuado.
- En caso necesario, limpie los filtros (ver "Limpieza de filtros" (ver figuras D1 - D4), Página 19).
- A continuación, enganche el contenedor de polvo en la parte inferior de la carcasa del motor y luego, con una leve presión, deje encastrar perceptiblemente el contenedor de polvo.

Limpieza de filtros (ver figuras D1 - D4)

El filtro para polvo fino **(16)** no debe limpiarse en húmedo.

- Sujete el aspirador levemente hacia abajo, para que no pueda caer el polvo del contenedor de polvo al abrir el aspirador.
- Presione la tecla de desbloqueo **(1)** y desmonte el contenedor de polvo **(6)** de la carcasa del motor **(5)**.
- Cepille el filtro para suciedad gruesa **(14)**.
- Retire la unidad de filtro (filtro para suciedad gruesa **(14)** y filtro para polvo fino **(16)**) del perfil de la carcasa **(15)** de la carcasa del motor.
- Retire el filtro para polvo fino **(16)** del filtro para suciedad gruesa **(14)**.
- Comprima suavemente el filtro de polvo fino **(16)** a lo largo de los lados largos y golpéelo con cuidado sobre un re-

cipiente para desperdicios adecuado. En caso necesario, cepille las láminas del filtro de polvo fino con un cepillo blando.

- El ensamblaje tiene lugar en orden inverso.

Fallos

Si la reducción de la potencia de aspiración fuese notable:

- ¿Está lleno el contenedor de polvo **(6)**?
▷ (ver "Limpieza del contenedor de polvo (ver figuras C1 - C2)", Página 19)
- ¿Están obstruidos con polvo los filtros **(14)/(16)**?
▷ (ver "Limpieza de filtros (ver figuras D1 - D4)", Página 19)
- ¿Está demasiado bajo el estado de carga del acumulador **(4)**?
▷ (ver "Carga del acumulador", Página 18)

El vaciado periódico del contenedor de polvos y la limpieza de los filtros garantizan una potencia óptima de aspiración.

Si a pesar de ello no se logra alcanzar la potencia de aspiración usual, deberá acudirse al servicio técnico.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que Ud. pueda tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Calle Blanco Encalada 250 – San Isidro
Código Postal B1642AMQ
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54) 11 5296 5200
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle El Cacique
0258 Providencia – Santiago de Chile
Buzón Postal 7750000

Tel.: (56) 02 782 0200
www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anónima
Av. Rodrigo Chávez González Parque Empresarial Colón
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102,
Guayaquil
Tel.: (593) 4 220 4000
E-mail: ventas@bosch.com.ec
www.bosch.ec

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405
C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 5528430-62
Tel.: 800 6271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Perú

Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanización Chacarilla San Borja
Lima
Tel.: (51) 1 706 1100
www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071
Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones. En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cubralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje. Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

Eliminación



biente.



El aspirador, los acumuladores, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio am-

¡No arroje el aspirador, los acumuladores o las pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Las aspiradoras inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico según las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, respectivamente.

Acumuladores/pilas:

Iones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 20).



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português

Instruções de segurança para aspiradores



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

► Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com experiência e conhecimentos insuficientes. Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.

► Vigie as crianças. Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o aspirador.



AVISO Não aspire substâncias prejudiciais para a saúde como por exemplo pó de madeira de faia ou de carvalho, pó de

pedra, asbesto. Estas substâncias são consideradas cancerígenas. Saiba mais sobre os regulamentos/leis aplicáveis sobre o manuseamento de pó perigoso no seu país.

- **Use o aspirador apenas se tiver recebido informações suficientes para o uso.** Uma instrução cuidadosa reduz as operações erradas e lesões.

AVISO

O aspirador só é adequado para aspirar substâncias secas.

A entrada de líquidos aumenta o risco de choque elétrico.

- **ATENÇÃO! O aspirador só pode ser usado no interior.** Entrada de chuva ou líquidos na parte de cima do aspirador aumenta o risco de choque elétrico.
- **Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.**
- **Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas com peças de substituição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aspirador.
- **Antes da colocação em funcionamento, controle o estado impecável da mangueira de aspiração. Deixe a mangueira de aspiração montada no aspirador para não sair inadvertidamente pó.** Caso contrário, poderá inalar o pó.
- **Não limpe o aspirador com um jato de água direto.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de um choque elétrico.
- **Em caso de danos e de utilização incorreta do acumulador, podem escapar vapores.** Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.
- **No caso de aplicação incorreta pode vazar líquido do acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
-  **Proteger o acumulador contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, água e humidade.** Há risco de explosão.
-  **Use a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.

- **Não aspire pó quente ou a arder e não aspire em espaços potencialmente explosivos.** O pó pode incendiar-se ou explodir.

Descrição do produto e do serviço

Utilização adequada

O aspirador destina-se a aspirar materiais secos não prejudiciais para a saúde.

O aspirador destina-se apenas para o uso doméstico.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador na página de esquemas.

- (1) Tecla de desbloqueio para o reservatório de pó
- (2) Tecla de ligar/desligar
- (3) Indicador do nível de carga da bateria
- (4) Bateria ^{A)}
- (5) Carcaça do motor
- (6) Reservatório de pó
- (7) Tubo de prolongamento
- (8) Bocal para juntas
- (9) Escova
- (10) Suporte para bico de juntas/escova
- (11) Bocal para chão
- (12) Tecla de desbloqueio da bateria ^{A)}
- (13) Tubo de prolongamento flexível ^{A)}
- (14) Filtro de lixo grosso
- (15) Barra da caixa no filtro de lixo grosso
- (16) Filtro de pó fino

A) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Aspirador de sólidos sem fio	UniversalVac 18
Número de produto	3 603 CB9 1..
Volume do depósito (bruto)	1 l
Vácuo máx. (turbina)	8,8 kPa
Caudal máx. (turbina)	1,7 m ³ /min
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	1,3 kg
Temperatura ambiente admissível	
- ao carregar	0...+45 °C
- em funcionamento ^{A)} e durante o armazenamento	-20...+50 °C
Baterias recomendadas	PBA 18V....V-. PBA 18V....W-.

Aspirador de sólidos sem fio	UniversalVac 18
Carregadores recomendados	AL 22.. CV AL 18.. CV

A) potência limitada com temperaturas <0 °C
Dados técnicos averiguados com o acumulador fornecido.

Montagem

Carregar a bateria

- **Só utilizar os carregadores que constam na página de acessórios.** Só estes carregadores são apropriados para as baterias de iões de lítio utilizadas para o seu aspirador.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente no carregador antes da primeira utilização.

A bateria de iões de lítio pode ser carregada a qualquer altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica a bateria.

A bateria de iões de lítio está protegida contra descarga completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". Com a bateria descarregada, o aspirador sem fio é desligado através de uma comutação de proteção.

O acumulador tem de ser retirado do aspirador para ser carregado.

- **Depois do desligamento automático do aspirador não pressione mais a tecla de ligar/desligar.** A bateria pode ser danificada.

A bateria está equipada com uma monitorização de temperatura NTC, que só permite uma carga na faixa de temperatura entre 0 °C e 45 °C. Desta forma é alcançada uma alta vida útil da bateria.

Um tempo de funcionamento reduzido após o carregamento indica que a bateria está gasta e que deve ser substituída.

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

Indicador do nível de carga da bateria

O indicador do nível de carga da bateria (3) mostra durante alguns segundos o nível de carga da bateria, premindo totalmente o interruptor de ligar/desligar (2), e é composto por 3 LEDs verdes.

LED	Capacidade
Luz permanente 3 x verde	≥ 66 %
Luz permanente 2 x verde	33 – 66 %
Luz permanente 1 x verde	11 – 33 %
Luz intermitente lenta 1 x verde	≤ 10 %

Colocação/remoção da bateria

- **Não coloque a bateria com violência.** A bateria está construída de forma a só poder ser encaixada no aspirador na posição certa.
- Empurre a bateria carregada (4) para o aspirador, até engatar de forma perceptível e ficar bem bloqueada.

- Para retirar a bateria (4) pressione a tecla de desbloqueio (12) puxe pela bateria como ilustrado na figura e retire-a do aspirador (ver figura A). **Não empregar força.**

Montar acessórios de aspiração (ver figura B)

- **Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

Os acessórios de aspiração podem ser conectados ao do reservatório de pó (6).

As possibilidades de combinação dos diferentes acessórios de aspiração podem ser consultadas na figura.

- Introduza bem os acessórios de aspiração no conector no reservatório de pó (6) e entre eles.

Funcionamento

- **Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

Colocação em funcionamento

- **Antes de aspirar, certifique-se de que a unidade de filtragem está bem montada.**
- **Utilize apenas filtros não danificados (sem fissuras, sem furos etc.). Substitua imediatamente um filtro danificado.**

Ligar/desligar

- Para **ligar** o aspirador, prima a tecla de ligar/desligar (2).
- Para **desligar** o aspirador, prima novamente a tecla de ligar/desligar (2).

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- **Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

- De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um pano húmido.
- Limpe os contactos de carga sujos com um pano seco.

Limpar reservatório de pó (ver figuras C1–C2)

Limpe o reservatório de pó (6) após cada utilização, para atingir a capacidade ideal do aspirador.

- Mantenha o aspirador ligeiramente inclinado para baixo, para que ao abrir o aspirador o pó não consiga cair do reservatório de pó.
- Prima a tecla de desbloqueio (1) e retire o reservatório de pó (6) da carcaça do motor (5).
- Agite o reservatório de pó (6) sobre um caixote de lixo apropriado.
- Se necessário, limpe o filtro (ver "Limpar o filtro (ver figuras D1 - D4)", Página 23).
- Em seguida, prenda o reservatório de pó em baixo na carcaça do motor e pressione-o ligeiramente até engatar de forma audível.

Limpar o filtro (ver figuras D1 - D4)

O filtro de pó fino (16) não pode ser molhado quando é limpo.

- Mantenha o aspirador ligeiramente inclinado para baixo, para que ao abrir o aspirador o pó não consiga cair do reservatório de pó.
- Prima a tecla de desbloqueio (1) e retire o reservatório de pó (6) da carcaça do motor (5).
- Escove o filtro de lixo grosso (14).
- Puxe a unidade de filtragem (filtro de lixo grosso (14) e o filtro de pó fino (16)) na barra da caixa (15) para fora da carcaça do motor.
- Puxe o filtro de pó fino (16) para fora do filtro de lixo grosso (14).
- Pressione o filtro de pó fino (16) ligeiramente nas placas laterais longitudinais e sacuda-o com cuidado sobre um reservatório de pó apropriado. Se necessário, escove as lamelas do filtro com uma escova macia.
- A montagem é feita pela ordem inversa.

Avarias

Se a potência de aspiração for insuficiente deverá controlar:

- O reservatório de pó (6) está cheio?
▷ (ver "Limpar reservatório de pó (ver figuras C1-C2)", Página 22)
- Os filtros (14)/(16) estão tapados com pó?
▷ (ver "Limpar o filtro (ver figuras D1 - D4)", Página 23)
- O nível de carga das baterias (4) é reduzido?
▷ (ver "Carregar a bateria", Página 22)

Esvaziar regularmente o reservatório de pó e limpar os filtros garantem um excelente poder de aspiração.

Se em seguida a potência de aspiração não for alcançada, o aspirador deverá ser levado ao serviço pós-venda.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças de substituição. Desenhos explodidos e informações acerca das peças de substituição também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes impreterivelmente a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 – CEP: 13065-900
Campinas – SP
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Transporte

As baterias de iões de lítio, contidas, estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações. Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais suplementares.

Eliminação



O aspirador, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deite o aspirador e as baterias/pilhas no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de ferramentas elétricas europeias 2006/66/CE é necessário recolher separadamente as baterias/as pilhas defeituosas ou gastas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

Acumuladores/pilhas:

Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 23).

Italiano

Avvertenze di sicurezza per aspiratori



Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di sicurezza può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni di grave entità.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

► **Questo aspiratore non è concepito per l'utilizzo da parte di bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettuali né con scarsa esperienza o conoscenza del prodotto.** In caso contrario sussiste il pericolo di un impiego errato e di infortuni.

► **Sorvegliare i bambini.** In questo modo è possibile evitare che i bambini giochino con l'aspiratore.

⚠ **ATTENZIONE** Non aspirare sostanze pericolose per la salute, quali ad esempio polvere di legno di faggio o di quercia, polvere di roccia o amianto. Tali sostanze sono considerate cancerogene. Informarsi in merito alle normative/leggi vigenti nel proprio Paese in merito a lavorazioni che prevedano il contatto con polveri pericolose per la salute.

► **Utilizzare l'aspiratore solamente se sono state fornite sufficienti informazioni in merito all'impiego dello stesso.** Istruzioni accurate riducono la possibilità di un utilizzo errato e di infortuni.

⚠ **ATTENZIONE** L'aspiratore è adatto solamente per l'aspirazione di sostanze asciutte. L'infiltrazione di fluidi aumenta il rischio di folgorazione.

► **ATTENZIONE!** L'aspiratore deve essere utilizzato e conservato solamente in ambienti interni. L'eventuale infiltrazione di pioggia o umidità nella parte superiore dell'aspiratore aumenta il rischio di folgorazione.

► **Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.**

► **Far riparare l'aspiratore esclusivamente da personale tecnico qualificato ed utilizzando ricambi originali.** In

tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'aspirapolvere.

► **Prima della messa in funzione, verificare che il tubo flessibile di aspirazione si trovi in perfette condizioni. Lasciare il tubo di aspirazione montato sull'aspiratore, in modo da evitare che inavvertitamente fuoriesca della polvere.** In caso contrario è possibile inalare polvere.

► **Non pulire l'aspiratore utilizzando un getto d'acqua diretto.** La penetrazione di acqua nella parte superiore dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

► **In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori.** Far entrare aria fresca nell'ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.

► **In caso d'impiego errato, vi è rischio di fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido.** In caso di contatto accidentale, risciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi immediatamente ad un medico, qualora il liquido entri in contatto con gli occhi. Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cutanee o ustioni.

► **Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi.** Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.

► **Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti, né ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare l'esclusione dei contatti.** Un eventuale corto circuito fra i contatti della batteria potrebbe causare ustioni o incendi.

► **Non aprire la batteria.** Vi è rischio di cortocircuito.



Proteggere la batteria dal calore, ad es. anche da irradiazione solare continua, fuoco, acqua ed umidità. Vi è rischio di esplosione.

► **Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.** Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.

► **Non aspirare polveri calde o infiammabili e non aspirare in ambienti a rischio di esplosione.** Le polveri possono incendiarsi o esplodere.

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Utilizzo conforme

L'aspiratore è destinato all'assorbimento e all'aspirazione di sostanze asciutte e non tossiche.

L'aspiratore è destinato esclusivamente all'impiego domestico.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dell'aspiratore sulle pagine con rappresentazione grafica.

- (1) Tasto di sbloccaggio per contenitore per la polvere
- (2) Tasto di accensione/spegnimento
- (3) Indicatore del livello di carica della batteria
- (4) Batteria^{A)}
- (5) Carcassa motore
- (6) Contenitore per la polvere
- (7) Tubo di prolunga
- (8) Bocchetta a fessura lunga
- (9) Spazzola
- (10) Supporto per bocchetta a fessura lunga/spazzola
- (11) Accessorio a spazzola
- (12) Tasto di sbloccaggio della batteria^{A)}
- (13) Tubo di prolunga flessibile^{A)}
- (14) Filtro per lo sporco più grossolano
- (15) Costolatura carcassa sul filtro per lo sporco più grossolano
- (16) Filtro per polveri fini

A) L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Aspiratore a secco a batteria	UniversalVac 18
Codice prodotto	3 603 CB9 1..
Capacità contenitore (linda)	1 0,5
Depressione max. (turbina)	kPa 8,8
Portata max. (turbina)	m ³ /min 1,7
Peso secondo EPTA-Procedura 01:2014 (procedura EPTA 01:2014)	kg 1,3
Temperatura ambiente consentita	
- in fase di ricarica	°C 0...+45
- Durante il funzionamento ^{A)} e per magazzinaggio	°C -20...+50
Batterie consigliate	PBA 18V....V- PBA 18V....W-.
Caricabatterie consigliati	AL 22.. CV AL 18.. CV

A) Prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

Dati tecnici rilevati con batteria in dotazione.

Montaggio

Ricarica della batteria

- Utilizzare esclusivamente i caricabatterie riportati nella pagina degli accessori. Soltanto tali tipi di caricabatterie sono adatti alle batterie al litio utilizzate nell'aspiratore.

Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente carica. Per garantire l'intera potenza della batteria, prima dell'impiego iniziale, ricaricare completamente la batteria nell'apposito caricabatteria.

La batteria al litio può essere ricaricata in qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un'interruzione dell'operazione di ricarica non danneggia la batteria.

La batteria al litio è protetta contro lo scaricamento completo dal sistema «Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di batteria scarica, l'aspiratore a batteria viene spento da un apposito circuito di protezione.

La batteria deve essere estratta dall'aspiratore per il caricamento.

- Dopo lo spegnimento automatico dell'aspiratore, non premere ulteriormente il tasto di accensione/spegnimento. La batteria potrebbe subire danni.

La batteria è dotata di un sensore NTC per il controllo della temperatura che permette operazioni di ricarica solo entro un campo di temperatura tra 0 °C e 45 °C. In questo modo si ottiene un'elevata durata della batteria.

Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo l'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria dovrà essere sostituita.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Indicatore del livello di carica della batteria

L'indicatore del livello di carica della batteria (3), a tasto di accensione/spegnimento (2) completamente premuto, indica il livello di carica della batteria ed è costituito da 3 LED di colore verde.

LED	Autonomia
Luce fissa, 3 LED verdi	≥ 66%
Luce fissa, 2 LED verdi	33 - 66%
Luce fissa, 1 LED verde	11 - 33%
Lampeggiando, 1 LED verde	≤ 10%

Inserimento e rimozione della batteria

- Non esercitare forza nell'introdurre la batteria. La batteria è realizzata in modo da poter essere innestata nell'aspiratore soltanto se posizionata correttamente.

- Spingere la batteria (4) carica nell'aspiratore, sino a farla scattare udibilmente in sede e a bloccarla in modo sicuro.
- Per prelevare la batteria (4), premere il tasto di sbloccaggio (12) sulla batteria stessa ed estrarla dall'aspiratore come indicato nell'illustrazione (vedere Fig. A). **Durante questa operazione, non esercitare forza.**

Montaggio dell'accessorio di aspirazione (vedere Fig. B)

- **Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore.** Con tale precauzione, si eviterà che l'aspiratore possa avviarsi accidentalmente.

L'accessorio di aspirazione è innestabile direttamente sul contenitore per la polvere (6).

Le possibilità di combinazione fra i vari elementi accessori di aspirazione sono indicate nell'illustrazione.

- Innestare saldamente gli elementi accessori di aspirazione nell'attacco del contenitore per la polvere (6) ed uno all'interno dell'altro.

Utilizzo

- **Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore.** Con tale precauzione, si eviterà che l'aspiratore possa avviarsi accidentalmente.

Messa in funzione

- **Prima di procedere all'aspirazione, accertarsi che l'unità filtrante sia montata saldamente.**
- **Utilizzare esclusivamente un filtro integro (privo di screpolature, di fori ecc.). Sostituire immediatamente il filtro, qualora sia danneggiato.**

Accensione/spegnimento

- Per **accendere** l'aspiratore, premere il tasto di accensione/spegnimento (2).
- Per **spegnere** l'aspiratore, premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento (2).

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

- **Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore.** Con tale precauzione, si eviterà che l'aspiratore possa avviarsi accidentalmente.

- **Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere l'aspiratore e le fessure di aerazione pulite.**

- Pulire occasionalmente il corpo dell'aspiratore con un panno inumidito.
- Qualora sui contatti di carica vi sia sporcizia, pulirli con un panno asciutto.

Pulizia del contenitore per la polvere (vedere Figg. C1-C2)

Pulire il contenitore per la polvere (6) dopo ogni utilizzo, per mantenere ottimale l'efficienza dell'aspiratore.

- Mantenere l'aspiratore leggermente inclinato verso il basso, in modo che, aprendolo, la polvere non possa fuoriuscire dal contenitore per la polvere.
- Premere il tasto di sbloccaggio (1) e prelevare il contenitore per la polvere (6) dalla carcassa motore (5).
- Scuotere il contenitore per la polvere (6) sopra un recipiente per rifiuti di tipo idoneo.
- Se necessario, pulire i filtri (vedi «Pulizia dei filtri (vedere Figg. D1 - D4)», Pagina 26).
- Successivamente, agganciare il contenitore per la polvere nella parte inferiore della carcassa motore e farlo innestare udibilmente, esercitando una leggera pressione.

Pulizia dei filtri (vedere Figg. D1 - D4)

Il filtro per polveri fini (16) andrà pulito esclusivamente a secco.

- Mantenere l'aspiratore leggermente inclinato verso il basso, in modo che, aprendolo, la polvere non possa fuoriuscire dal contenitore per la polvere.
- Premere il tasto di sbloccaggio (1) e prelevare il contenitore per la polvere (6) dalla carcassa motore (5).
- Pulire con una spazzola il filtro per lo sporco più grossolano (14).
- Estrarre l'unità filtrante (filtro per lo sporco più grossolano (14) ed il filtro per polveri fini (16)) dalla costolatura (15) della carcassa motore.
- Estrarre il filtro per polveri fini (16) dal filtro per lo sporco più grossolano (14).
- Premere leggermente verso l'interno sui lati più lunghi del filtro per polveri fini (16) e battere con cautela il filtro stesso sopra un recipiente per rifiuti di tipo idoneo. All'occorrenza, pulire le lamelle del filtro per polveri fini con una spazzola morbida.
- L'assemblaggio avverrà in sequenza inversa.

Anomalie

In caso di insufficiente potenza di aspirazione, verificare quanto segue:

- Il contenitore per la polvere (6) è pieno?
▷ (vedi «Pulizia del contenitore per la polvere (vedere Figg. C1-C2)», Pagina 26)
- I filtri (14)/(16) sono intasati di polvere?
▷ (vedi «Pulizia dei filtri (vedere Figg. D1 - D4)», Pagina 26)
- Il livello di carica della batteria (4) è troppo basso?
▷ (vedi «Ricarica della batteria», Pagina 25)

Svuotare il contenitore e pulire i filtri con regolarità, per garantire una potenza di aspirazione ottimale.
Se anche dopo tali interventi non si otterrà la potenza di aspirazione prevista, l'aspiratore andrà inviato al Servizio Assistenza Clienti.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori. In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

CORSO EUROPA 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada tramite l'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andrà consultato uno specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non è danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed imballare la batteria in modo che non possa spostarsi nell'imballaggio. Andranno altresì rispettate eventuali ulteriori norme nazionali complementari.

Smaltimento



Aspiratori, batterie, accessori ed imballaggi andranno avviati ad una valorizzazione rispettosa dell'ambiente.



Non gettare l'aspiratore, né le batterie o le pile, nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, gli aspiratori non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispetto all'ambiente.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Trasporto», Pagina 27).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen voor zuigers



Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor toekomstig gebruik.

► **Deze zuiger is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrekkeerde ervaring en kennis.** Anders bestaat er gevaar voor foute bediening en verwondingen.

► **Houd toezicht op kinderen.** Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met de zuiger spelen.

WAARSCHUWING **Zuig geen stoffen die gevaarlijk voor de gezondheid zijn, bijv. beuk- of eikenhoutstof, steenstof, asbest.** Deze stoffen gelden als kankerverwekkend. Win informatie in over de geldige regelingen/wetten met betrekking tot de omgang met stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, in uw land.

► **Gebruik de zuiger alleen, wanneer u voldoende informatie voor het gebruik heeft gekregen.** Een zorgvuldige instructie vermindert de kans op verkeerde bediening en letsel.

WAARSCHUWING **De zuiger is alleen geschikt voor het opzuigen van droge stoffen.** Het binnendringen van vloeistoffen vergroot het risico van een elektrische schok.

► **LET OP! De zuiger mag alleen binnenshuis gebruikt en opgeborgen worden.** Het binnendringen van regen of

vocht in het bovenste deel van de zuiger verhoogt het risico van een elektrische schok.

- **Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.**
- **Laat de zuiger uitsluitend door gekwalificeerd personeel met originele vervangingsonderdelen repareren.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de zuiger in stand blijft.
- **Controleer vóór de ingebruikname of de zuigslang in correcte staat verkeert. Laat daarbij de zuigslang op de zuiger gemonteerd, zodat niet per ongeluk stof naar buiten komt.** Anders kunt u stof inademen.
- **Maak de zuiger niet schoon met een direct gerichte waterstraal.** Het binnendringen van water in het bovenste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektrische schok.
- **Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen.** Zorg voor frisse lucht en raadpleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.** Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.
- **Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.
- **Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
-  **Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht.** Er bestaat explosiegevaar.
-  **Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.** Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
- **Zuig geen heet of brandend stof en niet in ruimtes waar ontploffingsgevaar heerst.** Stof kan ontbranden of ontploffen.

Beschrijving van product en werking

Beoogd gebruik

De zuiger is bestemd voor het opzuigen en afzuigen van voor de gezondheid ongevaarlijke, droge stoffen.

De zuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van de zuiger op de pagina's met afbeeldingen.

- (1) Ontgrendelingsknop voor stofreservoir
- (2) Aan/uit-knop
- (3) Accu-oplaadaanduiding
- (4) Accu^{A)}
- (5) Motorbehuizing
- (6) Stofreservoir
- (7) Verlengingsbuis
- (8) Spleetzuigmond
- (9) Borstel
- (10) Houder voor kierenmondstuk/borstel
- (11) Vloerzuigmond
- (12) Accu-ontgrendelingstoets^{A)}
- (13) Flexibele verlengingsbuis^{A)}
- (14) Grofvuilfilter
- (15) Rand van grofvuilfilter
- (16) Fijnstoffilter

A) Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Accudroogzuiger	UniversalVac 18	
Productnummer	3 603 CB9 1..	
Inhoud reservoir (bruto)	l	0,5
Max. onderdruk (turbine)	kPa	8,8
Max. doorstromingshoeveelheid (turbine)	m ³ /min	1,7
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Toegestane omgevingstemperatuur		
- bij het laden	°C	0...+45
- tijdens het gebruik ^{A)} en bij opslag	°C	-20...+50
Aanbevolen accu's	PBA 18V....V- PBA 18V....W-	
Aanbevolen oplaadapparaten	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C
Technische gegevens bepaald met meegeleverde accu.

Montage

Accu opladen

- **Gebruik alleen de oplaadapparaten die op de accessoirespagina staan vermeld.** Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de bij uw zuiger gebruikte Li-Ion-accu.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadapparaat op.

De Li-Ion-accu kan op elk moment worden opladen zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu niet.

De Li-Ion-accu is door de „Electronic Cell Protection (ECP)“ tegen diepontlading beschermd. Bij een ontladen accu wordt de accuzuiger door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld.

De accu moet voor het opladen uit de zuiger worden genomen.

► **Druk na het automatisch uitschakelen van de zuiger niet verder op de aan/uit-knop.** De accu kan anders beschadigd worden.

De accu is voorzien van een thermische beveiliging (NTC) die opladen alleen in het temperatuurbereik tussen 0°C en 45°C toelaat. Daardoor wordt een lange levensduur van de accu bereikt.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering in acht.

Accu-oplaadaanduiding

De accu-oplaadaanduiding (3) geeft de oplaatstoestand van de accu aan, als de aan/uit-knop (2) enkele seconden lang wordt ingedrukt; de aanduiding bestaat uit 3 groene LED's.

LED	Capaciteit
Permanent licht 3 x groen	≥ 66 %
Permanent licht 2 x groen	33 – 66 %
Permanent licht 1 x groen	11 – 33 %
Langzaam knipperlicht 1 x groen	≤ 10 %

Accu plaatsen en verwijderen

► **Gebruik bij het plaatsen van de accu geen geweld.** De accu is zo geconstrueerd dat hij alleen in de juiste positie in de zuiger gestoken kan worden.
- Schuif de opladen accu (4) zodanig in de zuiger, dat deze vastklikt en goed vergrendeld is.
- Voor het verwijderen van de accu (4) drukt u op de ontgrendelingstoets (12) van de accu en trekt u deze zoals afgebeeld uit de zuiger (zie afbeelding A). **Gebruik daarbij geen geweld.**

Zuigaccessoires monteren (zie afbeelding B)

► **Verwijder de accu, voordat u de zuiger onderhoudt of reinigt, apparaatininstellingen uitvoert, accessoires verwisselt of de zuiger opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

De zuigaccessoires kunnen direct met het stofreservoir (6) worden gemonteerd.

De combinatiemogelijkheden van de verschillende zuigaccessoires vindt u op de afbeelding terug.

- Steek de zuigaccessoires vast in de aansluiting aan het stofreservoir (6) en in elkaar.

Gebruik

► **Verwijder de accu, voordat u de zuiger onderhoudt of reinigt, apparaatininstellingen uitvoert, accessoires verwisselt of de zuiger opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

Ingebruikname

► **Zorg er vóór het zuigen voor dat de filtereenheid stevig gemonteerd is.**
► **Gebruik uitsluitend een onbeschadigd filter (geen scheuren, geen gaatjes enz.). Vervang een beschadigd filter onmiddellijk.**

In-/uitschakelen

- Om de zuiger **in te schakelen** drukt u op de aan/uit-knop (2).
- Om de zuiger **uit te schakelen** drukt u nogmaals op de aan/uit-knop (2).

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

► **Verwijder de accu, voordat u de zuiger onderhoudt of reinigt, apparaatininstellingen uitvoert, accessoires verwisselt of de zuiger opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

► **Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.**

- Reinig de behuizing van de zuiger af te toe met een vochtige doek.
- Reinig vervuilde laadcontacten met een droge doek.

Stofreservoir reinigen (zie afbeelding C1-C2)

Reinig het stofreservoir (6) na elk gebruik om de optimale prestaties van de zuiger te behouden.

- Houd de zuiger iets naar beneden, zodat bij het openen van de zuiger het stof niet uit het stofreservoir kan vallen.
- Druk op de ontgrendelingstoets (1) en verwijder het stofreservoir (6) van de motorbehuizing (5).
- Klop het stofreservoir (6) boven een geschikte afvalbak uit.
- Reinig het filter zo nodig (zie „Filter reinigen (zie afbeeldingen D1 – D4)“, Pagina 29).
- Hang daarna het stofreservoir onderaan in de motorbehuizing en laat dan het stofreservoir onder lichte druk vastklikken.

Filter reinigen (zie afbeeldingen D1 – D4)

Het fijnstoffilter (16) mag niet nat worden gereinigd.

- Houd de zuiger iets naar beneden, zodat bij het openen van de zuiger het stof niet uit het stofreservoir kan vallen.
- Druk op de ontgrendelingstoets (1) en verwijder het stofreservoir (6) van de motorbehuizing (5).

- Borstel het grofvuilfilter (14) af.
- Trek de filtereenheid (grofvuillfilter (14) en fijnstoffilter (16)) los van de rand (15) van de motorbehuizing.
- Trek het fijnstoffilter (16) uit het grofvuillfilter (14).
- Druk het fijnstoffilter (16) bij de lengtezijden enigszins samen en klop het voorzichtig boven een geschikte afvalbak uit. Borstel de lamellen van het fijnstoffilter met een zachte borstel af.
- De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Storingen

Controleer bij onvoldoende zuigcapaciteit:

- Is het stofreservoir (6) vol?
 - ▷ (zie „Stofreservoir reinigen (zie afbeelding C1–C2)“, Pagina 29)
- Zijn de filters (14)/(16) dichtgeslibd met stof?
 - ▷ (zie „Filter reinigen (zie afbeeldingen D1 – D4)“, Pagina 29)
- Is de accu (4) niet voldoende opladen?
 - ▷ (zie „Accu opladen“, Pagina 28)

Regelmatig leegmaken van het stofreservoir en reinigen van de filters garandeert een optimale zuigcapaciteit.

Als de zuigcapaciteit daarna niet wordt bereikt, moet de zuiger naar de klantenservice worden gebracht.

Klantenservice en gebruiksaanvis

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Opgewerkte tekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde Li-Ion-accu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedietiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht genomen worden. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu's alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-

nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering



Zuiger, accu's, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze gerecycleerd worden.



Gooi zuiger en accu's/batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare zuigers en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Accu's en batterijen:

Li-Ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie „Vervoer“, Pagina 30).

Dansk

Sikkerhedsanvisninger til støvsuger



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Overholder sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvestelser.

Opbevar alle advarselsanvisninger og instrukser til senere brug.

► Denne støvsuger er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. I modsats fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.

► Hold børn under opsyn. Derved sikres det, at børn ikke bruger støvsugeren som legetøj.

⚠ ADVARSEL Opsug ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. bøge- eller egestræsstøv, stenstøv, asbest. Disse stoffer betragtes som kræftfremkaldende. Informér dig om de gældende regler/

love vedrørende håndtering af sundhedsskadeligt støv i dit land.

- **Benyt kun støvsugeren, hvis du har modtaget tilstrækkelig information om brugen.** En omhyggelig instruktion minimerer fejlbetjening og kvæstelser.
- ADVARSEL** **Støvsugeren er kun egnet til opsugning af tørre stoffer.** Hvis der trænger væsker ind i blæseren, øges risikoen for elektrisk stød.

- **BEMÆRK! Støvsugeren må benyttes og opbevares inden døre.** Indtrængning af regn eller fugt i den øverste del af støvsugeren øger risikoen for elektrisk stød.
- **Sørg for god udluftning på arbejdspladsen.**
- **Sørg for, at reparationer på støvsugeren kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig sikkerhed i forbindelse med støvsugeren.
- **Kontrollér før ibrugtagning, at sugeslangen er i orden.** Lad herunder sugeslangen være monteret på støvsugerens, så der ikke sker utilsigtet udslip af støv. I modsat fald er der risiko for indånding af støv.
- **Rengør ikke støvsugeren med en direkte vandstråle.** Indtrængning af vand i et støvsugerens overdel øger risikoen for elektrisk stød.
- **Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud.** Tilsør frisk luft og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
- **Hvis akkuen anvendes forkert, kan der slippe væske ud af akkuen. Undgå at komme i kontakt med denne væske.** Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- **Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. sørn eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirkning.** Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
- **Ikke-benyttede akkuer må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, sørn, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- **Åbn ikke akkuen.** Fare for kortslutning.



Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare for eksplosion.



- **Brug kun akkuen i producentens produkter.** Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.
- **Opsug ikke varmt eller brændende støv, og opsug ikke i eksplorationsfarlige miljøer.** Støv kan let antænde sig selv eller eksplodere.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Bereget anvendelse

Støvsugeren er beregnet til opsugning af ikke-sundhedsfarlige og tørre emner.

Støvsugeren er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

Illustrerede komponenter

Numereringen af de illustrerede komponenter refererer til gengivelserne af støvsugeren på illustrationssiderne.

- (1) Udløserknap til støvbeholder
- (2) Tænd/sluk-knap
- (3) Akku-ladetilstandsindikator
- (4) Akku^{A)}
- (5) Motorhus
- (6) Støvbeholder
- (7) Forlængerrør
- (8) Fugemundstykke
- (9) Børste
- (10) Holder til fugedyse/børste
- (11) Gulvmundstykke
- (12) Akku-udløserknap^{A)}
- (13) Fleksibelt forlængerrør^{A)}
- (14) Grovsmudsfilter
- (15) Forbindelsesstykke hus på grovsmudsfilter
- (16) Finstøvfilter

A) **Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.**

Tekniske data

Akku-tørsuger	UniversalVac 18	
Varenummer	3 603 CB9 1..	
Beholdervolumen (brutto)	l	0,5
maks. undertryk (turbine)	kPa	8,8
maks. gennemstrømningsmængde (turbine)	m ³ /min	1,7
Vægt iht. EPTA-Procedyre 01:2014	kg	1,3
Tilladt omgivelsestemperatur		
- ved opladning	°C	0...+45
- ved drift ^{A)} og ved opbevaring	°C	-20...+50
Anbefaede batterier	PBA 18V....V-. PBA 18V....W-	
anbefaede ladere	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C

Tekniske data bestemt med den medfølgende akku.

Montering

Opladning af akku

- **Brug kun de ladeapparater, der er angivet på tilbehørssiden.** Kun disse ladeapparater er afstemt i forhold til den lithium-ion-akku, der bruges i støvsugeren.

Bemærk: Akken leveres delvis opladet. For at sikre at akken fungerer 100 % oplades akken helt før første ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akken.

Lithium-ion-akkuen er beskyttet mod dybafladning via "elektronisk cellebeskyttelse (ECP)". Når akken er afladet, slukkes akku-sugeren via en beskyttelsesafbryder.

Akkuen skal tages ud af støvsugeren i forbindelse med opladning.

- **Tryk ikke videre på start-stop-kontakten efter automatisk slukning af støvsugeren.** Batteriet kan blive beskadiget.

Akkuen er udstyret med en NTC-temperatuurovervågning, som kun tillader opladning i temperaturområdet mellem 0 °C og 45 °C. Derved opnås en høj levetid for akken.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akken er slidt op og skal udskiftes.

Læs og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Akku-ladetilstandsindikator

Ladetilstandsindikatoren (3) viser akkuens ladetilstand i nogle sekunder, når tænd/sluk-kontakten (2) holdes helt inde, og den består af 3 grønne lysdiode.

LED	Kapacitet
Konstant lys 3 x grøn	≥ 66 %
Konstant lys 2 x grøn	33 – 66 %
Konstant lys 1 x grøn	11 – 33 %
Langsamt blinklys 1 x grøn	≤ 10 %

Isætning og udtagning af akku

- **Brug ikke vold, når du isætter akken.** Akken er konstrueret, så den kun kan sættes i støvsugeren på én måde.
- Skub den opladede akku (4) ind i støvsugeren, indtil den går mærkbart i indgreb og er låst sikkert.
- Hvis du vil tage akken (4) ud, skal du trykke på udløserknappen (12) på akken og trække den ud af støvsugeren, som vist på billedet (se billede A). **Undgå brug af vold.**

Montering af sugetilbehør (se billede B)

- **Fjern akken, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger af maskinen, skifter tilbehørss dele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

Støvsugertilbehøret kan samles direkte med støvholderen (6).

Du kan se kombinationsmulighederne for de forskellige støvsugertilbehørss dele på billedet.

- Sæt støvsugertilbehørss delene fast i tilslutningen på støvholderen (6) og saml dem.

Brug

- **Fjern akken, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger af maskinen, skifter tilbehørss dele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

Ibrugtagning

- **Kontrollér, at filterenheden er korrekt monteret, før du anvender støvsugeren.**
- **Brug kun ubeskadigede filtre (ingen revner, huller etc.). Udsift straks filteret, hvis det er beskadiget.**

Tænd/sluk

- Når du vil **tænde** for støvsugeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (2).
- Når du vil **slukke** for støvsugeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (2) igen.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

- **Fjern akken, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger af maskinen, skifter tilbehørss dele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

Støvsugeren og ventilationsåbningerne skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

- Rengør støvsugerkabinettet en gang imellem med en fugtig klud.
- Rengør snavsede ladekontakter med en tør klud.

Rengøring af støvholder (se billeder C1-C2)

Rengør støvholderen (6) efter hver brug for at sikre, at støvsugeren fungerer optimalt.

- Hold støvsugeren let nedad, så støvet ikke kan falde ud af støvholderen, når du åbner støvsugeren.
- Tryk på udløserknappen (1), og tag støvholderen (6) ud af motorhuset (5).
- Ryst støvholderen (6) ud i en egnet affaldsbeholder.
- Om nødvendigt skal man rengøre filtrene (se "Rengøring af filter (se billede D1 – D4)", Side 32).
- Sæt derefter støvholderen i nederst på motorhuset igen, og sæt støvholderen hørbart i indgreb med et let tryk.

Rengøring af filter (se billede D1 – D4)

Finstøvfilteret (16) må ikke rengøres vådt.

- Hold støvsugeren let nedad, så støvet ikke kan falde ud af støvbeholderen, når du åbner støvsugeren.
- Tryk på udløserknappen (1), og tag støvbeholderen (6) ud af motorhuset (5).
- Børst grovsmudsfilteret (14) af.
- Træk filterenheden (grovsmudsfilter (14) og finstøvfilter (16)) af ved forbindelsesstykket (15) på motorhuset.
- Træk finstøvfilteret (16) ud af grovsmudsfilteret (14).
- Tryk finstøvfilteret (16) let sammen i længdesiderne, og bank det forsigtigt ud i en egen affaldsbeholder. Børst finstøvfilterets lameller med en blød børste efter behov.
- Samlingen sker i omvendt rækkefølge.

Fejl

Kontroller ved utilstrækkelig sugeydelse:

- Er støvbeholderen (6) fuld?
▷ (se "Rengøring af støvbeholder (se billeder C1-C2)", Side 32)
- Er filtrene (14)/(16) tilstoppede af støv?
▷ (se "Rengøring af filter (se billeder D1 - D4)", Side 32)
- Er akkuens ladetilstand (4) for lav?
▷ (se "Opladning af akku", Side 32)

Ved regelmæssig tømning af støvbeholderen og rengøring af filtrene sikres en optimal sugeydelse.

Hvis sugeydelsen derefter ikke opnås, skal støvsugeren indleveres hos Kundeservice.

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionsstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på: www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transportereres af brugeren på oftentlig vej uden yderligere pålæg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklaeb åbne kontakter, og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke

kan bevæge sig i emballagen. Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse



Støvsuger, akkuer, tilbehør og emballage skal bortskaffes miljømæssigt korrekt, så de kan genvinde.



Smid ikke støvsuger og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsafald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal en kasseret støvsuger og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EU skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamlies separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Akkuer/batterier:

Li-Ion:

Vær opmærksom på anvisningerne i afsnittet "Transport" (se "Transport", Side 33).

Svensk

Säkerhetsanvisning för sugare



Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

► **Denna sugare är inte avsedd för användning av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet.**

I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.

► **Håll barn under uppsikt.** På så sätt säkerställs att barn inte leker med dammsugaren.

WARNING Sug inga hälsovådliga ämnen, som tex. stoft från bok- eller ekträ, stendamm eller asbest. Dessa ämnen räknas som cancerframkallande. Informera dig om de gällande

bestämmelserna/lagarna beträffande hanteringen av hälsovådliga damm i ditt land.

- **Använd endast sugen om du har fått tillräckliga informationer om användningen.** En noggrann instruktion reducerar felaktig hantering och skador.
 - ⚠️ WARNING Sugen är bara lämplig för att suga torra ämnen.** Inträngande vätskor ökar risken för en elektrisk stöt.
 - **OBSERVERA! Sugens färg är endast förvaras inomhus.** Inträngande regn eller väta i sugens överdel ökar risken för en elektrisk stöt.
 - **Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen.**
 - **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera den och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att sugens säkerhet bibehålls.
 - **Kontrollera innan idrifttagningen att sugslangen är i ett feelfritt skick.** Lämna i det sammanhanget sugslangen monterad i sugen så att det inte oavsiktligt tränger ut stoft. I annat fall kan du andas in stoft.
 - **Rengör inte sugen med en direkt riktad vattenstråle.** Inträngande vatten i sugens överdel ökar risken för en elektrisk stöt.
 - **Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut.** Tillför friskluft och uppsöök läkare vid åkommor. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
 - **Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan.** Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsöök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.
 - **Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av ytterligare påverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.
 - **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från det ej använda batteriet för att undvika en bygling av kontakerna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 - **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.
- 
Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbeläggning, eld, vatten och fukt.


Explosionsrisk föreligger.
- **Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren.** Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.
 - **Sug inget hett eller brinnande stoft och inte i lokaler där det finns explosionsrisk.** Stoft kan självantända eller explodera.

Produkt- och prestandabeskrivning

Ändamålsenlig användning

Dammsugaren är avsedd för uppsugning av torra och icke hälsovådliga material.

Dammsugaren är endast avsedd för hushållsbruk.

Illustrerade komponenter

Numereringen av komponenterna hävvisar till illustrationen av dammsugaren på grafiksidan.

- (1) Uppläsningsknapp dammbehållare
- (2) På-Av-knapp
- (3) Indikering batteristatus
- (4) Batteri ^{A)}
- (5) Motorhus
- (6) Dammbehållare
- (7) Förlängningsrör
- (8) Fogmunstycke
- (9) Borste
- (10) Hållare för fogmunstycke/borste
- (11) Golvmunstycke
- (12) Batteri-uppläsningsknapp ^{A)}
- (13) flexibelt förlängningsrör ^{A)}
- (14) Grovsmutsfilter
- (15) Steg på grovsmutsfilter
- (16) Finfilter

A) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

Sladdlös torrdammsugare	UniversalVac 18	
Artikelnummer	3 603 CB9 1..	
Behållarvolym (brutto)	l	0,5
max. undertryck (turbin)	kPa	8,8
max. genomflödesmängd (turbin)	m ³ /min	1,7
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 (EPTA-proceduren 01:2014)	kg	1,3
Tillåten omgivningstemperatur		
- vid laddning	°C	0...+45
- Vid drift ^{A)} och vid förvaring	°C	-20...+50
Rekommenderade batterier	PBA 18V...V- PBA 18V...W-	
Rekommenderade laddare	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) Begränsad effekt vid temperaturer <0°C

Teknisk information medföljer batteriet.

Montage

Batteriets laddning

- **Använd endast de laddare som anges på tillbehörssidan.** Endast dessa laddare är anpassade till det lithiumjon-batteri som används på din sug.

Anmärkning: Batteriet levereras delvis laddat. För full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i laddaren.

Lithiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om laddning avbryts.

Lithiumjonbatteriet är skyddat mot djupurladdning genom Electronic Cell Protection (ECP). Vid urladdat batteri stängs den sladdlösa dammsugaren av via en skyddsbytare.

Det uppladdningsbara batteriet skall tas ut ur dammsugaren för att laddas.

- **Undvik att trycka på på-/av-knappen efter en automatisk avstängning av sugen.** Batteriet kan skadas.

Batteriet är utrustat med en NTC-temperaturövervakning, som endast tillåter en uppladdning i temperaturintervallvetet mellan 0 °C och 45 °C. Härvid uppnår batteriet en lång brukstid.

Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

Beakta anvisningarna för avfallshantering.

Indikering batteristatus

Batteriets laddindikering(3) visar batteriets laddningsnivå med hjälp av 3 gröna LED-lampor under några sekunder vid helt intryckt på-/av-knapp(2).

LED	Kapacitet
Fast ljus 3 x grön	≥ 66 %
Fast ljus 2 x grön	33 - 66 %
Fast ljus 1 x grön	11 - 33 %
långsam blinkning 1 x grön	≤ 10 %

Sätta in och ta ut batteriet

- **Använd inte våld när du sätter i batteriet.** Batteriet är konstruerat så att det bara kan sättas in på rätt håll i sugen.
- Skjut in det laddade batteriet (4) i dammsugaren, tills den hakar i märkbart och är säkert låst.
- För att ta ut batteriet (4), tryck på uppläsningsknappen (12) på batteriet och dra ut det ur dammsugaren (se bild A). **Bruka inte våld.**

Montera sugtillbehör (se bild B)

- **Ta bort batteriet innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

Dammsugartillbehöret kan sättas direkt på dammbehållaren (6).

Du kan se de olika kombinationsmöjligheterna på bilden.

- Sätt fast dammsugartillbehören i anslutningen på dammbehållaren (6) och i varandra.

Drift

- **Ta bort batteriet innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

Driftstart

- **Kontrollera innan sugningen att filtret är fast monterat.**
- **Använd endast ett oskadat filter (inga revor, små hål etc.). Byt ut skadade filter omedelbart.**

In- och urkoppling

- För att **starta** dammsugaren, tryck på på-/av-knappen (2).
- För att **stänga av** dammsugaren, tryck på på-/av-knappen (2) igen.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- **Ta bort batteriet innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

- **Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar ren för bra och säkert arbete.**

- Rengör dammsugarens kåpa då och då med en fuktig trasa.
- Rengör smutsiga laddkontakter med en torr trasa.

Rengör dammbehållaren (se bilder C1-C2)

Rengör dammbehållaren(6) efter varje användning för att uppnå optimal effekt hos sugen.

- Håll sugaren lätt nedåt så att dammet inte kan falla ut ur dammbehållaren när sugaren öppnas.
- Tryck på uppläsningsknappen (1) och ta av dammbehållaren (6) från motorhuset (5).
- Skaka ur dammbehållaren (6) över lämplig avfallsbehållare.
- Rengör vid behov filtret (se „Rengör filtret (se bilder D1 - D4)“, Sidan 35).
- Haka därefter in dammbehållaren undertill i motorhuset och tryck lätt på dammbehållaren tills den snäpper fast.

Rengör filtret (se bilder D1 - D4)

Finfiltret (16) får inte våtrengöras.

- Håll sugaren lätt nedåt så att dammet inte kan falla ut ur dammbehållaren när sugaren öppnas.

- Tryck på upplåsningsknappen **(1)** och ta av dammbehållaren **(6)** från motorhuset **(5)**.
- Borsta av grovsmutsfiltret **(14)**.
- Dra av filterenheten (grovsmutsfilter **(14)** och finfilter **(16)**) på steget **(15)** från motorhöljet.
- Dra ut finfiltret **(16)** ur grovsmutsfiltret **(14)**.
- Tryck ihop finfiltret **(16)** lätt på längssidorna och knacka försiktigt ur det över en lämplig avfallsbehållare. Borsta vid behov av lamellerna i filtret med en mjuk borste.
- Montering sker i omvänt ordningsföljd.

Störningar

Kontrollera följande vid otillräcklig sugeffekt:

- Är dammbehållaren **(6)** full?
 - ▷ (se „Rengör dammbehållaren (se bilder **C1-C2**“, Sidan 35)
- Är filtren **(14)/(16)** igensatta med damm?
 - ▷ (se „Rengör filtret (se bilder **D1 - D4**“, Sidan 35)
- Är batteriets laddningsstatus **(4)** för låg?
 - ▷ (se „Batteriets laddning“, Sidan 35)

Regelbunden tömning av dammbehållaren och rengöring av filtren säkerställer optimal sugeffekt.

Om sugeffekten därefter inte uppnås så skall sugen skickas till kundtjänst.

Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under:

www.bosch-pt.com

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid det 10-siffriga produktnumret, som finns på produktens typskylt, vid förfrågningar och reservdelsbeställningar.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport

De lithiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygförfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall en expert för farligt gods konsulteras vid förberedelse av transport.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpja öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan röras i förpackningen. Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

Avfallshantering



Dammsugare, batteri, tillbehör och förpackningar ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte dammsugaren eller batterierna i hushållsavfallet!

Endast för EU-länder:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG skall obrukbara sugare och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier samlas in separat och tillföras en miljöanpassad avfallshantering.

Sekundär-/primärbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se „Transport“, Sidan 36).

Norsk

Sikkerhetsanvisninger for sugerene



Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonen.

► **Sugerene er ikke beregnet bruk av barn og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og kunnskap.** Ellers er det fare for feilbetjening og personsarker.

► **Må plasseres utilgjengelig for barn.** På den måten unngår du at barn leker med sugerene.

► **ADVARSEL Ikke sug opp helseskadelige stoffer, f.eks. bøke- og eikestøv, steinstøv eller asbest.** Disse stoffene betraktes som kreftfremkallende. Gjør deg kjent med gjeldende forskrifter/lover når det gjelder håndtering av helsefarlig støv i landet ditt.

► **Bruk bare sugerene når du har tilstrekkelig kunnskap om bruken av den.** Grundig instruksjon reduserer feilbetjening og personsarker.

ADVARSEL Sugeren er bare beregnet til oppsuging av tørre stoffer.

Inntryngning av væsker øker faren for elektrisk støt.

- **OBS! Sugeren skal bare brukes og oppbevares innendørs.** Inntryngning av regn eller fuktighet i sugeroverdelen øker faren for elektrisk støt.
- **Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen.**
- **Reparasjoner av sugeren må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** På den måten opprettholdes sugerens sikkerhet.
- **Kontroller før igangsetting av sugeslangen er i feilfri stand. La sugeslangen stå montert på sugeren slik at det ikke utsiktet slippes ut støv.** Ellers kan du puste inn støv.
- **Ikke rengjør sugeren med direkte vannstråler.** Dersom det kommer vann inn i sugeroverdelen, øker faren for elektrisk støt.
- **Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet.** Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det oppstår helseproblemer. Dampene kan irritere åndedrettsorganene.
- **Ved feil bruk kan det lekke væske ut av batteriet.** Unngå kontakt med væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
- **Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekker eller på grunn av ytre påvirkning.** Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme royk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.
- **Når batteriet ikke er i bruk, må det oppbevares i god avstand fra binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- **Batteriet må ikke åpnes.** Det er fare for kortslutning.
- 
Beskytt batteriet mot varme, f. eks. også mot langvarig sollys, ild, vann og fuktighet.
 Det er fare for eksplosjoner.
- 
Batteriet må bare brukes i produkter fra produsenten.
 Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.
- **Ikke sug opp varmt eller brennende støv, og ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom.** Støv kan selvantenne eller eksplodere.

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

Forskriftsmessig bruk

Sugeren er beregnet for suging av tørre stoffer som ikke er helseskadelige.

Sugeren er utelukkende beregnet for husholdnings- og boligbruk.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av sugeren på illustrasjonsiden.

- (1) Utløserknapp for støvbeholderen
- (2) Av/på-knapp
- (3) Indikator for batteriladenivå
- (4) Batteri ^{A)}
- (5) Motorhus
- (6) Støvbeholder
- (7) Forlengelsesrør
- (8) Fugemunnstykke
- (9) Børste
- (10) Holder for fugedyse/børste
- (11) Gulvmunnstykke
- (12) Utløserknapp for batteri ^{A)}
- (13) Fleksibelt forlengelsesrør ^{A)}
- (14) Grovsmussfilter
- (15) Husring på grovsmussfilter
- (16) Finstøvfilter

A) Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standardleveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

Tekniske data

Batteridrevet tørrsuger		UniversalVac 18
Artikkelnummer		3 603 CB9..
Beholdervolum (brutto)	l	0,5
maks. undertrykk (turbin)	kPa	8,8
maks. gjennomstrømningsmengde (turbin)	m ³ /min	1,7
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 (EPTA-prosedyre 01:2014)	kg	1,3
Tillatt omgivelsestemperatur		
- ved lading	°C	0...+45
- under drift ^{A)} og ved lagring	°C	-20...+50
Anbefalte batterier		PBA 18V....V- PBA 18V....W-

Batteridrevet tørrsuger	UniversalVac 18
Anbefalte ladere	AL 22.. CV AL 18.. CV
A) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C Tekniske data beregnet med batteri fra standardleveransen.	

Montering

Opplading av batteriet

- **Bruk bare laderne som er oppført på siden med tilbehør.** Kun disse laderne er tilpasset li-ion-batteriet som skal brukes i støvsugeren.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For å sikre full effekt fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet førstegangs bruk.

Lithium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladningen.

Li-ion-batteriet har Electronic Cell Protection (ECP) som beskytter mot dyputladning. Hvis batteriet blir utladet, sørger en beskyttelseskobling for at den batteridrevne støvsugeren slås av.

Batteriet må tas ut av sugeren når det skal lades.

- **Ikke fortsett å trykke på av/på-knappen etter automatisk utkobling av sugeren.** Batteriet kan skades.

Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturomvervåking som kun aksepterer en oppplading i temperaturområdet mellom 0 °C og 45 °C. Slik oppnås en lang levetid for batteriet.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladningen er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.

Følg anvisningene om kassering.

Indikator for batteriladenivå

Indikatoren for batteriets ladenivå (3) viser batteriets ladenivå i noen sekunder når av/på-knappen (2) trykkes halveis eller helt inn, og består av tre grønne lysdioder.

LED	Kapasitet
Kontinuerlig lys 3 x grønt	≥ 66 %
Kontinuerlig lys 2 x grønt	33 – 66 %
Kontinuerlig lys 1 x grønt	11 – 33 %
Blinker langsomt grønt 1 gang	≤ 10 %

Sette inn og ta ut batteriet

- **Bruk ikke makt når du setter inn batteriet.** Batteriet er konstruert er slik at det bare kan settes inn i sugeren i riktig posisjon.
- Skyv det oppladede batteriet (4) inn i sugeren til det merkes at det festes og låses sikkert.
- For å ta ut batteriet (4) trykker du på utløserknappen (12) på batteriet og trekker det ut av batteriommet (se bilde A). **Ikke bruk makt.**

Montere sugetilbehør (se bilde B)

- **Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

Sugetilbehøret kan festes rett på støvbeholderen (6).

Bildet viser kombinasjonsmulighetene for de forskjellige tilbehørsdelene.

- Stikk tilbehørsdelene helt inn i koblingen på støvbeholderen (6) og inn i hverandre.

Bruk

- **Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

Igangsetting

- **Kontroller at filterenheten er festet ordentlig før suging.**
- **Bruk bare et uskadet filter (ingen sprekker, ingen hull osv.). Skift ut filteret med én gang hvis det er skadet.**

Inn-/utkobling

- For å slå på sugeren trykker du på av/på-knappen (2).
- For å slå av trykker du på av/på-knappen igjen (2).

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

- **Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

- **Sørg for at sugeren og ventilasjonsslissen alltid er rene, slik at du kan jobbe sikkert og effektivt.**

- Rengjør huset til sugeren nå og da med en fuktig klut.
- Rengjør skitne ladekontakter med en tørr klut.

Rengjøre støvbeholderen (se bilde C1-C2)

For å opprettholde optimal sugeeffekt må du alltid rengjøre støvbeholderen (6) etter bruk.

- Hold sugeren litt skrått nedover, slik at ikke støv kan falle ut av støvbeholderen når du åpner sugeren.
- Trykk på utløserknappen (1), og ta støvbeholderen (6) av motorhuset (5).
- Rist støvbeholderen (6) tom over en egnet avfallsbeholder.
- Hvis nødvendig rengjør du filtrene (se „Rengjøre filtrene (se bilde D1 – D4)“, Side 39).
- Sett deretter støvbeholderen inn i motorhuset igjen, og trykk lett på støvbeholderen til det høres at den festes.

Rengjøre filtrene (se bilde D1 – D4)

Finstøvfilteret (16) må ikke rengjøres vått.

- Hold sugeren litt skratt nedover, slik at ikke støv kan falle ut av støvbekolderen når du åpner sugeren.
- Trykk på utløserknappen (1), og ta støvbekolderen (6) av motorhuset (5).
- Børst av grovsmussfilteret (14).
- Trekk filterenheten (grovsmussfilter (14) og finstøvfilter (16)) på husringen (15) av motorhuset.
- Trekk finstøvfilteret (16) ut av grovsmussfilteret (14).
- Trykk finstøvfilteret (16) lett sammen på langsiden og børst det forsiktig over en egnet avfallsbeholder. Børst lamellene til finstøvfilteret rene med en myk børste ved behov.
- Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge.

Feil

Kontroller hvis sugeeffekten ikke er tilstrekkelig:

- Er støvbekolderen (6) full?
 - ▷ (se „Rengjøre støvbekolderen (se bilde C1-C2)“, Side 38)
- Er filtrene (14)/(16) tette av støv?
 - ▷ (se „Rengjøre filtrene (se bilde D1 – D4)“, Side 39)
- Er batteriets ladennivå (4) for lavt?
 - ▷ (se „Oppladning av batteriet“, Side 38)

Jevnlig tömming av støvbekolderen og rengjøring av filtrene sikrer optimal sugeeffekt.

Lever sugeren til kundeservice hvis sugeeffekten ikke oppnås etter dette.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Oslo
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktøyet underlegger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen. Ta også hensyn til videreførende nasjonale forskrifter.

Deponering



Sugeren, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Sugeren og batterier må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall!

Kun for EU-land:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EF om brukte elektrisk utstyr og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EF må defekte eller brukte batterier / oppladbare batterier sammeslås adskilt og leveres inn for miljøvennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se „Transport“, Side 39).

Suomi

Imuria koskevat turvallisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jätätäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja ohjetiedot tulevaa käyttöä varten.

► **Tätä imuria ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, aistillisiltä tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen omaavien henkilöiden käyttöön.** Muuten voi tapahduta käyttövirheitä ja tapaturmia.

► **Pidä lapsia silmällä.** Nämä saat varmistettua, etteivät lapset leiki imurin kanssa.

VAROITUS Älä imuroi terveydelle haitallisia materiaaleja, esimerkiksi pyökkitai tamppipölyä, kivipölyä tai asbestia. Nämä aineet katso-

taan syöpää aiheuttaviksi. Noudata maakohtaisia määräyksiä/lakeja, jotka koskevat terveydelle haitallisten pölylaatujen käsittelyä.

- **Käytä imuria vain, kun olet saanut riittävän opastksen sen käytöstä.** Huolellinen käyttöopastus vähentää käyttövirheiden ja tapaturmien vaaraa.

VAROITUS **Imuri soveltuu vain kuivan pölyn imurointiin.** Nesteiden pääsy laitteeseen aiheuttaa sähköiskuvaran.

- **HUOMIO! Imuria saa käyttää ja säilyttää vain sisäisissä.** Sähköiskuvara, jos imurin yläosan sisään pääsee sadevettä tai kosteutta.
- **Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.**
- **Anna imurin korjaustyö vain valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.** Näin varmistat, että imuri säilyy turvallisena.
- **Tarkasta ennen käyttöönottoa imuletkun moitteeton kunto. Jätä imuletku kiinni imuriin, jotta pöly ei pääse vahingossa levämään ympäristöön.** Muutoin saatat hengittää pölyä.
- **Älä puhdistaa imuria vesisuihkulla.** Veden pääsy imurin yläsaan aiheuttaa sähköiskuvaran.
- **Akusta saattaa purkautua höyryä, jos akku vioituu tai jos akku käytetään epäasianmukaisesti.** Tuuleta tehokkaasti ja käännä lääkärin puoleen, jos havaitset ärsytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.
- **Akusta saattaa vuotaan nestettä, jos sitä käytetään virheellisesti.** Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettiä pääsee vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettiä pääsee silmiin, käännä lääkärin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihmisen ärsytystä ja palovammoja.
- **Terävä esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitallat) tai kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vauroittaa akkua.** Tämä voi johtaa akun oikosulkun, tulipaloon, savumiseen, räjähtämiseen tai ylikuumenemiseen.
- **Varmista, ettei laitteesta irrotettu akku kosketa paperiliittimiä, kolikoita, avaimia, nauloja, ruuveja tai muita pieniä metalliesineitä, koska ne voivat oikosulkea akun koskettimet.** Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.
- **Älä avaa akkuja.** Oikosulkavaara.



- Suojaa akkuja kuumuudelta, esimerkiksi pitääkääkaiselta auringonpaisteelta, tuleltä, vedeltä ja kosteudelta.** Muuten syntyy räjähdyksivaraa.
- **Käytä akkuja ainoastaan valmistajan tuotteissa.** Vain tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormitukseen.
- **Älä imuroi kuumaan tai palavaan pölyä. Älä imuroi räjähdyssaaralisissa tiloissa.** Pöly saattaa syttyä tai räjäähtää.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Määräyksenmukainen käyttö

Imuri on tarkoitettu terveydelle vaarattomien ja kuivien aineiden imurointiin.

Imuri on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa piirrossivuilla oleviin imurikuviin.

- (1) Pölysäiliön lukituksen avauspainike
- (2) Käynnistyspainike
- (3) Akun lataustilan näyttö
- (4) Akku ^{A)}
- (5) Moottorin runko
- (6) Pölysäiliö
- (7) Jatkoputki
- (8) Rakosuulake
- (9) Harja
- (10) Rakosuulakkeen/harjan pidin
- (11) Lattiasuulake
- (12) Akun lukituksen avauspainike ^{A)}
- (13) Taipuisa jatkoputki ^{A)}
- (14) Karkean lian suodatin
- (15) Karkean lian suodattimessa oleva kieleke
- (16) Hienopölysuodatin

A) Kuvassa näkyvä tai tekstillä mainittu lisätarvikke ei kuulu vakuvarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikohjemastamme.

Tekniset tiedot

Akkukuivaimuri	UniversalVac 18	
Tuotenumero	3 603 CB9 1..	
Säiliön tilavuus (brutto)	I	0,5
Maks. alipaine (turbini)	kPa	8,8
Maks. virtausmäärä (turbini)	m ³ /min	1,7
Paino EPTA-Proceduure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	1,3
Sallittu ympäristölämpötila		
- ladattaessa	°C	0...+45
- käytössä ^{A)} ja säilytyksessä	°C	-20...+50
Suositellut akut	PBA 18V....V- PBA 18V....W-	
Suositellut latauslaitteet	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) rajotettu teho, kun lämpötila on <0 °C

Tekniset tiedot määritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.

Asennus

Akun lataaminen

► **Käytä vain tarvikesivulla mainittuja latauslaitteita.**

Vain nämä latauslaitteet soveltuват imurissa käytettäville liitumioniakulle.

Huomautus: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Akun täyden tehon varmistamiseksi akku tulee ladata latauslaitteessa täyteen ennen ensikäyttöä.

Litiumioniakun voi ladata koska tahansa. Tämä ei lyhennä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojaudu elektronisella kennojen suojauskella (ECP) syväpurkautumisen estämiseksi. Jos akku on purkautunut, suojakatkaisin sammuttaa akkuimurin.

Akku täytyy irrottaa imurista latausta varten.

► **Älä paina käynnistyspainiketta enää imurin automaatisen sammuttamisen jälkeen.** Akku saatetaan vahingoittua.

Akku on varustettu NTC-lämpötilanvalvonalla, joka sallii lataamisen vain akun lämpötilan ollessa 0–45 °C. Tämä varmistaa akun pitkän käyttöön.

Huomattavasti lyhentynyt käyntiaika latauksen jälkeen osoittaa, että akku on elinikänsä lopussa ja täytyy vaihtaa uuteen. Huomioi hävitysohjeet.

Akun lataustilan näyttö

Akun lataustilan näyttö (3) koostuu 3 vihreästä LED-valosta ja näyttää käynnistyspainikkeen (2) pohjaan painamisen yhteydessä akun lataustilan muutaman sekunnin ajan.

LED-valo	Kapasiteetti
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti	≥ 66 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti	33–66 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti	11–33 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu hitaasti	≤ 10 %

Akun asennus ja irrotus

► **Älä asenna akkuä väkisin paikalleen.** Akku on muotoiltu niin, että se sopii imuriin vain oikeassa asennossa.

- Työnnä ladattu akku (4) imuriin niin, että se lukittuu kunnolla paikalleen.

- Kun haluat irrottaa akun (4), paina akun lukituksen avauspainiketta (12) ja vedä akku kuvan mukaisesti ulos imurista (katso kuva A). **Älä irrota akkuä väkisin.**

Imutarvikkeiden asentaminen (katso kuva B)

► **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäättöjä, vaihdat tarvikeisia tai viet imurin säilytykseen.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

Imutarvikkeen voi kytkeä suoraan pölyräiliöön (6).

Katso erilaisten imutarvikkeiden yhdistelymahdollisuudet kuvasta.

- Kytke imutarvikkeet kunnolla kiinni pölyräiliöön liitän-tään (6) ja toisiinsa.

Käyttö

► **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäättöjä, vaihdat tarvikeisia tai viet imurin säilytykseen.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

Käyttöönotto

- Varmista ennen imuroinnin aloittamista, että suodatin-syikö on asennettu kunnolla paikalleen.
- **Käytä vain ehjää suodatinta (ei repeämiä, reikiä tai muita vaurioita).** Vaihda vaurioitunut suodatin välittömästi.

Käynnistys ja pysäytys

- **Käynnistä** imuri painamalla käynnistyspainiketta (2).
- **Sammuta** imuri painamalla uudelleen käynnistyspainiketta (2).

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

► **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäättöjä, vaihdat tarvikeisia tai viet imurin säilytykseen.** Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.

► **Pidä imuri ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisilta työskentelytä varamistamiseksi.**

- Puhdista imuri runko säännöllisin välittömin kostealla liinalla.
- Puhdista likaiset latauskoskettimet kuivalla liinalla.

Pölyräiliön puhdistaminen (katso kuvat C1–C2)

Puhdista pölyräiliö (6) jokaisen käytökerran jälkeen, jotta imuri suorituskyky pysyy optimaaliseksi.

- Pidä imuria lievästi alas päin suunnattuna, jotta imuria avatessa pölyä ei pääse putoamaan pölyräiliöstä.
- Paina lukituksen avauspainiketta (1) ja ota pölyräiliö (6) pois moottorin rungosta (5).
- Ravistele pölyräiliötä (6) sopivan jäteastian päällä.
- Tarvittaessa puhdista suodatin (katso "Suodattimen puhdistaminen (katso kuvat D1 – D4)", Sivu 41).
- Ripusta tämän jälkeen pölyräiliö moottorin rungon alaosaan ja napsauta pölyräiliö kuuluvasti paikalleen kevyesti painamalla.

Suodattimen puhdistaminen (katso kuvat D1 – D4)

Hienopölysuodatinta (16) ei saa märkäpuhdistaa.

- Pidä imuria lievästi alas päin suunnattuna, jotta imuria avatessa pölyä ei pääse putoamaan pölyräiliöstä.
- Paina lukituksen avauspainiketta (1) ja ota pölyräiliö (6) pois moottorin rungosta (5).
- Harjaa karkean lian suodatin (14) puhtaaksi.
- Vedä suodatin yksikkö (karkean lian suodatin (14) ja hienopölysuodatin (16)) kielekkeen (15) avulla irti moottorin rungosta.

- Vedä hienopölysuodatin (**16**) irti karkean lian suodattimesta (**14**).
- Paina hienopölysuodatinta (**16**) pitkittäissivujen kohdalta hieman kokoona ja koputtele sitä varovasti sopivan jäteastian päällä. Tarvittaessa harjaa hienopölysuodattimen lämmitellä puhtaaksi pehmällä harjalla.
- Kokoaminen tapahtuu pääinvastaisessa järjestysessä.

Häiriöt

Jos imuteho on riittämätön, tarkista:

- Onko pölysäiliö (**6**) täynnä?
 - ▷ (katso "Pölysäiliön puhdistaminen (katso kuvaat **C1 - C2**", Sivu 41)
- Onko pöly tukkinut suodattimet (**14**)/(**16**)?
 - ▷ (katso "Suodattimen puhdistaminen (katso kuvaat **D1 - D4**)", Sivu 41)
- Onko akun lataustila (**4**) heikko?
 - ▷ (katso "Akun lataaminen", Sivu 41)

Pölysäiliön tyhjennys ja suodattimien puhdistus säännöllisin väliajoin varmistaa optimaalisen imutehon.

Jos imuteho ei vieläkään parane, toimita imuri huoltoon.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaosatiedot ovat myös verkkosoiteessa: www.bosch-pt.com

Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroisen tuotenumeron, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvensä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita koskevien lakimääristen alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akuja liikenteessä ilman erikoistointeita.

Jos lähetyksessä kolmansien osapuolten kautta (esim.: lentorahinta tai huolintaliikkeen välityksellä), tällöin on huomioitava pakkausta ja merkintää koskevat erikoisvaatimukset. Lähetystä varten tuote täytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvojen mukaan.

Lähetä vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton. Suojaa navat teipillä ja pakkaa akku niin, ettei se pääse liikkumaan pakkauksessa. Huomioi myös mahdolliset tätä pidemmälle menevät maakohtaiset määräykset.

Hävitys



Imuri, akut, lisätarvikkeet ja pakaukset tulee toimittaa ympäristöstäävälliseen uusiokäytöön.



Älä heitä imuria tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käytökelvottomat imurit ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan viilaiset tai loppuun käytettyt akut/paristot täytyvät rätä erikseen ja toimittaa ympäristöstäävälliseen kierrätykseen.

Akut/paristot:

Li-ion:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kuljetus", Sivu 42).

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας για απορροφητήρες



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

► **Αυτός ο απορροφητήρας δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις.** Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού.

► **Επιβλέπετε τα παιδιά.** Έτσι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε θα παιζουν με τον απορροφητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ

πέτρας, αμίαντο. Αυτές οι ουσίες, π.χ. σκόνη ξύλου οξιάς ή σκόνη ξύλου δρυός, σκόνη πέτρας, αμίαντο. Αυτές οι ουσίες θεωρούνται καρκινογόνες. Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανονισμούς / νόμους σχετικά με τη χρήση επιβλαβών στην υγεία σκονών στη χώρα σας.

► **Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο, όταν έχετε λάβει επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση.** Ένας επιμελής κατατοπιμός ελαπτώνει τυχόν εσφαλμένους χειρισμούς και τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ Ο απορροφητήρας είναι κατάλληλος μόνο για αναρρόφηση στεγνών υλικών. Η διείσδυση υγρών αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο απορροφητήρας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.** Η διείσδυση βροχής και υγρασίας στο επάνω μέρος του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο μιας ηλεκτροπληξίας.

► **Να φροντίζετε να υπάρχει καλός αερισμός στον χώρο που εργάζεστε.**

► **Αναθέστε την επιλεκτική του απορροφητήρα μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του απορροφητήρα.

► **Πριν τη θέση σε λειτουργία ελέγχετε την άψογη κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.** Αφήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης συναρμολογημένο στον απορροφητήρα, για να μην εξέλθει ακούσια σκόνη. Διαφορετικά μπορεί να εισπνεύσετε σκόνη.

► **Μην καθαρίζετε τον απορροφητήρα με απευθείας κατευθυνόμενη ακτίνα νερού.** Η διείσδυση νερού στο άνω τμήμα του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμάσεις από την μπαταρία.** Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό αν αισθανθείτε ενοχλήσεις. Οι αναθυμάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.

► **Μια τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία.** Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλυθείτε καλά με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.

► **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατσαβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία.** Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.

► **Κρατάτε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκύλωσουν τις επαφές της μπαταρίας.** Ένα βραχυκύλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.

► **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχυκύλωμάτος.

 **Προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

► **Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε προϊόντα του κατασκευαστή.** Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από μια επικίνδυνη υπερφόρτιση.

► **Μην αναρρόφατε καυτή ή αναφλέξιμη σκόνη και ποτέ σε επικίνδυνους για έκρηξη χώρους.** Η σκόνη μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.

Περιγραφή προϊόντος και ισχύος

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Ο απορροφητήρας προορίζεται για απορρόφηση και αναρρόφηση με επιβλαβών στην υγεία, στεγνών υλικών. Ο απορροφητήρας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαριθμηση στα απεικονιζόμενα στοιχεία αναφέρεται στην παράσταση του απορροφητήρα στις σελίδες γραφικών.

- (1) Πλήκτρο απασφάλισης για το δοχείο της σκόνης
- (2) Πλήκτρο On-Off
- (3) Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
- (4) Μπαταρία^{A)}
- (5) Περιβλήμα κινητήρα
- (6) Δοχείο σκόνης
- (7) Σωλήνας επέκτασης
- (8) Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών
- (9) Βούρτσα
- (10) Στήριγμα του ακροφυσίου αναρρόφησης αρμών/της βούρτσας
- (11) Πέλμα δαπέδου
- (12) Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας^{A)}
- (13) Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης^{A)}
- (14) Φίλτρο χοντρής ρύπανσης
- (15) Νεύρωση περιβλήματος στο φίλτρο χοντρής ρύπανσης
- (16) Φίλτρο λεπτής σκόνης

A) Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απορροφητήρας ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας	UniversalVac 18
Κωδικός αριθμός	3 603 CB9 1..
Χωρητικότητα δοχείου (μικτή)	λίτρα 0,5
μέγ. υποπίεση (στον ανεμιστήρα)	kPa 8,8
μέγ. παροχή (στον ανεμιστήρα)	m ³ /min 1,7
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg 1,3
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος	
- κατά τη φόρτιση	°C 0...+45
- κατά τη λειτουργία ^{A)} και σε περίπτωση αποθήκευσης	°C -20...+50
Συνιστούμενες μπαταρίες	PBA 18V....V- PBA 18V....W-
Συνιστούμενοι φορτιστές	AL 22.. CV AL 18.. CV

A) Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εξακριβώθηκαν με μπαταρία από τη συσκευασία.

Συναρμολόγηση

Φόρτιση της μπαταρίας

- Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές που αναφέρονται στη σελίδα εξαρτημάτων. Μόνο αυτοί οι φορτιστές είναι εναρμονιμένοι με την μπαταρία ίοντων λιθίου που χρησιμοποιείται στον απορροφητήρα σας.

Υπόδειξη: Η μπαταρία παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. Για να εξασφαλίσετε την πλήρη ισχύ της μπαταρίας πρέπει να την φορτίσετε στο φορτιστή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Η μπαταρία ίοντων λιθίου μπορεί να φορτισεί ανά πάσα στιγμή. Η διακοπή της φόρτισης δεν βλάπτε την μπαταρία. Η μπαταρία ίοντων λιθίου προστατεύεται με το σύστημα Electronic Cell Protection (ECP) από μια πλήρη αποφόρτιση. Σε περίπτωση αποφορτισμένης μπαταρίας απενεργοποιείται ο απορροφητήρας μπαταρίας μέσω ενός κυκλώματος προστασίας.

Για τη φόρτιση η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τον απορροφητήρα.

- **Μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του απορροφητήρα μη συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο On-Off.** Η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά ή βλάβη.

Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη με μια διάταξη παρακολούθησης της θερμοκρασίας με αισθητήρα NTC, η οποία πειριορίζει τη φόρτιση της μπαταρίας εντός μιας περιοχής θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C και 45 °C. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

'Ενας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλήθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.

Προσέξτε στις υποδείξεις απόσυρσης.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας

Η ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (3) με εντελώς πατημένο το διακόπτη On/Off (2) δείχνει για μερικά δευτερόλεπτα την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και αποτελείται από 3 πράσινες φωτοδιόδους (LED).

Φωτοδιόδος (LED)	Χωρητικότητα
Διαρκές φως 3 x Πράσινο	≥ 66 %
Διαρκές φως 2 x Πράσινο	33 - 66 %
Διαρκές φως 1 x Πράσινο	11 - 33 %
αργό αναβόσθημα 1 x Πράσινο	≤ 10 %

Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας

► **Μην εξασκείτε κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας καμία βία.** Η μπαταρία είναι κατασκευασμένη έτσι, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στον απορροφητήρα μόνο στη σωστή θέση.

- Σπρώχετε τη φορτισμένη μπαταρία (4) στον απορροφητήρα, ώσπου να ασφαλίσει αισθητά και σίγουρα.
- Για την αφαίρεση της μπαταρίας (4) πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (12) στην μπαταρία και τραβήξτε την, όπως φαίνεται στην εικόνα έξω από τον απορροφητήρα (βλέπε εικόνα A). **Μην εφαρμόσετε εδώ καμία βία.**

Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων αναρρόφησης (βλέπε εικόνα B)

► **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάξτε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

Τα εξαρτήματα αναρρόφησης μπορούν να συναρμολογηθούν απευθείας μαζί με το δοχείο της σκόνης (6).

Τις δυνατότητες συνδυασμού των διαφόρων εξαρτημάτων αναρρόφησης θα τις βρείτε στην εικόνα.

- Συνδέστε τα εξαρτήματα αναρρόφησης σταθερά στο σημείο σύνδεσης στο δοχείο της σκόνης (6) και μεταξύ τους.

Λειτουργία

► **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάξτε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

Εκκίνηση

- **Πριν την αναρρόφηση βεβαιωθείτε, ότι η μονάδα του φίλτρου είναι σταθερά συναρμολογημένη.**

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο ένα άψογο φίλτρο (χωρίς ρωγμές, χωρίς τρύπες κλπ.). Άλλάξτε αμέσως ένα χαλασμένο φίλτρο.

Ενέργοποιηση/απενέργοποιηση

- Για την **ενέργοποιηση** του απορροφητήρα πατήστε το πλήκτρο On-Off (2).
- Για την **απενέργοποιηση** του απορροφητήρα πατήστε εκ νέου το πλήκτρο On-Off (2).

Συντήρηση και σέρβις

Συντήρηση και καθαρισμός

- ▶ **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάξτε εξαρτήματα ή φυλάξτε τον απορροφητήρα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.
- ▶ **Διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερισμού σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.**
 - Καθαρίζετε το περιβλήμα του απορροφητήρα κάπου-κάπου με ένα υγρό πανί.
 - Καθαρίζετε τις λερωμένες επαφές φόρτισης με ένα στεγνό πανί.

Καθαρισμός του δοχείου της σκόνης (βλέπε εικόνες C1-C2)

Καθαρίστε το δοχείο της σκόνης (6) μετά από κάθε χρήση, για να διατηρήσετε την ιδιαίτερη κανόνητη απόδοσης του απορροφητήρα.

- Κρατήστε τον απορροφητήρα ελαφρά προς τα κάτω, για να μην μπορεί η σκόνη κατά το άνοιγμα του απορροφητήρα να πέσει έξω από το δοχείο της σκόνης.
- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (1) και αφαιρέστε το δοχείο της σκόνης (6) από το περιβλήμα του κινητήρα (5).
- Τινάξτε το δοχείο της σκόνης (6) πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμάτων.
- 'Όταν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα φίλτρα (βλέπε εικόνες D1 - D4), Σελίδα 45.)
- Αναρτήστε μετά το δοχείο της σκόνης κάτω στο περιβλήμα του κινητήρα και πιέστε μετά ελαφρά το δοχείο της σκόνης, μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό χόκ.

Καθαρισμός φίλτρου (βλέπε εικόνες D1 - D4)

Το φίλτρο λεπτής σκόνης (16) δεν επιτρέπεται να καθαριστεί υγρά.

- Κρατήστε τον απορροφητήρα ελαφρά προς τα κάτω, για να μην μπορεί η σκόνη κατά το άνοιγμα του απορροφητήρα να πέσει έξω από το δοχείο της σκόνης.
- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (1) και αφαιρέστε το δοχείο της σκόνης (6) από το περιβλήμα του κινητήρα (5).
- Βουρτσίστε το φίλτρο χοντρής ρύπανσης (14).
- Τραβήξτε τη μονάδα φίλτρου (φίλτρο χοντρής ρύπανσης (14) και φίλτρο λεπτής σκόνης (16)) στη

νεύρωση του περιβλήματος (15) από το περιβλήμα του κινητήρα.

- Τραβήξτε το φίλτρο λεπτής σκόνης (16) από το φίλτρο χοντρής ρύπανσης (14).
- Συμπίεστε το φίλτρο λεπτής σκόνης (16) στις μακριές πλευρές ελαφρά και χυτήστε το προσεκτικά πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμάτων. Όταν χρειάζεται βουρτσίστε τα φυλλαράκια του φίλτρου λεπτής σκόνης με μια μαλακιά βούρτσα.
- Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται με την αντίθετη σειρά.

Βλάβες

Όταν η αναρροφητική ικανότητα είναι ανεπαρκής να διεξάγετε τον παρακάτω έλεγχο:

- Είναι το δοχείο της σκόνης. (6) γεμάτο;
 - ▷ (βλέπε «Καθαρισμός του δοχείου της σκόνης (βλέπε εικόνες C1-C2)», Σελίδα 45)
- Είναι τα φίλτρα (14)/(16) στομωμένα με σκόνη;
 - ▷ (βλέπε «Καθαρισμός φίλτρου (βλέπε εικόνες D1 - D4)», Σελίδα 45)
- Είναι η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (4) πολύ χαμηλή;
 - ▷ (βλέπε «Φόρτιση της μπαταρίας», Σελίδα 44)

Το τακτικό άδειασμα του δοχείου της σκόνης και ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων εξασφαλίζει μια ιδιαίτερη απορροφητική ικανότητα.

Προσκομίστε τον απορροφητήρα στο Service σε περίπτωση που μετά το άδειασμα δεν επιτυχάνεται η αναρροφητική ικανότητα.

Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για την αντίστοιχη ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και τηλεφοροίσες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από: www.bosch-pt.com

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαριστώς τις ερωτήσεις σας για τη προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους. Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωδήποτε τον 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Εργείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Τηλ.: 210 5701380
Φαξ: 210 5701607

Μεταφορά

Οι περιεχόμενες μπαταρίες ίοντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των επικινδυνών αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους.

'Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του τεμαχίου αποστολής να ζητηθεί οπωσδήποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για επικινδυνά αγαθά.

Αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περιβλήμα είναι άθικτο. Κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική ταινία και να συσκευάζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία. Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο αυστηρές εθνικές διατάξεις.

Απόσυρση



Ο απορροφητήρας, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μη ρίχνετε τον απορροφητήρα και τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/EU οι όχροστοι απορροφητήρες και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/EK οι χαλασμένες ή αναλωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχεωτικό να συλλέγονται δεχχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:

Li-Ion:

Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην ενότητα Μεταφορά (βλέπε «Μεταφορά», Σελίδα 45).

Türkçe

Elektrikli süpürgeler için güvenlik talimatı



Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılarla uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yanığna ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

► **Bu elektrikli süpürge çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi olmayan**

kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır. Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.

► **Çocuklara göz kulak olun.** Bu yolla çocukların elektrikli süpürge ile oynamasını önlensiniz..

UYARI

Örneğin kayın ağacı veya meşe ağacı tozu, taş tozu, asbest gibi sağlığa zararlı maddeleri emdiremeyin. Bu maddeler kanserojen kabul edilir. Ülkennizde geçerli olan sağlığa zararlı maddelerle çalışmaya yönelik düzenlemeler/yasal mevzuat hakkında bilgi alın.

► **Elektrikli süpürgeyi ancak kullanımı hakkında yeterli bilgi aldıktan sonra kullanın.** Aletin kullanım hakkında dikkatli bilgi edinme hatalı kullanma ve yaralanma riskini azaltır.

UYARI

Bu elektrikli süpürge sadece kuru maddelerin emilmesine uygundur. Aletin içine sıvı sizması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

► **DİKKAT! Bu elektrikli süpürge sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir ve saklanabilir.** Elektrikli süpürgenin üst parçasına yağmur suyunun veya nemin sizması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

► **Çalışma yerinizin iyice havalandırılmasını sağlayın.**

► **Elektrikli süpürgenin sadece kalifiye uzman personel tarafından ve orijinal yedek parça kullanılarak onarılmasını sağlayın.** Bu şekilde elektrikli süpürgenin güvenliğini sağlarsınız.

► **Çalışmaya başlamadan önce her defasında emmehortumunun düzgün işlev görüp görmediğini kontrol edin. Bu işlem esnasında dışarı toz sismasını önlemek için emmehortumunu elektrikli süpürgeye takılı bırakın.** Aksi takdirde toz solubilirsiniz.

► **Elektrikli süpürgeyi doğrudan gelen su huzmesi ile temizlemeyin.** Elektrikli süpürgenin üst parçası içine su sizması elektrik çarpması riskini artırır.

► **Akülerin görürse veya usulüne aykırı kullanılması dışarı buhar sizabilsin.** Çalışığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tıraş edebilir.

► **Yanlış kullanma durumunda aküden dışarı sıvı sizabilsin. Bu sıvı ile temas gelmekten kaçının.** Yanlışlıkla temas geldiğinizde, temas yerini su ile yıkayın. Sıvı gözlerinize gelecek olursa, hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahrışlerine ve yanmalarla neden olabilir.

► **Çivi veya tornavida gibi sıvı nesneler veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir.** Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde isınabilir.

► **Kullanım dışındaki aküyü, kontaklar arasında köprüleme yapabilecek büro ataçları, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya başka küçük metal nesnelerden uzak tutun.** Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yangınlara neden olabilir.

► **Aküyü açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.



Aküyü sızcaktan, sürekli gelen güneş ışınından, ateşten, sudan ve nemden koruyun. Patlama tehlikesi vardır.



► **Aküyü sadece üreticinin ürünlerinde kullanın.** Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.

► **Kızgın veya yanınan maddeleri emdirmeyin ve patlama tehlikesi bulunan yerlerde emdirmeye yapmayın.** Tozlar tutuşabilir veya patlayabilir.

Ürün ve performans açıklaması

Usulüne uygun kullanım

Bu elektrik süpürgeyi sağlığa zararlı olmayan kuru maddeleinin emilmesi ve temizlenmesi için tasarlanmıştır. Bu elektrik süpürgeyi sadece evlerde ve evsel alanlarda kullanılmak üzere tasarlamıştır.

Şekli gösterilen bileşenler

Şekli gösterilen bileşenlerin numaraları grafik sayfasındaki elektrik süpürgeyi resmindeki numaralarla aynıdır.

(1) Toz haznesi kilidini açma tuşu

(2) Açıma/kapama tuşu

(3) Akü şarj durumu göstergesi

(4) Akü^{A)}

(5) Motor gövdesi

(6) Toz haznesi

(7) Uzatma borusu

(8) Derz memesi

(9) Firça

(10) Derz memesi/firça mesnedi

(11) Taban memesi

(12) Akü boşalma tuşu^{A)}

(13) Esnek uzatma borusu^{A)}

(14) Kaba kir滤resi

(15) Kaba kir滤resindeki hazne köprüsü

(16) İnce toz filtersi

A) Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Akülü kuru elektrik süpürgesi

UniversalVac 18

Sipariş numarası

3 603 CB9 1..

Akülü kuru elektrik süpürgesi	UniversalVac 18	
Hazne hacmi (brüt)	1	0,5
Maks. alçak basınç (Turbin)	kPa	8,8
Maks. akış miktarı (Turbin)	m ³ /dak	1,7
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca	kg	1,3
İzin verilen ortam sıcaklığı		
- Şarjda	°C	0...+45
- İşletmede ^{A)} ve depolamada	°C	-20...+50
kısıtlı performans		
Tavsiye edilen aküler	PBA 18V....V-	PBA 18V....W-
Tavsiye edilen şarj cihazları	AL 22.. CV	AL 18.. CV

A) <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile belirlenmektedir.

Montaj

Akünün şarj edilmesi

► **Sadece aksesuar sayfasında belirtilen şarj cihazlarını kullanın.** Sadece bu şarj cihazları elektrik süpürgenizde kullanılan Litium iyon akülere uygundur.

Not: Akü kismı şarjlı olarak teslim edilir. Aküden tam performansı elde edebilmek için ilk kullanımından önce aküyü şarj cihazında tam olarak şarj edin.

Litium iyon aküler kullanım ömrleri kısalmadan istediği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.

Litium iyon akü „Electronic Cell Protection (ECP)“ sistemi ile derin deşarja karşı korunmalıdır. Akü boşalduğunda akülü elektrikli süpürge bir koruyucu devre üzerinden kapanır.

Akü şarj edilmek üzere elektrik süpürgesinden çıkarılmalıdır.

► **Elektrik süpürgesi otomatik olarak kapandıktan sonra açma/kapama tuşuna basmaya devam etmeyin.** Aksi takdirde akü hasar görebilir.

Akü bir NTC sıcaklık kontrol sistemi ile donatılmış olup, bu sistem sadece 0 °C ile 45 °C sıcaklık aralığında şarj işlemine izin verir. Bu sayede akünün kullanım ömrü önemli ölçüde uzar.

Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabilse de akü ömrünü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir. İmha konusundaki talimatlara uyın.

Akü şarj durumu göstergesi

Şarj durumu göstergesi (3) 3 yeşil LED'den oluşur ve açma/kapama şalteri (2) tam basılı durumdayken birkaç saniye süre akünün şarj durumunu gösterir.

LED	Kapasite
Sürekli ışık 3 x yeşil	≥ % 66
Sürekli ışık 2 x yeşil	% 33 - 66
Sürekli ışık 1 x yeşil	% 11 - 33

LED	Kapasite
Yavaş tempolu yanıp sönen ışık 1 x yeşil	≤ % 10

Akünün takılması ve çıkarılması

- **Aküyü takarken zor kullanmayın.** Akü, sadece doğru pozisyonda elektrik süpürgesine takılacak biçimde tasarlanmıştır.
 - Sarj edilmiş aküyü (4) hissedilir biçimde kavrama yapınca ve güvenli biçimde kilitleninceye kadar elektrik süpürgesine itin.
 - Aküyü (4) çıkarmak için aküdeki boş alma tuşuna (12) basın ve resimde gösterildiği şekilde elektrik süpürgesinden çekerek çıkarın (Bkz.: Resim A). **Bu işlem esnasında zor kullanmayın.**

Emme aksesuarının takılması (Bkz.: Resim B)

- **Bakım ve temizlik çalışmalarına, alet ayarlarına, aksesuar değiştirmeye başlamadan veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırıldan önce aküyü çıkarın.** Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önlüyor.
- Emme aksesuarı doğrudan toz haznesine (6) takılabilir. Çeşitli emme aksesuarı parçalarının kombinasyonu için şekle bakın.
- Emme aksesuarlarını toz haznesi (6) bağlantısına ve birbirine takın.

İşletim

- **Bakım ve temizlik çalışmalarına, alet ayarlarına, aksesuar değiştirmeye başlamadan veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırıldan önce aküyü çıkarın.** Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önlüyor.

Çalıştırma

- **Emdireme işlemine başlamadan önce filtre ünitesinin sıkıcı takılı olduğundan emin olun.**
- **Sadece hasarsız filtre kullanın (filtrede çatlak, delik ve benzerleri olmamalıdır).** Hasarlı filtreyi hemen değiştirin.

Açma/kapama

Enerjiden tasarruf etmek için elektrik süpürgesini sadece kullanacağınız zaman açın.

- Elektrik süpürgesini **açmak** için açma/kapama tuşuna (2) basın.
- Elektrik süpürgesini **kapatmak** için açma/kapama tuşuna (2) tekrar basın.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

- **Bakım ve temizlik çalışmalarına, alet ayarlarına, aksesuar değiştirmeye başlamadan veya elektrikli**

süpürgeyi saklamak üzere kaldırıldan önce aküyü çıkarın. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önlüyor.

► Verimli ve güvenli çalışabilmek için elektrikli süpürgeyi ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

- Elektrik süpürgesinin gövdesini zaman zaman nemli bir bezle temizleyin.
- Kirlenen şarj kontaktlarını kuru bir bezle temizleyin.

Toz haznesinin temizlenmesi (Bkz.: Resimler C1-C2)

Elektrik süpürgesinin performansını optimum düzeyde tutabilmek için her kullanıldan sonra toz haznesini (6) temizleyin.

- Elektrik süpürgesi açıldığında tozun toz haznesinden dışarı çıkmaması için elektrik süpürgesini hafifçe aşağı doğru tutun.
- Boşa alma tuşuna (1) basın ve toz haznesini (6) motor gövdesinden (5) çıkarın.
- Toz haznesini (6) uygun bir atık haznesi üzerinde silkeleyin.
- Gerekirse filtreyi temizleyin (Bakınız „Filtrenin temizlenmesi (Bkz.: Resimler D1 – D4)“, Sayfa 48).
- Daha sonra toz haznesini aşağıdan motor gövdesine takın ve hafifçe bastırarak toz haznesinin iştirilip birimde kilitlenme yapmasını sağlayın.

Filtrenin temizlenmesi (Bkz.: Resimler D1 – D4)

İnce toz filtresi (16) ıslak olarak temizlenmemelidir.

- Elektrik süpürgesi açıldığında tozun toz haznesinden dışarı çıkmaması için elektrik süpürgesini hafifçe aşağı doğru tutun.
- Boşa alma tuşuna (1) basın ve toz haznesini (6) motor gövdesinden (5) çıkarın.
- Kaba kir filtresini (14) fırçalayın.
- Filtre ünitesini (Kaba kir filtresi (14) çekin ve ince toz filtresini (16)) hazine köprüsünden (15) ve motor haznesinden çekerek çıkarın.
- İnce toz filtresini (16) kaba kir filtresinden (14) çıkarın.
- İnce toz filtresini (16) uzun kenarlarından bastırın ve uygun bir atık haznesi üzerinde silkeleyin. Gerekirse ince toz filtresinin lamellerini yumuşak bir fırça ile fırçalayarak temizleyin.
- Montajda aynı işlem adımları ters sırayla uygulanır.

Arızalar

Yeterli emme gücü yoksa şu kontrolleri yapın:

- Toz haznesi (6) dolu mu?
 - (Bakınız „Toz haznesinin temizlenmesi (Bkz.: Resimler C1-C2)“, Sayfa 48)
- Filtreler (14)/(16) toz ile tikanmış durumda mı?
 - (Bakınız „Filtrenin temizlenmesi (Bkz.: Resimler D1 – D4)“, Sayfa 48)
- Akünün (4) şarj durumu çok mu düşük?
 - (Bakınız „Akünün şarj edilmesi“, Sayfa 47)

Toz haznesinin düzenli aralıklarla boşaltılması ve filtrenin temizlenmesi optimum emme performansının korunmasını sağlar.

Buna rağmen emme performansı yeterli olmazsa elektrik süpürgeyi müşteri servisine götürülmelidir.

Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzün onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşleri ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur. Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 10 yıl hazır tutar.

Türkçe

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Elektrikli El Aletleri
 Aydınveylar Mah. İnönü Cad. No: 20
 Küçükyalı Ofis Park A Blok
 34854 Maltepe-İstanbul
 Tel.: 444 80 10
 Fax: +90 216 432 00 82
 E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik
 İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
 No: 48/29 İskitler
 Ankara
 Tel.: +90 312 3415142
 Tel.: +90 312 3410302
 Fax: +90 312 3410203
 E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Faz Makine Bobinaj
 Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
 İşleri Bölümü 663 Sk. No:18
 Antalya
 Tel.: +90 242 3465876
 Tel.: +90 242 3462885
 Fax: +90 242 3341980
 E-mail: info@fazmakina.com.tr

Körfez Elektrik
 Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/2
 Erzincan
 Tel.: +90 446 2230959
 Fax: +90 446 2240132
 E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Değer İş Bobinaj
 İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/ C
 Şahinbey/Gaziantep
 Tel.: +90 342 2316432
 Fax: +90 342 2305871
 E-mail: degerisbobinaj@hotmail.com

Tek Çözüm Bobinaj
 Küsgen San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
 Şehitkamil/Gaziantep
 Tel.: +90 342 2351507
 Fax: +90 342 2351508
 E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Günsah Otomotiv
 Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
 İstanbul

Tel.: +90 212 8720066
 Fax: +90 212 8724111
 E-mail: gunsah elektrik@ttmail.com

Aygem
 10021 Sok. No: 11 AOSB Çığılı
 İzmir

Tel.: +90232 3768074
 Fax: +90 232 3768075
 E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Sezmen Bobinaj
 Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
 İzmir

Tel.: +90 232 4571465
 Tel.: +90 232 4584480
 Fax: +90 232 4573719
 E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr

Ankaralı Elektrik
 Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
 Kayseri
 Tel.: +90 352 3364216
 Tel.: +90 352 3206241
 Fax: +90 352 3206242
 E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj
 Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
 Samsun
 Tel.: +90 362 2289090
 Fax: +90 362 2289090
 E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Üstündağ Elektrikli Aletler
 Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
 Tekirdağ
 Tel.: +90 282 6512884
 Fax: +90 282 6521966
 E-mail: info@ustundagsogutma.com

Marmara Elektrik
 Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy
 İstanbul

Tel.: +90 212 2974320
 Fax: +90 212 2507200
 E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıaçıklar Oto Elektrik
 Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9 Selçuklu
 Konya

Tel.: +90 332 2354576
 Tel.: +90 332 2331952
 Fax: +90 332 2363492
 E-mail: bagriacıklarotoelektrik@gmail.com

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, Satış Sonrası Servis
 Rayimbek Cad., 169/1
 050050, Almatı, Kazakistan

Servis E-posta: service.pt ka@bosch.com

Resmi İnternet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Nakliye

Alet içindeki lityum iyon (Li-lonen) aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.

Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Gönderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

Aküler sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etmeyecek biçimde paketleyin. Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine uyun.

Tasfiye



Elektrikli süpürge, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir geri dönüşüm merkezine yollanmalıdır.



Elektrikli süpürgeyi ve akülerini/bataryaları evsel atıkların içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:

2012/19/AB yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli süpürgeler ve 2006/66/AT yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.

Aküler/Bataryalar:

Lityum iyon:

Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyın (Bakınız „Nakliye“, Sayfa 50).

Polski

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z odkurzacząmi



Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dla dalszego zastosowania.

► **Odkurzacz nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

► **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że dzieci nie będą się bawiły odkurzaczem.

⚠ **OSTRZEŻENIE** Nie wolno odsygać materiałów szkodliwych dla zdrowia, np. pyłów buczyny lub drewna dębu, pyłu kamiennego ani azbestu. Substancje te uznawane są za rakotwórcze. Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasadę obchodzenia się z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia.

► **Odkurzacza wolno użyć tylko po zapoznaniu się ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi jego użytkowania.** Właściwe przeszkolenie zmniejsza bezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

⚠ **OSTRZEŻENIE** Odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do odsysania suchych materiałów. Przedostanie się cieczy do obudowy powoduje ryzyko porażenia prądem.

► **UWAGA! Odkurzacz musi być używany i przechowywany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.** Przedostanie się wody lub wilgoci do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

► **Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.**

► **Naprawę odkurzacza należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Tylko w ten sposób można zagwarantować zachowanie bezpieczeństwa odkurzacza.

► **Przed uruchomieniem urządzenia należy skontrolować stan techniczny węża. Wąż należy przedtem zamocować do odkurzacza, aby nie nastąpiło niezamierzone wyrzucenie pyłu na zewnątrz.** Mogło by wówczas dojść do przedostania się pyłu do dróg oddechowych.

► **Odkurzacza nie wolno czyścić strumieniem wody skierowanym bezpośrednio na niego.** Przedostanie się wo-

dy do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- **W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów.** Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.
 - **W przypadku nieprawidłowej obsługi może dojść do wycieku elektrolitu z akumulatora.** Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 - **Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
 - **Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spicznaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków.** Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
 - **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.
-  
- Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, wodą i wilgocią.** Istnieje zagrożenie wybuchem.
- **Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta.** Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpieczeństwem dla niego przeciążeniem.
 - **Nie wolno odsysać gorących lub tłących się pyłów ani używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.** Pyły mogą się zapalić lub wybuchnąć.

Opis produktu i jego zastosowania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz przeznaczony jest do zasysania i pochłaniania niezagrzających zdrowiu, suchych substancji.

Odkurzacz jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w domu i w gospodarstwie domowym.

Przedstawione graficzne komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu odkurzacza na stronach graficznych.

- (1) Przycisk odblokowujący zbiornik
- (2) Włącznik/wyłącznik
- (3) Wskaźnik naładowania akumulatora
- (4) Akumulator ^{A)}
- (5) Obudowa silnika

- (6) Zbiornik
- (7) Rura przedłużająca
- (8) Dysza do fug
- (9) Szczotka
- (10) Uchwyt na dyszę do fug/szczotkę
- (11) Dysza do podłóg
- (12) Przycisk odblokowujący akumulator ^{A)}
- (13) Elastyczna rura przedłużająca ^{A)}
- (14) Filtr
- (15) Strzemiączko na filtrze
- (16) Filtr mikropłyty

A) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

Dane techniczne

Odkurzacz akumulatorowy do pracy na sucho	UniversalVac 18	
Numer katalogowy	3 603 CB9..	
Pojemność zbiornika (brutto)	I	0,5
maks. podciśnienie (turbina)	kPa	8,8
maks. natężenie przepływu (turbina)	m ³ /min	1,7
Waga zgodnie z EPTA-Procedurą 01:2014	kg	1,3
Dopuszczalna temperatura otoczenia		
- podczas ładowania	°C	0...+45
- podczas pracy ^{A)} i podczas przechowywania	°C	-20...+50
Zalecane akumulatory	PBA 18V....V- PBA 18V....W-	
Zalecane ładowarki	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C
Dane techniczne uzyskane w wyników pomiarów z akumulatorem wchodząącym w zakres dostawy.

Montaż

Ładowanie akumulatora

► **Stosować należy tylko ładowarki wyszczególnione na stronach z osprzętem dodatkowym.** Tylko te ładowarki dostosowane są do ładowania akumulatora litowo-jonowego znajdującego się w wyposażeniu standardowym.

Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest naładowany częściowo. Aby zagwarantować pełną wydajność akumulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Prze-

rwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection) akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem. W przypadku rozładowanego akumulatora odkurzacz akumulatorowy jest wyłączany przez układ ochronny.

Do ładowania akumulator należał wyjść z odkurzacza.

- **Po automatycznym wyłączeniu się odkurzacza nie należy wciskać włącznika/wyłącznika.** Może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.

Akumulator wyposażony jest w system kontroli temperatury NTC, który dopuszcza ładowanie wyłącznie w zakresie temperatur pomiędzy 0 a 45°C. W ten sposób zagwarantowana jest długa żywotność akumulatora.

Zdecydowanie krótszy czas pracy po ładowaniu wskazuje na zużycie akumulatora i konieczność jego wymiany na nowy.

Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji odpadów.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Składający się z trzech zielonych diod wskaźnik naładowania akumulatora (3), po naciśnięciu włącznika/wyłącznika, (2) przez kilka sekund pokazuje stan naładowania akumulatora.

Dioda LED	Pojemność
Światło ciągłe, 3 zielone diody	≥ 66%
Światło ciągłe, 2 zielone diody	33–66%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda	11–33%
Światło migające powoli, 1 zielona dioda	≤ 10%

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora

- **Przy wkładaniu akumulatora nie należy stosować siły.** Akumulator jest w taki sposób skonstruowany, że jego włożenie do odkurzacza możliwe jest tylko wówczas, gdy znajduje się on we właściwej pozycji.
- Wsunąć naładowany akumulator (4) w odkurzacz aż do wyczuwalnego zablokowania, które oznacza prawidłowe zamocowanie.
- Aby wyjąć akumulator (4), należy nacisnąć przycisk odblokowujący (12) na akumulatorze i wyjąć go z odkurzaca tak, jak to pokazano na rysunku (zob. rys. A). **Nie należy przy tym używać siły.**

Montaż osprzętu odkurzacza (zob. rys. B)

- **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

Osprzęt do odkurzacza można zamocować bezpośrednio do zbiornika (6).

Sposoby zestawiania poszczególnych elementów osprzętu przedstawione zostały na rysunku.

- Elementy osprzętu należy mocno wsunąć w złącze na zbiorniku (6) lub połączyć ze sobą.

Praca

- **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

Uruchamianie

- **Przed rozpoczęciem odkurzania należy upewnić się, że filtr jest prawidłowo zamocowany.**
- **Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone filtry (bez pęknięć, dziur itp.). W razie stwierdzenia uszkodzeń filtr należy niezwłocznie wymienić.**

Włączanie/wyłączanie

- Aby **włączyć** odkurzacz, należy wcisnąć włącznik/wyłącznik (2).
- Aby **wyłączyć** odkurzacz, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (2).

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

- **Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.**

- Obudowę należy od czasu do czasu przeczyścić wilgotną szmatką.
- Zabrudzone styki ładowania należy czyścić za pomocą suchej szmatki.

Czyszczenie zbiornika (zob. rys. C1–C2)

Zbiornik (6) należy czyścić po każdym użyciu, aby utrzymać stałą maksymalną wydajność odkurzacza.

- Odkurzacz należy przechylić lekko w dół, aby podczas otwierania pył nie wysypał się z zbiornika.
- Naciśnąć przycisk odblokowujący (1) i wyjąć zbiornik (6) z obudowy silnika (5).
- Wytrąsnąć zbiornik (6) nad odpowiednim pojemnikiem na odpady.
- W razie potrzeby oczyścić filtry (zob. „Czyszczenie filtra (zob. rys. D1 – D4)”, Strona 52).
- W następnej kolejności należy zawiesić zbiornik w obudowie silnika i lekko docisnąć tak, aby zaskoczył w sposób słyszący w zapadce.

Czyszczenie filtra (zob. rys. D1 – D4)

Filtra mikropylowego (16) nie wolno czyścić na mokro.

- Odkurzacz należy przechylić lekko w dół, aby podczas otwierania pył nie wysypał się ze zbiornika.
- Naciśnij przycisk odblokowujący (1) i wyjąć zbiornik (6) z obudowy silnika (5).
- Oczyścić filtr (14) za pomocą szczotki.
- Pociągnąć moduł filtra (filtr (14) oraz filtr mikropyłowy (16)) za strzemiączko (15), zdejmując go z obudowy silnika.
- Zdjąć filtr mikropyłowy (16) z filtra (14).
- Filtr mikropyłowy (16) ścisnąć lekko, trzymając go za dłuższe boki, i wytrącać go ostrożnie nad odpowiednim pojemnikiem na odpady. Lamelki filtra mikropyłowego należy czyścić za pomocą miękkiej szczotki.
- Montażu dokonuje się postępując w odwrotnej kolejności.

Usterki

W przypadku znacznego spadku wydajności odsysania należy skontrolować:

- Czy zbiornik (6) jest pełny?
▷ (zob. „Czyszczenie zbiornika (zob. rys. C1–C2)”, Strona 52)
- Czy filtry (14)/(16) nie są zatkane pyłem/kurzem?
▷ (zob. „Czyszczenie filtra (zob. rys. D1 – D4)”, Strona 52)
- Czy akumulator (4) jest w wystarczającym stopniu naładowany?
▷ (zob. „Ładowanie akumulatora”, Strona 51)

Systematyczne opróżnianie zbiornika i czyszczenie filtra gwarantują optymalną moc ssania.

Jeżeli po przeprowadzeniu tych czynności, nie zwiększy się wydajność odsysania, odkurzacz należy oddać do serwisu.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szczegółowe dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154441

E-mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Transport

Załączone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też pod uwagę ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Usuwanie odpadów



Odkurzacz, akumulatory, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać odkurzacza i akumulatorów/baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/WE niezdatne do użytku odkurzacze, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Akumulatory/Baterie:

Li-Ion:

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale Transport (zob. „Transport”, Strona 53).

Čeština

Bezpečnostní upozornění pro vysavače



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovějte.

► **Tento vysavač není určený k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi.** V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.

► **Děti musí být pod dozorem.** Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s vysavačem hrát.

▲ VÝSTRAHA Nevysávejte zdraví škodlivé látky, např. prach z bukového nebo dubového dřeva, kamenný prach, azbest. Tyto látky jsou rakovinotvorné. Informujte se o platných předpisech/zákonech ohledně zacházení se zdraví škodlivým prachem ve vaší zemi.

► **Vysavač používejte pouze tehdy, pokud jste obdrželi dostatečné informace o používání.** Důkladná instruktáž snižuje riziko nesprávné obsluhy a poranění.

▲ VÝSTRAHA Vysavač je vhodný pouze pro vysávání suchého materiálu. Při proniknutí kapalin se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

► **POZOR!** Vysavač se smí používat a skladovat jen ve vnitřních prostorech. Proniknutí deštové vody nebo vlhkosti do horní části vysavače zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

► **Postarejte se o dobré větrání na pracovišti.**

► **Vysavač nechávejte opravovat pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím bude zaručeno, že zůstane zachovaná bezpečnost vysavače.

► **Před uvedením do provozu zkонтrolujte sací hadici, zda je v bezvadném stavu. Sací hadici přitom nechte namontovanou na vysavači, aby nepozorovaně neunikal prach.** Jinak můžete prach vdechnout.

► **Vysavač nečistěte přímo namířeným proudem vody.** Vníknutí vody do horního dílu vysavače zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

► **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výparы.** Přivádějte čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékaře. Výparы mohou dráždit dýchací cesty.

► **Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéct kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opáchněte místo vodou. Pokud se kapalina**

dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

► **Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.

► **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.

► **Neotvírejte akumulátor.** Hrozí nebezpečí zkratu.



Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu.



► **Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce.** Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.

► **Nevysávejte horký nebo hořící prach a nevysávejte v prostorech s nebezpečím výbuchu.** Prach se může vznítit nebo vybuchnout.

Popis výrobku a výkonu

Použití v souladu s určeným účelem

Vysavač je určený k vysávání a odsávání zdravotně nezávadných suchých látek.

Vysavač je určený výhradně pro použití v domácnosti a v domě.

Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení vysavače na stránkách s obrázky.

- (1) Odjíšťovací tlačítko nádoby na prach
- (2) Vypínač
- (3) Ukazatel stavu nabití akumulátoru
- (4) Akumulátor^{A)}
- (5) Kryt motoru
- (6) Nádoba na prach
- (7) Prodlužovací trubka
- (8) Štěrbinová hubice
- (9) Kartáč
- (10) Držák štěrbinové hubice/kartáče
- (11) Podlahová hubice
- (12) Odjíšťovací tlačítko akumulátoru^{A)}
- (13) Flexibilní prodlužovací hubice^{A)}
- (14) Filtr na hrubé nečistoty
- (15) Spojka na filtru na hrubé nečistoty

(16) Filtr na jemný prach

- A) **Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.**

Technické údaje

Akumulátorový vysavač pro suché sání	UniversalVac 18	
Objednací číslo	3 603 CB9 1..	
Objem nádoby (brutto)	l	0,5
Max. podtlak (turbína)	kPa	8,8
Max. průtokové množství (turbína)	m ³ /min	1,7
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Dovolená teplota prostředí		
- při nabíjení	°C	0 až +45
- při provozu ^{a)} a při skladování	°C	-20 až +50
Doporučené akumulátory	PBA 18V....V.. PBA 18V....W..	
Doporučené nabíječky	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Technické údaje zjištěné s akumulátorem, který je součástí dodávky.

Montáž**Nabíjení akumulátoru**

- **Používejte pouze nabíječky uvedené na straně příslušenství.** Jen tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithium-iontový akumulátor používaný s vaším vysavačem.

Upozornění: Vysavač se dodává částečně nabity. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte v nabíječce.

Lithium-iontový akumulátor lze nabíjet kdykoli, aniž by se zkrátila jeho životnost. Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.

Lithium-iontový akumulátor je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“ chráněný proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru se akumulátorový vysavač vypne díky ochrannému vypnutí.

Akumulátor se musí kvůli nabíjení z vysavače vyjmout.

- **Po automatickém vypnutí vysavače již nestiskávejte znova tlačítko zapnutí/vypnutí.** Akumulátor se může poškodit.

Akumulátor je vybaven kontrolou teploty NTC, která dovolí nabíjení pouze v rozmezí teplot 0 °C až 45 °C. Tím se dosáhne vysoké životnosti akumulátoru.

Výrazně kratší doba chodu po nabité ukazuje, že je akumulátor opotřebován a musí se vyměnit.

Dodržujte pokyny pro likvidaci.

Ukazatel stavu nabité akumulátoru

Ukazatel stavu nabité akumulátoru (3) ukáže při úplně stisknutém vypínači (2) na několik sekund stav nabité akumulátoru a skládá se ze tří zelených LED.

LED	Kapacita
Trvale svítí 3 zelené	≥ 66 %
Trvale svítí 2 zelené	33 – 66 %
Trvale svítí 1 zelená	11 – 33 %
Pomalý blikání 1 zelená	≤ 10 %

Nasazení a vyjmutí akumulátoru

- **Při nasazování akumulátoru nepoužívejte sílu.**

Akumulátor je konstruovaný tak, že ho lze do vysavače vložit pouze ve správné poloze.

- Zasuňte nabité akumulátor (4) do vysavače tak, aby citelně zaskočil a byl spolehlivě zajištěny.
- Pro vyjmutí akumulátoru (4) stiskněte odjišťovací tlačítko (12) na akumulátoru a vytáhněte ho z vysavače, jak je znázorněno na obrázku (viz obrázek A). **Nepoužívejte přitom násilí.**

Montáž příslušenství pro vysávání (viz obrázek B)

- **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

Příslušenství pro vysávání lze připojit přímo k nádobě na prach (6).

Možnosti kombinace různého příslušenství jsou znázorněny na obrázku.

- Zasuňte příslušenství pevně do přípojky v nádobě na prach (6).

Provoz

- **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

Uvedení do provozu

- **Před vysáváním zkontrolujte, zda je pevně namontovaná filtrační jednotka.**

- **Používejte pouze nepoškozený filtr (bez trhlin, děr atd.). Poškozený filtr ihned vyměňte.**

Zapnutí a vypnutí

- Pro **zapnutí** vysavače stiskněte vypínač (2).

- Pro **vypnutí** vysavače znova stiskněte vypínač (2).

Údržba a servis

Údržba a čištění

- **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.
- **Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobrě a bezpečně.**

- Občas vyčistěte kryt vysavače vlnkým hadrem.
- Znečistěné nabíjecí kontakty očistěte suchým hadrem.

Čištění nádoby na prach (viz obrázky C1–C2)

Nádobu na prach (6) čistěte po každém použití, aby byla zachována optimální výkonnost vysavače.

- Držte vysavač mírně dolů, aby se při otevření vysavače nemohl z nádoby na prach vysypat prach.
- Stiskněte odjíšťovací tlačítko (1) a sejměte nádobu na prach (6) z krytu motoru (5).
- Vysypejte nádobu na prach (6) do vhodné nádoby na odpad.
- V případě potřeby vyčistěte filtry (viz „Čištění filtrů (viz obrázky D1 – D4)“, Stránka 56).
- Potom zahákněte nádobu na prach dole do krytu motoru a mírně na nádobu na prach zatlačte, až slyšitelně zaskočí.

Čištění filtrů (viz obrázky D1 – D4)

Filtr na jemný prach (16) se nesmí při čištění namočit.

- Držte vysavač mírně dolů, aby se při otevření vysavače nemohl z nádoby na prach vysypat prach.
- Stiskněte odjíšťovací tlačítko (1) a sejměte nádobu na prach (6) z krytu motoru (5).
- Vykartáčujte filtr na hrubé nečistoty (14).
- Vytáhněte filtrační jednotku (filtr na hrubé nečistoty (14) a filtr na jemný prach (16)) za spojku (15) z krytu motoru.
- Vytáhněte filtr na jemný prach (16) z filtru na jemné nečistoty (14).
- Filtr na jemné nečistoty (16) na podélných stranách mírně stiskněte k sobě a opatrně ho vyklepejte do vhodné nádoby na prach. V případě potřeby vykartáčujte lamely filtru na jemný prach měkkým kartáčem.
- Smontování se provádí v opačném pořadí.

Poruchy

Při nedostatečném výkonu sání zkонтrolujte:

- Není nádoba na prach (6) plná?
▷ (viz „Čištění nádoby na prach (viz obrázky C1–C2)“, Stránka 56)
- Nejsou filtry (14)/(16) zanesené prachem?
▷ (viz „Čištění filtrů (viz obrázky D1 – D4)“, Stránka 56)
- Není akumulátor (4) příliš vybitý?
▷ (viz „Nabíjení akumulátoru“, Stránka 55)

Pravidelným vyprazdňováním nádoby na prach a čištěním filtrů se zabezpečí optimální sací výkon.

Není-li poté dosaženo sacího výkonu, je třeba vysavač dát do zákaznického servisu.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpovídá vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na: www.bosch-pt.com.

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uvedte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Přeprava

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud není poškozený kryt. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.

Zpracování odpadů



Vysavač, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.



Vysavač a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU se musí již nepoužitelné vysavače a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Akumulátory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodržujte pokyny uvedené v části Přeprava (viz „Přeprava“, Stránka 56).

Slovenčina

Bezpečnostné pokyny pre vysávač



Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľázké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

► **Tento vysávač nie je určený na to, aby ho používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami.** V opačnom prípade hrozí riziko chybnej obsluhy a vzniku poranení.

► **Dozerajte na deti.** Zaistí sa tým, že sa deti nebudú s vysávačom hrať.

► **VÝSTRAHA** Nevysávajte zdravie ohrozujúce látky, napr. prach z bukového alebo dubového dreva, kamenný prach, azbest. Tieto látky môžu vyvolávať rakovinu. Informujte sa o platných predpisoch/zákonomoch vo vašej krajine týkajúcich sa manipulácie s prachom ohrozujúcim zdravie.

► **Vysávač používajte len vtedy, keď ste získali dostatok informácií o jeho používaní.** Starostlivé zaučenie zníži možnosti nesprávnej obsluhy a prípadného poranenia.

► **VÝSTRAHA** Vysávač je vhodný len na vysávanie suchých látok. Vniknutie kvapalín zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!** Vysávač sa smie používať a odkladať len v interiéroch. Vniknutie dažďa alebo vlhkosti do hornej časti vysávača zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

► **Postarať sa o dobré vetranie svojho pracoviska.**

► **Vysávač dajte opraviť len kvalifikovanému odbornému personálu a len s použitím originálnych náhradných súčiastok.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického prístroja zostane zachovaná.

► **Pred uvedením vysávača do prevádzky skontrolujte saciu hadicu, či je v bezchybnom stave. Saciu hadicu pritom nechajte namontovanú na vysávači, aby ne-úmyselne neunikal prach.** Inak by ste mohli prach vdychovať.

► **Nečistite vysávač priamo nasmerovaným prúdom vody.** Vniknutie vody do hornej časti vysávača zvyšuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.

► **Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výparы.** Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc. Tieto výparы môžu podráždiť dýchacie cesty.

► **Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytiekať kvapalina.** Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.

► **Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutkovače alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora.** Vo vnútri môže dôjsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriať.

► **Nepoužívaný akumulátor neskladujte tak, aby mohol prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, klúčmi, kľincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.

► **Akumulátor neotvárajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratu.



Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred trvalým slnečným žiareniom, pred ohňom, vodom a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

► **Akumulátor používajte len v produktoch výrobcu.** Len tak bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.

► **Nevysávajte horúci alebo horiaci prach a nevysávajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.** Prach sa môže vznieť alebo vybuchnúť.

Opis výrobku a výkonu

Používanie v súlade s určením

Vysávač je určený na nasávanie a vysávanie zdravie neohrozujúcich suchých hmôt.

Vysávač je určený výlučne na používanie v domácnosti a v dome.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie vysávača na grafickej strane.

- (1) Odblokovacie tlačidlo nádoby na prach
- (2) Tlačidlo vypínača
- (3) Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
- (4) Akumulátor ^{A)}
- (5) Skriňa motora

- (6) Nádoba na prach
 - (7) Predlžovacia rúra
 - (8) Štrbinová dýza
 - (9) Kefa
 - (10) Držiak na štrbinovú dýzu/kefu
 - (11) Podlahová dýza
 - (12) Tlačidlo na odistenie akumulátora^{A)}
 - (13) Flexibilná predlžovacia rúra^{A)}
 - (14) Filter na hrubé nečistoty
 - (15) Krycí mostík na filtri na hrubé nečistoty
 - (16) Filter na jemný prach
- A) Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletne príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.

Technické údaje

Akumulátorový vysávač na vysávanie nasucho		UniversalVac 18
Vecné číslo		3 603 CB9 1..
Objem nádoby vysávača (brutto)	l	0,5
Max. podtlak (turbína)	kPa	8,8
Max. prietokové množstvo (turbína)	m ³ /min	1,7
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Povolená teplota okolia		
– pri nabíjaní	°C	0...+45
– pri prevádzke ^{A)} a pri skladovaní	°C	-20...+50
Odporučané akumulátory	PBA 18V....V. PBA 18V....W..	
Odporučané nabíjačky	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) obmedztený výkon pri teplotách <0 °C

Technické údaje s akumulátorom, ktorý je súčasťou balenia.

Montáž

Nabíjanie akumulátora

- Používajte len nabíjačky, ktoré sú uvedené na strane príslušenstva. Len tieto nabíjačky sú prispôsobené na litiovo-iónový akumulátor používaný vo vašom vysávači.

Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitém stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým použitím ho úplne nabite v nabíjačke.

Litiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje.

Litiovo-iónový akumulátor má ochranu „Electronic Cell Protection (ECP)“ proti hlbokemu vybitiu. Keď je akumulátor

vybitý, akumulátorový vysávač sa vypne prostredníctvom ochranného vypínania.

Na nabítie akumulátora je potrebné vybrať ho z vysávača.

- Po automatickom vypnutí vysávača už ďalej nestláčajte tlačidlo vypínača. Akumulátor sa môže poškodiť.

Akumulátor je vybavený tepelnou poistkou NTC, ktorá dovolí nabíjanie len v rozsahu teplôt 0 °C až 45 °C. Vďaka tomu sa zabezpečí dlhšia životnosť akumulátora.

Výrazne skrátená doba prevádzky akumulátora po nabítí signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový.

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa likvidácie.

Ukazovateľ stavu nabítia akumulátora

Ukazovateľ stavu nabítia akumulátora (3) signalizuje pri úplne stlačenom vypínači (2) na niekoľko sekúnd stav nabítia akumulátora a pozostáva z 3 zelených LED.

LED	Kapacita
Trvalé svietenie: 3× zelená	≥ 66 %
Trvalé svietenie: 2× zelená	33 – 66 %
Trvalé svietenie 1× zelená	11 – 33 %
pomalé blikanie 1× zelená	≤ 10 %

Vkladanie a vyberanie akumulátora

- Pri vkladaní akumulátora nepoužívajte násilie. Akumulátor je skonštruovaný tak, aby sa dal vsunúť do vysávača len v správnej polohе.
- Nabíj akumulátor (4) zasuňte do vysávača tak, aby cítele zaskočili a bezpečne sa zaistili.
- Na vybratie akumulátora (4) stlačte odistočacie tlačidlo (12) na akumulátore a vyberte akumulátor z vysávača (pozri obrázok A). Nepoužívajte pritom neprimeranú silu.

Montáž príslušenstva pre vysávanie (pozri obrázok B)

- Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

Príslušenstvo na vysávanie je možné priamo spojiť s nádobou na prach (6).

Možnosti kombinácie rôznych častí príslušenstva k vysávaču si môžete zistíť z obrázka.

- Časti príslušenstva na vysávanie pevne vsuňte do prípojky na nádobe na prach (6) a navzájom do seba.

Prevádzka

- Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

Uvedenie do prevádzky

- Pred vysávaním sa uistite, že je filtračná jednotka pevne namontovaná.
- Používajte len nepoškodený filter (bez trhlin, dier a pod.). Poškodený filter okamžite vymeňte.

Zapnutie/vypnutie

- Vysávač zapnete stlačením vypínača (2).
- Vysávač vypnete opäťovným stlačením vypínača (2).

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať naštavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.
- Vysávač a jeho vetracie štrbinu udržiavajte vždy v čiste, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.
 - Kryt vysávača občas vycistite vlhkou handričkou.
 - Znečistené kontakty na nabíjanie vycistite suchou handričkou.

Čistenie nádoby na prach (pozri obrázky C1–C2)

Nádobu na prach (6) vycistite po každom použití, aby sa zachovala optimálna výkonnosť vysávača.

- Podržte vysávač mierne nadol, aby pri otvorení vysávača nemohol vypadnúť prach z nádoby na prach.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo (1) a odoberte nádobu na prach (6) z krytu motora (5).
- Nádobu na prach (6) vytraste nad vhodnou odpadovou nádobou.
- V prípade potreby vycistite filter (pozri „Čistenie filtra (pozri obrázky D1 – D4)“, Stránka 59).
- Potom nádobu na prach zaveste dolu do krytu motora a l'ahkým potlačením ju nechajte počutelne zapadnúť.

Čistenie filtra (pozri obrázky D1 – D4)

Filter na jemný prach (16) sa nesmie pri čistení namočiť.

- Podržte vysávač mierne nadol, aby pri otvorení vysávača nemohol vypadnúť prach z nádoby na prach.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo (1) a odoberte nádobu na prach (6) z krytu motora (5).
- Vykefujte filter na hrubé nečistoty (14).
- Vytiahnite filtračnú jednotku (filter na hrubé nečistoty (14) a filter na jemný prach (16)) za krycí mostík (15) z krytu motora.
- Vytiahnite filter na jemný prach (16) z filtra na hrubé nečistoty (14).
- Stlačte filter na jemný prach (16) na pozdižných stranách mierne k sebe a opatrne ho vyklepte nad vhodnou odpadovou nádobou. V prípade potreby mäkkou kefou očistite lamely filtra na jemný prach.
- Montáž vykonajte v opačnom poradí.

Poruchy

Ak je sací výkon nedostatočný, skontrolujte:

- Je nádoba na prach (6) plná?
 - ▷ (pozri „Čistenie nádoby na prach (pozri obrázky C1 – C2)“, Stránka 59)
- Sú filtre (14)/(16) zanesené prachom?
 - ▷ (pozri „Čistenie filtra (pozri obrázky D1 – D4)“, Stránka 59)
- Je kapacita akumulátora (4) nízka?
 - ▷ (pozri „Nabíjanie akumulátora“, Stránka 58)

Pravidelné vyprázdňovanie nádoby na prach a čistenie filtrov zabezpečí optimálny sací výkon.

Ak sa ani potom nedosiahne dobrý sací výkon, treba vysávač zveriť do opravy autorizovanému servisnému stredisku Bosch.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby vášho produktu, ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: www.bosch-pt.com

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovenská

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.
Tel.: +421 2 48 703 800
Fax: +421 2 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch-pt.sk

Transport

Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám na transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabalte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.

Likvidácia

 Vysávač, akumulátory, príslušenstvo a obal odovzdajte na ekologickú recykláciu.



Neodhadzujte vysávač a akumulátory/batérie do komunálneho

odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Separovane zberať a odovzdávať na ekologickej recykláciu sa musia podľa európskej smernice 2012/19/EÚ nepoužiteľné vysávače a podľa európskej smernice 2006/66/ES poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie.

Akumulátory/batérie:

Li-Ion:

Dodržujte pokyny uvedené v časti Transport (pozri „Transport“, Stránka 59).

Magyar

Biztonsági előírások porszívók számára



Olvassa el az összes biztonsági figyelmezést és előírást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

► **Ez a porszívó nincs arra előírányozva, hogy gyerekek és korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják.** Elengedő esetben fennáll a hibás kezelés és a sérülés veszélye.

► **Ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket.** Ez biztosítja, hogy gyerekek ne játsszanak a porszívóval.

⚠ FIGYELMEZ- TETÉS - Ne szívjon egészségre veszélyes anyagokat, például bükkfa- vagy tölgyfáport, köport és azbeszét.

Ezek az anyagok rákkeltő hatásúnak számítanak. Tájékozódjon az Ön országában egészségre ártalmas anyagok kezelésére vonatkozó előírásokról/törvényekről.

► **Csak akkor használja a porszívót, ha kielégítő tájékoztatást kapott a használatra vonatkozólag.** Egy gondos

kiottatás csökkenti a hibás kezelés és a sérülések valószínűségét.

⚠ FIGYELMEZ- TETÉS - **A porszívó csak száraz anyagok felszívására alkalmas.** A folyadékok behatolása megnöveli az áramütés

veszélyét.

► **FIGYELEM ! A porszívót csak belső helyiségekben szabad használni és tárolni.** Az eső vagy nedvesség behatolása a porszívó felső részébe megnöveli egy áramütés kockázatát.

► **Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.**

► **A porszívót csak szakképzett személyzettel és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíttassa.** Ez biztosítja, hogy a porszívó biztonságos berendezés maradjon.

► **Az üzembevétel előtt ellenőrizze a szívőtömlő kifogás-talan állapotát.** Ehhez hagyja a szívőtömlőt a porszívóra szerelve, nehogy a akaratlanul por lépjen ki. Ellenkező esetben Ön belélegezheti a port.

► **Ne tisztítsa a porszívót közvetlenül ráirányított vízszárral.** Ha víz hatol be a porszívó felső részébe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

► **Az akkumulátorok megrongálódása vagy szekszerűtelen kezelése esetén abból gózok léphetnek ki.** Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségebe, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gózok ingerelhetik a légutakat.

► **Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki.** Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett feleletet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

► **Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tük vagy csavarhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhat-ják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyladhat, füstöt bocsát ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.

► **Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort bár-mely fémtárgytól, mint például irodai kapcsuktól, pénzéréméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezést.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

► **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.

Óvjá meg az elektromos kéziszerszámot a forróságtól, például a tartós napsugárzástól, a tüztől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély áll fenn.

► **Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja.** Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.

- **Ne szívjon fel forró vagy égő porokat és ne szívjon robbanásveszélyes helyiségekben.** A porok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

A termék és a teljesítmény leírása

Rendeltetésszerű használat

A porszívó az egészségre nem káros, száraz anyagok fel- és elszívására szolgál.

A porszívó kizárolag a háztartáson és a házon belüli használatra szolgál.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a porszívó ábrájának az ábrákat tartalmazó oldalon.

- (1) Porgyűjtő tartály reteszélés feloldó gomb
 - (2) Be/Ki-gomb
 - (3) Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
 - (4) Akkumulátor^{A)}
 - (5) Motorház
 - (6) Porgyűjtő tartály
 - (7) Hosszabbítócső
 - (8) Résszívó fej
 - (9) Kefe
 - (10) Tartó a résszívó fej/kefe számára
 - (11) Padlószívó fej
 - (12) Akkumulátor reteszélésfeloldó gomb^{A)}
 - (13) Flexibilis hosszabbító cső^{A)}
 - (14) Durva szűrő
 - (15) Házborda a durva szennyezettszűrőn
 - (16) Finomporszűrő
- A) A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozék-programunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

Akkumulátoros száraz porszívó	UniversalVac 18	
Megrendelési szám	3 603 CB9 1..	
Tartálytérfogat (bruttó)	1	0,5
max. vákuum (turbina)	kPa	8,8
max. átfolyási mennyiség (turbina)	m ³ /perc	1,7
Súly az „EPTA-Procedere 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	1,3
Megengedett környezeti hőmérséklet		
- a töltés során	°C	0...+45
- az üzemelés során ^{A)}	°C	-20...+50

Akkumulátoros száraz porszívó	UniversalVac 18
Javasolt akkumulátorok	PBA 18V....V-. PBA 18V....W-.
Javasolt töltökészülékek	AL 22.. CV AL 18.. CV

A) <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény
A műszaki adatok a szállítmányhoz tartozó akkumulátorral került meghatározásra.

Összeszerelés

Az akkumulátor feltöltése

- **Csak a tartozékok oldalán megadott töltökészüléket használja.** Csak ezek a töltökészülék vannak pontosan beállítva az Ön porszívójában alkalmazásra kerülő lithium-ionos-akkumulátorok töltésére.

Figyelem: Az akkumulátor részben feltöltve kerül kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltje fel teljesen az akkumulátort a töltökészüléken.

A Li-ion-akkumulátor bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy ez megrövidítene az élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem árt az akkumulátornak.

A lithium-ionos-akkumulátor az Electronic Cell Protection (ECP) védi a túl erős kisülés ellen. Kisült akkumulátor esetén az akkumulátoros porszívót egy biztonsági védőkapcsolás lekapcsolja.

Az akkumulátort a feltöltéshez ki kell venni a porszívóból.

- **A porszívó automatikus kikapcsolása után ne nyomja tovább a be-/kikapcsolót.** Ez megrongálhatja az akkumulátort.

Az akkumulátor egy NTC típusú hőmérsékletellenőrző berendezéssel van felszerelve, amely az akkumulátor töltését csak 0 °C és 45 °C közötti hőmérséklet esetén teszi lehetővé. Ez igen magas akkumulátor-élettartamot biztosít.

Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos előírásokat.

Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

A (3) töltési szint kijelző teljesen benyomott (2) be-/kikapcsoló esetén néhány másodpercig kijelzi az akkumulátor töltési szintjét és 3 zöld LED-ből áll.

LED	Kapacitás
Tartós fény, 3 x zöld	≥ 66 %
Tartós fény, 2 x zöld	33 - 66 %
Tartós fény, 1 x zöld	11 - 33 %
Lassú villogás, 1 x zöld	≤ 10 %

Az akkumulátor behelyezése és kivétele

- **Az akkumulátor behelyezésekor ne alkalmazzon erőszakot.** Az akkumulátornak olyan a konstrukciója, hogy azt csak a helyes helyzetben lehet a porszívóba bedugni.
- Tolja be a feltöltött (4) akkumulátort a porszívóba, amíg az érezhetően beugrik a reteszeli helyzetbe és biztonságos reteszélésre kerül.
- A (4) akkumulátor kivételéhez nyomja meg az akkumulátoron található (12) reteszélfeloldó gombot és az ábrán látható módon húzza ki az akkumulátort a porszívóból (lásd a A ábrát). **Ne eröltesse a kihúzást.**

A porszívó tartozékok felszerelése (lásd a B ábrát)

- **Távolítsa el az akkumuláltort, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza.** Ez az elővigyázatos-sági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

A porszívó tartozékait közvetlenül össze lehet dugaszolni a (6) porgyűjtő tartályal.

A különböző porszívó tartozékok kombinációs lehetőségeit lásd az ábrán.

- Dugaszolja szorosan bele a porszívó tartozék alkatrész-kelet a (6) porgyűjtő tartályon található csatlakozóba és egymásba.

Üzemeltetés

- **Távolítsa el az akkumuláltort, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cserél, vagy a porszívót elraktározza.** Ez az elővigyázatos-sági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

Üzembe helyezés

- **A szívás előtt gondoskodjon arról, hogy a szűrőegység szorosan rögzítve fel legyen szerelve.**
- **Csak megrongálatlan szűrőt (repedések nélkül, lyukak nélkül stb.) használjon. Ha egy szűrő megrongálódott, azonnal cserélje ki.**

Be- és kikapcsolás

- A porszívó **bekapcsolásához** nyomja meg a (2) be-/ki-kapcsoló gombot.
- A porszívó **kikapcsolásához** nyomja meg ismét a (2) be-/kikapcsoló gombot.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

- **Távolítsa el az akkumuláltort, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cse-**

rél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatos-sági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

- **Tartsa minden tisztán a porszívót és annak szellőzőnyí-lásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.**

- Időről időre tisztítsa meg egy nedves kendővel a porszívó házát.
- Az elszennyeződött töltőrintkezőket egy száraz kendővel tisztítsa meg.

A porgyűjtő tartály tisztítása (lásd a C1–C2 ábrát)

Minden használat után tisztítsa meg a (6) porgyűjtő tartályt, hogy megőrizze a porszívó optimális teljesítményességét.

- Tartsa kissé lefelé irányítva a porszívót, hogy a por a porszívó félnyíltakor ne eshessen ki a porgyűjtő tartályból.
- Nyomja be a (1) reteszélfeloldó gombot és vegye le a (6) porgyűjtő tartályt a (5) motorházról.
- Rázza ki egy alkalmas hulladékgyűjtő tartály felett a (6) porgyűjtő tartályt.
- Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőket (lásd „A szűrő tisztítása (lásd a D1 – D4 ábrát)”, Oldal 62).
- Ezután akassza be a porgyűjtő tartályt alul a motorházba, majd kissé nyomja rá, amíg az hallhatóan beugrik.

A szűrő tisztítása (lásd a D1 – D4 ábrát)

A (16) finomporszűrőt nem szabad nedvesen tisztítani.

- Tartsa kissé lefelé irányítva a porszívót, hogy a por a porszívó félnyíltakor ne eshessen ki a porgyűjtő tartályból.
- Nyomja be a (1) reteszélfeloldó gombot és vegye le a (6) porgyűjtő tartályt a (5) motorházról.
- Keféje le a (14) durva szennyezőszűrőt.
- Húzza le a motorházról a szűrőegységet ((14) durva szennyezőszűrő és (16) finomporszűrő) a (15) ház bor-dajánál.
- Húzza ki a (16) finomporszűrőt a (14) durva szennyezőszűrőből.
- Kissé nyomja össze a hosszú oldalainál a (16) finomporszűrőt és egy alkalmas hulladéktartály felett óvatosan ütö-gesse ki. Szükség esetén kefélje le egy puha kefével a fi-nomporszűrő lamelláit.
- Az összeszerelés fordított sorrendben kerül végrehajtásra.

Üzemavarok

Nem elegendő szívási teljesítmény esetén ellenőrizze a kö-vetkezőket:

- A (6) porgyűjtő tartály megtelt?
 - ▷ (lásd „A porgyűjtő tartály tisztítása (lásd a C1–C2 ábrát)”, Oldal 62)
- A (14)/(16) szűrő a portól el van dugulva?
 - ▷ (lásd „A szűrő tisztítása (lásd a D1 – D4 ábrát)”, Ol-dal 62)
- A (4) feltöltési szintje túl alacsony?
 - ▷ (lásd „Az akkumulátor feltöltése”, Oldal 61)

A porgyűjtő tartály rendszeres kiürítése és a szűrők rendsze-rem tisztítása optimális szívási teljesítményt biztosít.

Ha a szívási teljesítmény ezután sem megfelelő, adja le a porszívót a Vevőszolgálatnál.

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen is megtalálhatók: www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmaszási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészket szeretne rendelni, okvetszén adjon meg a termék típusáblóján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Győmrői út. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 431 3835

Fax: +36 1 431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Szállítás

A benne található lithium-ionos akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkülszállítatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bízzák meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megrongálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozogasson. Vegye figyelembe az adott országban belüli, az előbbieknél esetleg szigorúbb helyi előírásokat.

Hulladékkezelés



A porszívót, az akkumulátorokat, a tartozékokat és csomagolányagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Sohase dobja ki a porszívót és az akkumulátorokat/elemekeit a háztartási szemetőbe!

Csak az EU-tagországok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a már nem használható porszívókat és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Akkumulátorok/elemek:

Li-ion:

Kérjük vegye figyelembe a Szállítás fejezetben található tájékoztatót (lásd „Szállítás”, Oldal 63).

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур

- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по технике безопасности для пылесосов



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

► **Этот пылесос не рассчитан на использование детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями.** Иначе существует опасность неправильного использования или получения травм.

► **Не оставляйте детей без присмотра.** Дети не должны играть с пылесосом.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Не собираите вредные для здоровья материалы, например, древесную пыль бука или дуба, пыль горных пород, асбест. Эти вещества являются канцерогенными. Осведомьтесь о действующих в Вашей стране положениях/законах относительно обращения с вредной для здоровья пылью.

► **Используйте пылесос только в том случае, если Вы получили достаточно информации об использовании.** Тщательный инструктаж снижает риск неправильной эксплуатации и травм.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Пылесос предназначен только для всасывания сухих материалов. Проникновение воды внутрь

электроинструмента увеличивает риск поражения электротоком.

► **ВНИМАНИЕ! Используйте и храните пылесос только в помещениях.** Попадание дождевой воды или влаги в пылесос повышает риск удара электрическим током.

► **Обеспечивайте хорошую вентиляцию на рабочем месте!**

► **Ремонт пылесоса разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей.** Этим обеспечивается безопасность пылесоса.

► **Перед эксплуатацией проверяйте безупречное состояние шланга отсасывания.** Оставляйте при этом шланг отсасывания подключенным к пылесосу, чтобы пыль случайно не высыпалась. Иначе Вы можете вдохнуть пыль.

► **Не очищайте пылесос под прямой струей воды.** Проникновение воды в крышку пылесоса увеличивает риск удара электрическим током.

► **При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ.** Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

► **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость.** Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

► **Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.** Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

► **Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут закоротить полюса.** Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

► **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.



Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, воды и влаги. Существует опасность взрыва.

► **Используйте аккумуляторную батарею только в изделиях изготовителя.** Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.

- Не собираите горячую или горячую пыль и не работайте во взрывоопасных помещениях. Пыль может воспламеняться или взрываться.

Описание продукта и услуг

Применение по назначению

Пылесос предназначен для засасывания/собирания не опасных для здоровья сухих материалов.

Пылесос предназначен исключительно только для использования в домашнем хозяйстве.

Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- (1) Кнопка разблокировки контейнера для пыли
 - (2) Выключатель
 - (3) Индикатор зарженности аккумуляторной батареи
 - (4) Аккумулятор^{A)}
 - (5) Корпус двигателя
 - (6) Контейнер для пыли
 - (7) Удлинительная трубка
 - (8) Щелевая насадка
 - (9) Щетка
 - (10) Крепление для щелевой насадки/щетки
 - (11) Напольная насадка
 - (12) Кнопка разблокировки аккумулятора^{A)}
 - (13) Гибкий шланг-удлинитель^{A)}
 - (14) Фильтр грубой очистки
 - (15) Перемычка корпуса на фильтре грубой очистки
 - (16) Фильтр тонкой пыли
- A) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

Аккумуляторный пылесос для сухой уборки	UniversalVac 18	
Артикульный номер	3 603 CB9 1..	
Объем контейнера (брutto)	л	0,5
Макс. разрежение (турбина)	кПа	8,8
Макс. производительность (турбина)	м ³ /мин.	1,7
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,3
Допустимая температура внешней среды		
- во время зарядки	°C	0...+45
- во время эксплуатации ^{A)} и во время хранения	°C	-20...+50

Аккумуляторный пылесос для сухой уборки	UniversalVac 18
---	-----------------

Рекомендуемые аккумуляторы	PBA 18V....V- PBA 18V....W-
----------------------------	--------------------------------

Рекомендуемые зарядные устройства	AL 22.. CV AL 18.. CV
-----------------------------------	--------------------------

A) ограниченная мощность при температуре <0 °C

Технические данные определены с аккумуляторной батареей, входящей в объем поставки.

Сборка

Зарядка аккумулятора

- Применяйте только перечисленные на странице принадлежностей зарядные устройства. Только эти зарядные устройства пригодны для литий-ионного аккумулятора данного пылесоса.

Указание: Аккумуляторная батарея поставляется в частично заряженном состоянии. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

Литий-ионный аккумулятор может быть заряжен в любое время без сокращения срока службы. Прекращение процесса зарядки не наносит вреда аккумулятору.

Литиево-ионная аккумуляторная батарея защищена от глубокой разрядки системой Electronic Cell Protection (ECP). При разряженной аккумуляторной батарее аккумуляторный пылесос выключается благодаря схеме защиты.

Для зарядки аккумуляторную батарею нужно извлечь из пылесоса.

- После автоматического отключения пылесоса больше не держите выключатель нажатым. Аккумулятор может быть поврежден.

Для контроля температуры аккумулятор оснащен терморезистором, который позволяет производить зарядку только в температурном диапазоне от 0 °C до 45 °C. Это повышает срок службы аккумуляторной батареи.

Значительное сокращение продолжительности работы после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и указывает на необходимость его замены.

Учитывайте указания по утилизации.

Индикатор зарженности аккумуляторной батареи

Индикатор зарженности аккумуляторной батареи (3), состоящий из 3 зеленых светодиодов, при полностью нажатом выключателе (2) отображает на протяжении нескольких секунд уровень зарженности аккумуляторной батареи.

Светодиод	Емкость
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов	≥ 66 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов	33 – 66 %

Светодиод	Емкость
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода	11 – 33 %
Медленно мигающий свет 1 зеленого индикатора	≤ 10 %

Установка и снятие аккумулятора

- **При установке аккумуляторной батареи не применяйте силу.** Аккумуляторная батарея устроена таким образом, что она становится в пылесос только в правильном положении.
 - Установите заряженную аккумуляторную батарею (4) в пылесос так, чтобы она отчетливо вошла в зацепление и надежно зафиксировалась.
 - Для извлечения аккумулятора (4) нажмите на кнопку разблокировки (12) на аккумуляторе и извлеките его, как показано на рисунке, из пылесоса (см. рис. A). **Не применяйте при этом силы.**

Монтаж принадлежностей для всасывания (см. рис. В)

- **Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройкой, заменой принадлежностей или хранением извлекайте аккумуляторную батарею.** Эта мера предосторожности предотвращает не-преднамеренное включение пылесоса.

Всасывающие принадлежности можно вставлять непосредственно в контейнер для пыли (6).

Возможности комбинирования различных всасывающих принадлежностей см. на рисунке.

- Плотно вставляйте всасывающие принадлежности в патрубок на контейнере для пыли (6) и друг в друга.

Работа с инструментом

- **Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройкой, заменой принадлежностей или хранением извлекайте аккумуляторную батарею.** Эта мера предосторожности предотвращает не-преднамеренное включение пылесоса.

Включение электроинструмента

- **Перед работой с пылесосом убедитесь, что фильтр монтирован надежно.**
- **Используйте только фильтры, не имеющие повреждений (трещин, дырок и пр.). В случае повреждения немедленно замените фильтр.**

Включение/выключение

- Чтобы **включить** пылесос, нажмите на выключатель (2).
- Чтобы **выключить** пылесос, еще раз нажмите на выключатель (2).

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- **Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройкой, заменой принадлежностей или хранением извлекайте аккумуляторную батарею.** Эта мера предосторожности предотвращает не-преднамеренное включение пылесоса.
- **Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.**
- Время от времени протирайте корпус пылесоса влажной тряпкой.
- Протирайте загрязненные зарядные контакты сухой тряпкой.

Очистка контейнера для пыли (см. рис. С1–С2)

Очищайте контейнер для пыли (6) после каждого пользования для поддержания оптимальной производительности пылесоса.

- Слегка опустите пылесос, чтобы при открытии пылесоса из пылевой камеры не сыпалась пыль.
- Нажмите на кнопку разблокировки (1) и снимите контейнер для пыли (6) с корпуса двигателя (5).
- Вытряхните контейнер для пыли (6) над подходящим мусорным баком.
- При необходимости очистите фильтр (см. „Очистка фильтра (см. рис. D1 – D4)“, Страница 66).
- После этого установите контейнер для пыли снизу в корпус двигателя и слегка нажмите на контейнер для пыли, чтобы он вошел в зацепление со щелчком.

Очистка фильтра (см. рис. D1 – D4)

Фильтр тонкой пыли (16) нельзя подвергать влажной очистке.

- Слегка опустите пылесос, чтобы при открытии пылесоса из пылевой камеры не сыпалась пыль.
- Нажмите на кнопку разблокировки (1) и снимите контейнер для пыли (6) с корпуса двигателя (5).
- Очистите фильтр грубой очистки (14) щеткой.
- Снимите фильтр (фильтр грубой очистки (14) и фильтр тонкой пыли (16)) за перемычку корпуса (15) с корпуса двигателя.
- Извлеките фильтр тонкой пыли (16) из фильтра грубой очистки (14).
- Слегка сожмите фильтр тонкой пыли (16) с длинных боков и осторожно выбейте его над подходящим мусорным баком. При необходимости прочистите пластины фильтра тонкой пыли мягкой щеткой.
- Сборка производится в обратной последовательности.

Неисправности

При недостаточной производительности всасывания проверьте:

- Контейнер для пыли (**6**) полон?
▷ (см. „Очистка контейнера для пыли (см. рис. **C1 – C2**)“, Страница 66)
 - Фильтры (**14**)/(**16**) забились пылью?
▷ (см. „Очистка фильтра (см. рис. **D1 – D4**)“, Страница 66)
 - Заряд аккумулятора (**4**) слишком низкий?
▷ (см. „Зарядка аккумулятора“, Страница 65)
- Регулярное опорожнение контейнера для пыли и очистка фильтра гарантируют оптимальную мощность всасывания.
- Если после этого производительность всасывания не повысится, то пылесос следует сдать в сервисную мастерскую.

Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением деталей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г. Химки, Московская обл.

Тел.: +7 800 100 8007
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 16
Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

Центр консультирования и приема претензий
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)

г. Алматы,
Республика Казахстан
050012
ул. Муратбаева, д. 180
БЦ «Гермес», 7й этаж
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить на официальном сайте: www.bosch-professional.kz

Молдова

RIALTO-STUDIO S.R.L.
Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ
2069 Кишинев
Тел.: +373 22 840050/840054
Факс: +373 22 840049
Email: info@rialto.md

Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
Power Tools послепродажное обслуживание проспект Райымбека 169/1
050050 Алматы, Казахстан
Служебная эл. почта: service.pt.ka@bosch.com
Официальный веб-сайт: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Транспортировка

На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.

При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась внутри упаковки. Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные национальные предписания.

Утилизация



Пылесосы, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку необходимо сдавать на экологически чистую утилизацию.



Не выбрасывайте пылесосы и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2002/19/EU отслужившие пылесосы и в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отслужившие аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Аккумуляторы, батареи:

Литий-ионные:

Пожалуйста, учитывайте указание в разделе Транспортировка (см. „Транспортировка“, Страница 67).

Українська

Вказівки з техніки безпеки для відсмоктувачів



Прочитайте всі застереження і вказівки.
Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

► Цей пилосмок не розрахований на використання дітьми і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями. Інакше можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.

► Дивіться за дітьми. Діти не повинні грatisя з ПИЛОСМОКОМ.

⚠ ПОПЕРЕ-ДЖЕННЯ Не збирайте небезпечні для здоров'я матеріали, напр., букову або дубову тирсу, породний пил, азбест. Ці речовини вважаються канцерогенними. Дovідайтесь про чинні положення/ закони стосовно поводження із шкідливим для здоров'я пилом, що діють у Вашій країні.

► Використовуйте пилосмок лише після отримання достатньої інформації стосовно використання.

Ретельний інструктаж зменшує ризик неправильного користування інструментом та ризик травм.

⚠ ПОПЕРЕ-ДЖЕННЯ

Пилосмок призначений лише для збирання сухих матеріалів.

Потрапляння рідини в електроінструмент підвищує ризик ураження електричним струмом.

► УВАГА! Пилосмок дозволяється використовувати та зберігати лише в приміщеннях. Потрапляння дощової води або вологи у пилосмок збільшує ризик ураження електричним струмом.

► Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.

► Ремонт пилосмока дозволяється виконувати лише кваліфікованому персоналу і лише з використанням оригінальних запчастин. Цим забезпечується збереження пилосмоком його безпечних властивостей.

► Перед експлуатацією перевіряйте бездоганний стан відсмоктувального шланга. Не від'єднуйте при цьому відсмоктувальний шланг, щоб пил не міг ненавмисне висипатися. Інакше Ви можете вдихнути пил.

► Не очищайте пилосмок під прямим струменем води. Потрапляння води в кришку пилосмока збільшує ризик ураження електричним струмом.

► При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.

► При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря. Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опіки.

► Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладнням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею. Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.

► Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів. Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.

► Не відкривайте акумуляторну батарею. Існує небезпека короткого замикання.



Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, води та вологи. Існує небезпека вибуху.

- **Використовуйте акумуляторну батарею лише у виробах виробника.** Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечної перевантаження.
- **Не збирайте гарячий пил та пил, що горить, і не працюйте у вибухонебезпечних приміщеннях.** Пил може займатися або вибухати.

Опис продукту і послуг

Призначення приладу

Пилосмок призначений для збирання та всмоктування не шкідливих для здоров'я сухих речовин.

Пилосмок призначений виключно для домашнього використання.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення пилосмока на сторінках з малюнками.

- (1) Кнопка розблокування пилозбірного контейнера
 - (2) Вимикач
 - (3) Індикатор зарядженості акумуляторної батареї
 - (4) Акумуляторна батарея^{A)}
 - (5) Корпус двигуна
 - (6) Контейнер для пилу
 - (7) Подовжувальна труба
 - (8) Щілинна насадка
 - (9) Щітка
 - (10) Кріплення для щілинної насадки/щітки
 - (11) Підлогова насадка
 - (12) Кнопка розблокування акумуляторної батареї^{A)}
 - (13) Гнучка подовжувальна трубка^{A)}
 - (14) Фільтр грубого очищення
 - (15) Зуб на корпусі фільтра грубого очищення
 - (16) Фільтр для дрібнодисперсного пилу
- A) **Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.**

Технічні дані

Акумуляторний пилосмок для сухого прибирання	UniversalVac 18	
Товарний номер	3 603 CB9 1..	
Місткість ємності (брutto)	л	0,5
Макс. розрідження (турбіна)	кПа	8,8
Макс. пропускна здатність (турбіна)	м ³ /хв.	1,7

Акумуляторний пилосмок для сухого прибирання

UniversalVac 18

Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	1,3
---	----	-----

Допустима температура навколишнього середовища

- при зарядженні	°C	0...+45
- при експлуатації ^{A)} і при зберіганні	°C	-20...+50

Рекомендовані акумуляторні батареї	PBA 18V....V- PBA 18V....W-
------------------------------------	--------------------------------

Рекомендовані зарядні пристрії	AL 22.. CV AL 18.. CV
--------------------------------	--------------------------

A) обмежена потужність при температурі <0 °C

Технічні дані визначені з акумуляторною батареєю, що входить в обсяг поставки.

Монтаж

Заряджання акумуляторної батареї

- **Користуйтесь лише зарядними пристроями, що перелічені на сторінці з приладдям.** Лише на цій зарядній пристрії розрахований літій-іонний акумулятор, що використовується у пилосмоці.

Вказівка: Акумуляторна батарея постачається частково заряденою. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити у зарядному пристрой.

Літієво-іонний акумулятор можна заряджати коли завгодно, че не скорочує його експлуатаційний ресурс. Переривання процесу заряджання не пошкоджує акумулятор.

Літієво-іонний акумулятор захищений від глибокого розряджання системою Electronic Cell Protection (ECP). При розрядженному акумуляторі акумуляторний пилосмок вимикається завдяки схемі захисту.

Для заряджання акумулятор потрібно вийняти з пилосмока.

- **Після автоматичного вимкнення від смоктувача більше не утримуйте вимикач натиснутим.** Це може пошкодити акумуляторну батарею.

Акумулятор обладнаний датчиком температури NTC, який дозволяє заряджання лише в межах від 0 °C до 45 °C. Цим забезпечується тривалий експлуатаційний резерв акумуляторної батареї.

Занадто коротка тривалість роботи після заряджання свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба поміняти.

Зважайте на вказівки щодо видалення.

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї (3) показує при повністю натиснутому вимикачі (2) протягом декількох секунд стан зарядженості акумуляторної батареї і має 3 зелені світлодіоди.

Світлодіод	Ємність
Свічення 3-х зелених	≥ 66 %
Свічення 2-х зелених	33 – 66 %
Свічення 1-го зеленого	11 – 33 %
Повільне мигання 1-го зеленого	≤ 10 %

Встромляння і виймання акумуляторної батареї

- **Не застосовуйте силу при вstromлянні акумулятора.** Конструкція акумулятора не дозволяє вstromити його в пилосмок неправильно.
 - Устроміть заряджену акумуляторну батарею (4) у пилосмок так, щоб вона відчутно увійшла у зачеплення і надійно зафіксувалась.
 - Щоб вийняти акумулятор (4), натисніть на кнопку розблокування (12) на акумуляторі і вийміть його, як зображене на малюнку, з пилосмока (див. мал. A). **Не застосовуйте при цьому силу.**

Монтаж приладдя для відсмоктування (див. мал. В)

- **Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

Всмоктувальне приладдя можна вstromити безпосередньо в контейнер для пилу (6).

Можливості комбінації різного всмоктувального приладдя див. на малюнку.

- Добре з'єднуйте всмоктувальне приладдя з патрубком контейнера для пилу (6) і одне з одним.

Робота

- **Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

Початок роботи

- **Перед початком роботи з пилосмоком переконайтесь, що фільтр монтований надійно.**
- **Використовуйте лише непошкоджений фільтр (без тріщин, отворів тощо). У разі пошкодження негайно змініть фільтр.**

Вимикання/вимикання

- Щоб **увімкнути** пилосмок, натисніть на вимикач (2).
- Щоб **вимкнути** пилосмок, ще раз натисніть на вимикач (2).

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- **Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.
- **Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.**
 - Час від часу протирайте корпус пилосмока вологою ганчіркою.
 - Протирайте забруднені зарядні контакти сухою ганчіркою.

Очищення контейнера для пилу (див. мал. С1–С2)

Очищайте контейнер для пилу (6) після кожного використання для отримання максимальної потужності всмоктування пилосмока.

- Трохи опустіть пилосмок, щоб під час відкриття з контейнера для пилу не посипався пил.
- Натисніть на кнопку розблокування (1) і зніміть контейнер для пилу (6) з корпуса двигуна (5).
- Витрусіть контейнер для пилу (6) над сміттевим баком.
- За потреби очистіть фільтр (див. „Очищення фільтра“ (див. мал. D1 – D4), Сторінка 70).
- Після цього вstromіть контейнер для пилу знизу в корпус двигуна і злегка натисніть на контейнер для пилу, щоб він відчутно увійшов у зачеплення.

Очищення фільтра (див. мал. D1 – D4)

Фільтр для дрібнодисперсного пилу (16) не дозволяється очищати у вологий спосіб.

- Трохи опустіть пилосмок, щоб під час відкриття з контейнера для пилу не посипався пил.
- Натисніть на кнопку розблокування (1) і зніміть контейнер для пилу (6) з корпуса двигуна (5).
- Очистіть фільтр грубої очистки (14) щіткою.
- Зніміть фільтр (фільтр грубої очистки (14) і фільтр для дрібнодисперсного пилу (16)) за зуб на корпусі (15) з корпуса двигуна.
- Вийміть фільтр для дрібнодисперсного пилу (16) з фільтра грубої очистки (14).
- Злегка стисніть фільтр для дрібнодисперсного пилу (16) за довгі боки й обережно вибійте його над сміттевим баком. За потреби очистіть пластини фільтра для дрібнодисперсного пилу м'якою щіткою.
- Збирання здійснюється у зворотній послідовності.

Несправності

При недостатній потужності відсмоктування перевірте:

- Контейнер для пилу (6) заповнений?
 - ▷ (див. „Очищення контейнера для пилу (див. мал. С1–С2)“, Сторінка 70)

- Фільтри **(14)/(16)** забиті пилом?
▷ (див. „Очищення фільтра (див. мал. **D1 – D4**)“, Сторінка 70)
- Заряд акумуляторної батареї **(4)** занадто низький?
▷ (див. „Заряджання акумуляторної батареї“, Сторінка 69)

Регулярне спорожнення контейнера для пилу й очищення фільтра гарантують оптимальну потужність всмоктування.

Якщо після цього потужність відсмоктування не буде відновлена, відсмоктувач треба віддати в сервісну майстерню.

Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: www.bosch-pt.com Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту. Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів
вул. Крайня 1
02660 Київ 60
Тел.: +380 44 490 2407
Факс: +380 44 512 0591
E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за- значена в Національному гарантійному талоні.

Транспортування

На додані літієво-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без потреби виконання додаткових норм. При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно додержуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. У цьому випадку у підготовці посилки повинен брати участь експерт з небезпечних вантажів.

Відсилайте акумуляторну батарею лише з непошкодженим корпусом. Заклеїте відкриті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не совалася в упаковці. Дотримуйтесь, будь ласка, також можливих додаткових національних приписів.

Утилізація



Пilosмоки, акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте pilosmоки та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU пілососи, що вийшли із вживання, та відповідно до європейської директиви 2006/66/EC пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Акумулятори/батарейки:

Літієво-іонні:

Будь ласка, зважайте на вказівки в розділі Транспортування (див. „Транспортування“, Сторінка 71).

Қазақ

Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүші мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестікті растав жайлай ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруіз (сервистік тексеру) пайдалану үсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз

- енім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішінен су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
- қөп үшкін шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- енім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалу ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жогары температура көзінен және құн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралың кенет ауытқынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 (шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және келген механикалық қырал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын қоюныз.

Сорғыш үшін қауіпсіздік нұсқаулары



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, ерт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келүі мүмкін.

Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

► Бул шаңсорғыш балалардың, дene немесе ой қабілеттері шектелген, тәжірбесі және білімі аз адамдардың, пайдалануына арналмаған. Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақаттанулар қауіпі пайда болады.

► Балаларға абай болыңыз.

Балалардың шаңсорғышпен ойнамауына көз жеткізіңіз.

⚠ ЕСКЕРТУ Ешқандай денсаулыққа зиянды заттектерді, мысалы, шамшат немесе емен шандарын, тас шандарын, асбестті шаңсормаңыз. Бұл заттектер канцерогенді болып табылады. Еліңізде денсаулыққа зиянды шандар бойынша қолданылатын ереже/зандар туралы мәлімет алыңыз.

► Шаңсорғышты тек оны пайдаланус туралы жетерлік мәлімет алғаннан соң ғана пайдаланыңыз. Нұсқаулықтарды дәл орындау орынсыз пайдалану мен жарақаттануларды азайтады.

⚠ ЕСКЕРТУ Сорғыш құрғақ заттектерді соруға арналмаған. Сүйкіткіштар тиоі тоқ соғу қаупін арттырады.

► НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғышты тек ішкі бөлмелерде пайдалану арқылы сақтауга болады. Шаңсорғыштың жогары жағына жаңбырдың, немесе ылғалдың тиоі тоқ соғу қаупін арттырады.

► Жұмыс орынның жақсы жедетілігіне көз жеткізіңіз.

► Шаңсорғышты тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндөтіңіз. Сол арқылы шаңсорғыш қауіпсіздігін сақтайсыз.

► Пайдалану алдында сорғыш шлангтың қақасуы болуына көз жеткізіңіз. Шаң таралмауы үшін сорғыш шлангы шаңсорғышқа қосулы тұрын. Шанды жүтеп жіберу мүмкін.

► Шаңсорғышты тікелей бағыттылған су ағынымен тазаламаңыз. Шаңсорғыш жогарғы бөлігінің ішіне су кірсе, ол электр тогының соғу қаупін арттырады.

► Аккумулятордан зақымданған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайда бу шығуы мүмкін. Бұл жағдайда ішке таза ауа кіргізіп және шагындар болса, медициналық көмек алыңыз. Булар тыныс алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін.

► Дұрыс пайдаланбаған аккумулятордан сүйкіткік ағуы мүмкін. Оған тименіз. Кездейсоқ теріре тигенде, сол жерді сүмен шайыңыз. Сүйкіткік көзге тисе, медициналық көмек алыңыз.

Аккумулятордағы сүйкіткік теріні тітіркендіруі немесе күйдіруі мүмкін.

► Шеге немесе бұрауыш сияқты ұшты заттар немесе сыртқы әсер арқылы аккумулятор закымдануы мүмкін. Бұл қысқа түйішталуға алып келіп, аккумулятор жануы, түтін шыгаруы, жарылуы немесе қызып кетуі мүмкін.

► Пайдаланылмайтын аккумуляторды түйіспелерді түйішталуға мүмкін қыстырығыштардан, тыңдардан, кілттерден, шегелерден, винттерден және басқа ұсақ темір заттардан сақтаңыз.

Аккумулятор түйіспелерінің арасындағы қысқа түйішталу күйіктерге немесе ертке ақелуі мүмкін.

► **Аккумуляторды ашпаңыз.** Қысқа түйікталу қауіпі бар.



Мысалы, аккумуляторды жылудан, сондай-ақ, үздіксіз күн жарығынаң, оттан, судан және ылғалдан қорғаңыз.



Жарылу қауіпі бар.

► **Бұл аккумуляторды тек қана осы өндіруші өнімдерінде пайдаланыңыз.** Сол арқылы аккумуляторды қауіпті, артық жүктеуден сақтайсыз.

► **Ешқандай ыстық немесе жанатын шаңдарды және жарылыс қауібі бар бөлмелерде шаңсормаңыз.** Шаң оңай тұтанды немесе жарылуы мүмкін.

Өнім және қуат сипаттамасы

Тағайындалу бойынша қолдану

Шаңсорғыш денсаулықта зиянды емес және құргақ заттектерді шаңсору және сорып алуға арналған.

Шаңсорғыш тек үйде және тұрмыстық мақсатпен пайдалануға арналған.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамадас бөліктердің нөмірлері суреттері бар беттердегі шаңсорғыштың сипаттамасына негізделген.

- (1) Шаңтұтқыш қабын ашу түймешесі
 - (2) Қосу-өшіру түймесі
 - (3) Аккумулятордың зарядталу күйі индикаторы
 - (4) Аккумулятор^{A)}
 - (5) Қозғалтқыш корпусы
 - (6) Шаң жинағыш
 - (7) Ұзартқыш құбыр
 - (8) Тесік қондырма
 - (9) Қылشاқ
 - (10) Шаңсорғыш тесік қондырмасы/қылшағының үстәшіш
 - (11) Едендік саптама
 - (12) Аккумуляторды боласат түймесі^{A)}
 - (13) икемді ұзартқыш құбыр^{A)}
 - (14) Дәрекі лас сүзгісі
 - (15) Дәрекі лас сүзгісіндегі корпус қабырғасы
 - (16) Шағын лас сүзгісі
- A) **Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу колемімен қамтылмайды.** Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық құргақ шыңсорғыш

UniversalVac 18

Өнім нөмірі

3 603 CB9 1..

Контеинер көлемі (брютто)

л

0,5

Аккумуляторлық құргақ шыңсорғыш

UniversalVac 18

макс. вакуум (турбина)	кПа	8,8
макс. еткізу көлемі (турбина)	м ³ /мин	1,7
Салмағы ЕРТА-Procedure 01:2014	кг	1,3
құжатына сай		
рұқсат етілген қоршаш температурасы		
- зарядтауда	°C	0...+45
- жұмыс кезінде ^{A)} және	°C	-20...+50
сақтау кезінде		
Ұсынылған аккумуляторлар	PBA 18V....V-.	
	PBA 18V....W-.	
ұсынылатын зарядтау	AL 22.. CV	
құралдары	AL 18.. CV	

A) <0 °C температураларында куаты шектелген
Техникалық мәліметтер жинақтағы аккумулятормен жұмыс істеуге есептелген.

Жинау

Аккумуляторды зарядтау

► **Тек керек-жаралықтар бетінде көрсетілген зарядтау құралдарын пайдаланыңыз.** Тек қана осы зарядтау құралдары сіздің сорғыштыңдың ішінде литий-иондық аккумулятормен сәйкес.

Нұсқа: аккумулятор ішінәра зарядталған күйде жеткізіледі. Аккумулятордың толық қуатын пайдалану үшін оны алғаш рет пайдаланудан алдын толық зарядтаңыз.

Литий-иондық аккумуляторды пайдалану мерзімін қыскартысуз кез келген уақытта зарядтауға болады. Зарядтау процесін үзү аккумулятордың зақымдалуына әкелмейді.

Литий-иондық аккумулятор электрондық элементтердің (ECP) арқылы терен заряд жогалтудан қорғалған. Аккумулятор босағанда аккумуляторлық шаңсорғыш сақтағыш өшіргіш арқылы өшіріледі.

Аккумуляторды зарядтау үшін сорғыштан шығару керек.
► **Сорғыш автоматты өшкеннен соң қосу-өшіру пернесін енді басуышы болмаңыз.** Әйтпесе

аккумулятор зақымдануы мүмкін.

Аккумулятор NTC температура бақылауымен жабдықталған, ол тек 0°C мен 45°C арасындағы температурада зарядталуға жол береді. Сол арқылы аккумуляторды үзақ уақыт пайдалана аласыз.

Пайдалану мерзімінің айтарлықтай қысқаруы аккумулятордың ескіргенін және ауыстыру керектігін білдіреді.

Қоқыстарды қайта өндөу туралы нұсқауларды орындаңыз.

Аккумулятордың заряд деңгейінің индикаторы

Аккумулятордың заряд деңгейінің индикаторы (3) бірнеше секунд жартылай немесе толық басылған ажыратқыш (2) күйінде аккумулятордың зарядталғанын көрсетеді және 3 жасыл жарық диодын қамтиды.

Жарық диоды	Куаты
Үздіксіз жарық 3 жасыл	≥ 66 %
Үздіксіз жарық 2 жасыл	33 – 66 %
Үздіксіз жарық 1 жасыл	11 – 33 %
Ақырын жыптылықтау 1 жасыл	≤ 10 %

Аккумуляторды салып шығару

- **Аккумуляторды салуда күш салмаңыз.** Аккумулятор сорғышқа тек дұрыс күйде салынатып етіп құрылған.
 - Зарядталған аккумуляторды (4) шаңсорғышқа шерту дыбысымен тірелгенше және берік бұғатталғанша жылжытыңыз.
 - Аккумуляторды (4) шығарып алу үшін аккумулятордағы босату түймесін (12) басып, оны суретте көрсетілгендей шаңсорғыштан тартып шығарыңыз (А суретін қараңыз). **Осы кезде күш салмаңыз.**

Сору керек-жарақтарын орнату (В суретін қараңыз)

- **Шаңсорғышқа қызмет көрсету немесе оны тазалаудан, құрылғыны ретегенмен, жабдықтарды алмастырудан немесе шаңсорғышты сақтауға қоюдан алдын аккумуляторды шығарып қойыңыз.**

Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

Сору керек-жарақтарын тікелей шаң жинағышпен (6) бірге жалғауға болады.

Түрлі шаңсорғыш жабдықтарын комбинациялау мүмкіндіктерін суреттеп қарап алыңыз.

 - Сору керек-жарақтарын шаң жинағыштағы (6) жалғағышқа және бір-біrine енгізіңіз.

Пайдалану

- **Шаңсорғышқа қызмет көрсету немесе оны тазалаудан, құрылғыны ретегенмен, жабдықтарды алмастырудан немесе шаңсорғышты сақтауға қоюдан алдын аккумуляторды шығарып қойыңыз.**

Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

Пайдалануға ендіру

- **Сорудан алдын сүзгі қатты орнатылғанын тексеріңіз.**
- **Тек зақымдалмаған сүзгіні (сызатсыз, тесіксіз және т.б.) пайдаланыңыз. Зақымдалған сүзгіні деруе алмастырыңыз.**

Ажыратқыш

- Шаңсорғышты **қосу** үшін қосу-өшіру түймесін (2) басыңыз.
- Шаңсорғышты **өшіру** үшін қосу-өшіру түймесін (2) қайтадан басыңыз.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

- **Шаңсорғышқа қызмет көрсету немесе оны тазалаудан, құрылғыны ретегенмен, жабдықтарды алмастырудан немесе шаңсорғышты сақтауға қоюдан алдын аккумуляторды шығарып қойыңыз.**

Осы сақтық шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

- **Дұрыс және сенімді істеу үшін шаңсорғыш пен жеделтіш сақылаударын таза ұстаңыз.**
 - Шаңсорғыштың корпусын мезгіл-мезгіл дамқыл шуберекпен тазалаңыз.
 - Ластанған зарядтау контактілерін құрғақ шуберекпен тазалаңыз.

Шаң жинағышты тазалау (C1–C2 суреттерін қараңыз)

- Шаң жинағышты (6) әр пайдаланудан соң тазалап, шаңсорғыштың оңтатылған куатына қол жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты ашқанда шаң жинағыштан түспеу үшін шаңсорғышты азғантай төмен қарастып ұстаңыз.
 - Босату түймесін (1) басып, шаң жинағышты (6) қозғалтқыш корпусынан (5) алып тастаңыз.
 - Шаң жинағышты (6) арнайы қоюқс контейнерінің үстінен қараңыз.
 - Қажет болса, сүзгіні тазалаңыз (қараңыз „Сүзгіні тазалау (D1 – D4 суреттерін қараңыз)”, Бет 74).
 - Содан кейін шаң жинағышты қозғалтқыш корпусының астынан ілініз де, шаң жинағышты тірелгенше азғантай басыңыз.

Сүзгіні тазалау (D1 – D4 суреттерін қараңыз)

- Шағын лас сүзгісін (16) тазалауға болмайды.
- Шаңсорғышты ашқанда шаң жинағыштан түспеу үшін шаңсорғышты азғантай төмен қарастып ұстаңыз.
 - Босату түймесін (1) басып, шаң жинағышты (6) қозғалтқыш корпусынан (5) алып тастаңыз.
 - Дөрекі лас сүзгісін (14) қылشاқпен тазалаңыз.
 - Сүзгі блогын (дөрекі лас сүзгісін (14) және шағын лас сүзгісін (16)) (корпустың қабырғасында (15)) қозғалтқыш корпусынан тартып шығарыңыз.
 - Шағын лас сүзгісін (16) дөрекі лас сүзгісінен (14) тартып шығарыңыз.
 - Ұзын жақтағы шағын лас сүзгісін (16) сәл қысып, оны арнайы шаң контейнерінің үстінен мүқият қараңыз. Қажет болса, шағын лас сүзгісін жұмысқ шуберекпен тазалаңыз.
 - Жинау кері ретте орындалады.

Aқаулықтар

- Сору қуаты жетерлік болмаса төмендегілерді тексерініз:
- Шаң жинағыш (6) толып кетті ме?
 - ▷ (қараңыз „Шаң жинағышты тазалау (C1 – C2 сүреттерін қараңыз“), Бет 74)
 - Сұзгілер (14)/(16) шанмен қапталған ба?
 - ▷ (қараңыз „Сұзгіні тазалау (D1 – D4 сүреттерін қараңыз“), Бет 74)
 - Аккумулятордың (4) заряд деңгейі тым төмен бе?
 - ▷ (қараңыз „Аккумуляторды зарядтау“, Бет 73)

Шаң жинағышты жүйелі түрде босату және сұзгіні тазалау оңтайлы сору қуатын қамтамасыз етеді.

Егер сору қуаты жетілмесе шаңсорғышты қызмет көрсету шеберханасына апару керек.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күтү, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Жарылу сызыбалары мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтерді төмендегі мекенжайды табасыз: www.bosch-pt.com

Bosch бағдарламасы кеңес тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыныңға жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімдің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Bosch” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіті, денсаулығыңызға зиян келтіру мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

“Роберт Bosch” (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Муратбаев к., 180 үй

“Гермес” БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пункттерінің мекен-жайы туралы толық және езекті ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан ала аласыз

Тасымалдау

Бұл литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдаланушы

аккумуляторларды қөшеде қосымша құжаттарсыз тасымалдай алады.

Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) орамаға және маркаларға қойылатын арнайы талаптарды сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктөрді тасымалдау маманымен хабарласу керек.

Аккумуляторды корпузы зақымдалған болса ғана жіберініз. Ашық түйіспелерді желімденіз және аккумуляторды орамада қозғалмайтындей ораңыз. Қажет болса, қосымша үлттық ережелерді сақтаңыз.

Кәдеге жарату



Шаңсорғыш, аккумуляторлар, жабдықтар мен орамалар қоршаган ортанды сақтайтын ретте кәдеге жаратуға апарылуы керек.



Аккумуляторлар/батареяларды үй қоқысына тастамаңы!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз сорғыштар және Еуропа 2006/66/EG ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып, кәдеге жаратылуы қажет.

Аккумуляторлар/батареялар:

Литий-иондық:

Тасымалдау бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз (қараңыз „Тасымалдау“, Бет 75).

Română

Instrucțiuni de siguranță pentru aspiratoare

Citîți toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță poate provoca electrocutare, incendiu și/sau râniuri grave.

Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță în vederea utilizărilor viitoare.

► Acest aspirator nu este destinat utilizării de către copii și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe. În caz contrar există

pericol de manevrare greșită și răniri.

- **Supravegheați copiii.** Astfel veți avea siguranță că, copiii nu se joacă cu aspiratorul.

AVERTISMENT

Nu aspirați substanțe dăunătoare sănătății, de ex. praf de lemn de fag sau stejar, praf de piatră, azbest. Aceste substanțe se consideră a fi cancerigene. Informați-vă despre reglementările/legile în vigoare privitor la manevrarea pulberilor dăunătoare sănătății în țara dumneavoastră.

- **Folosiți aspiratorul numai dacă ați primit suficiente informații despre utilizarea acestuia.** O instruire atență diminuează posibilitatea manevrării greșite și riscul de rănire.

AVERTISMENT

Aspiratorul este adecvat numai pentru aspirarea de substanțe uscate. Pătrunderea lichidelor mărește riscul de electrocutare.

- **ATENȚIE! Aspiratorul poate fi folosit și depozitat numai în incinte.** Pătrunderea apei de ploaie sau a umerezii în partea superioară a aspiratorului mărește riscul de electrocutare.
- **Asigurați o bună ventilație la locul de muncă.**
- **Nu permiteți repararea acestora decât de către personal de specialitate, calificat în acest scop și numai cu piese de schimb originale.** Astfel este garantată menținerea siguranței de exploatare a aspiratorului.
- **Înaintea punerii în funcțiune, verificați dacă furtunul de aspirare este în perfectă stare.** Pentru aceasta, nu lăsați furtunul de aspirare montat la aspirator pentru a nu permite evacuarea accidentală a prafului din acesta. În caz contrar ați putea inhala acest praf.
- **Nu curătați aspiratorul punându-l direct sub jetul de apă.** Pătrunderea apei în partea superioară a aspiratorului mărește riscul de electrocutare.
- **În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului se pot degaja vapori.** Aerisiti cu aer proaspăt iar dacă vi se face rău consultați un medic. Vaporii pot irita căile respiratorii.
- **În caz de utilizare greșită, din acumulator se poate scurge lichid.** Evitați contactul cu acesta. În caz de contact accidental clătiți bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultați și un medic. Lichidul scurs din acumulator poate duce la iritații ale pielii sau la arsuri.
- **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau surubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.** Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncâlzească.

► **Feriți acumulatorii nefolosiți de agrafele de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca săntarea contactelor.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.

- **Nu deschideți acumulatorul.** Există pericol de scurtcircuit.



Feriți acumulatorul de căldură, de asemenei de ex. de radiații solare continue, foc, apă și umezeală. Există pericol de explozie.



► **Utilizați acumulatorul numai pentru produsele oferite de același producător.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.

- **Nu aspirați pulberi fierbinți sau incandescente și nu lucrați în spații cu pericol de explozie.** Pulberile se pot aprinde sau exploda.

Descrierea produsului și a performanțelor acestuia

Utilizarea conform destinației

Aspiratorul este destinat aspirării și absorbției de substanțe uscate, care nu sunt nocive pentru sănătate.

Aspiratorul este destinat numai pentru uzul gospodăresc și cel casnic.

Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schițele aspiratorului de la paginile grafice.

- (1) Tastă de deblocare a rezervorului de praf
- (2) Tastă de pornire/oprire
- (3) Indicator al stării de încărcare a acumulatorului
- (4) Acumulator ^{A)}
- (5) Carcasă motor
- (6) Rezervor de praf
- (7) Tub prelungitor
- (8) Duză pentru rosturi
- (9) Perie
- (10) Suport duză pentru rosturi/perie
- (11) Duză pentru pardoseală
- (12) Tastă deblocare a acumulatorului ^{A)}
- (13) Tub prelungitor flexibil ^{A)}
- (14) Filtru de murdărie grosieră
- (15) Fațeta carcasei de pe partea filtrului de murdărie grosieră
- (16) Filtru pentru pulberi fine

A) Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesorii complete în programul nostru de accesori.

Date tehnice

Aspirator pentru aspirare uscată, cu acumulator		UniversalVac 18
Număr de identificare		3 603 CB9 1..
Capacitate rezervor (brută)	l	0,5
Subpresiune maximă (turbină)	kPa	8,8
Debit volumic maxim (turbină)	m ³ /min	1,7
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Temperatura ambientă admisă		
- în timpul încărcării	°C	0...+45
- în timpul funcționării ^{A)} și în timpul depozitării	°C	-20...+50
Acumulatori recomandați	PBA 18V....V-W.	PBA 18V....W.
Încărcătoare recomandate	AL 22.. CV	AL 18.. CV

A) putere mai redusă la temperaturi <0 °C

Date tehnice determinate cu acumulatorul din pachetul de livrare.

Montarea

Încărcarea acumulatorului

- Folosiți numai încărcătoarele specificate pe pagina de accesoriu. Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la acumulatorul litiu-ion montat la aspiratorul dumneavoastră.

Notă: Acumulatorul este parțial încărcat la livrare. Pentru a asigura funcționarea la capacitatea nominală a acumulatorului, înainte de prima utilizare încărcați complet acumulatorul în încărcător.

Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat în orice moment, fără ca prin aceasta să i se reducă durata de viață. O întrerupere a procesului de încărcare nu dăunează acumulatorului.

Acumulatorul Li-Ion este protejat împotriva descărcării profunde prin Electronic Cell Protection (ECP). Când acumulatorul este descărcat, aspiratorul este deconectat prin intermediul unui circuit de protecție.

Pentru încărcare, acumulatorul trebuie extras din aspirator.

- După deconectarea automată a aspiratorului, nu mai continuați să apăsați tasta de pornire/oprire.

Acumulatorul s-ar putea deteriora.

Acumulatorul este prevăzut cu un sistem NTC de monitorizare a temperaturii, care permite încărcarea la temperaturi cuprinse între 0 °C și 45 °C. Astfel, se asigură o durată lungă de viață utilă a acumulatorului.

Un timp de funcționare considerabil redus după încărcare indică faptul că acumulatorul s-a uzat și trebuie înlocuit.

Respectați instrucțiunile privind eliminarea.

Indicator al stării de încărcare a acumulatorului

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului (3) indică timp de câteva secunde, atunci când tasta de pornire/oprire (2) este complet apăsată, starea de încărcare a acumulatorilor și este alcătuit din 3 LED-uri verzi.

LED	Capacitate
Lumină continuă 3 x verde	≥ 66 %
Lumină continuă 2 x verde	33 - 66 %
Lumină continuă 1 x verde	11 - 33 %
Lumină intermitentă de cadență lentă 1 x verde	≤ 10 %

Montarea și demontarea acumulatorului

- Nu introduceți forțat acumulatorul. Acumulatorul este proiectat astfel încât să poată fi introdus în aspirator numai în poziția corectă.
- Împingeți acumulatorul încărcat (4) în aspirator până se fixează perceptibil și este blocat în condiții de siguranță.
- Pentru extragerea acumulatorului (4), apăsați tasta de deblocare (12) de la acumulator și scoateți-l din aspirator, după cum este indicat în imagine (consultați imaginea A). **Nu forțați.**

Montarea accesoriilor de aspirare (consultați imaginea B)

- Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

Accesoriile de aspirare pot fi montate direct la rezervorul de praf (6).

În figură sunt prezentate posibilitățile de combinare ale diferitelor accesoriu de aspirare.

- Montați strâns accesoriile de aspirare în racordul rezervorului de praf (6) și între ele.

Funcționarea

- Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

Punerea în funcțiune

- Înainte de aspirare asigurați-vă că filtrele sunt bine fixate.
- Folosiți numai un filtru nedeteriorat (fără fisuri, găuri etc.). Înlocuiți imediat filtrele deteriorate.

Pornirea/Oprirea

- Pentru **pornirea** aspiratorului, apăsați tasta de pornire/oprire (2).

- Pentru **oprirea aspiratorului**, apăsați din nou tasta de pornire/oprire (2).

Întreținere și service

Întreținerea și curățarea

- **Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta.** Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.
- **Mențineți curat aspiratorul și fantele de ventilație, pentru a putea lucra bine și sigur.**
- Curățați ocazional carcasa aspiratorului utilizând o lavetă umedă.
- Curățați cu o lavetă uscată contactele de încărcare murdare.

Curățarea rezervorului de praf (consultați imaginile C1 – C2)

Curățați rezervorul de praf (6) după fiecare utilizare pentru a menține optime performanțele aspiratorului.

- Înclinați puțin în jos aspiratorul pentru ca la deschiderea sa, praful să nu poată cădea afară din rezervorul de praf.
- Apăsați tasta de deblocare (1) și scoateți rezervorul de praf (6) de la carcasa motorului (5).
- Scuturăți rezervorul de praf (6) deasupra unui recipient adecvat de colectare a deșeurilor.
- Dacă este necesar, curățați filtrul (vezi „Curățarea filtrelor (consultați imaginile D1 – D4)“, Pagina 78).
- Apoi fixați rezervorul de praf în partea inferioară a carcasei motorului și apăsați-l ușor până când se fixează sonor în locaș.

Curățarea filtrelor (consultați imaginile D1 – D4)

Filtrul pentru pulberi fine (16) nu trebuie să fie curățat în stare umedă.

- Înclinați puțin în jos aspiratorul pentru ca la deschiderea sa, praful să nu poată cădea afară din rezervorul de praf.
- Apăsați tasta de deblocare (1) și scoateți rezervorul de praf (6) de la carcasa motorului (5).
- Periați filtrul de murdărie grosieră (14).
- Trageți unitatea de filtrare (filtrul de murdărie grosieră (14) și filtrul pentru pulberi fine (16)) de pe fațeta carcasei (15) de la carcasa motorului.
- Trageți filtrul pentru pulberi fine (16) din filtrul de murdărie grosieră (14).
- Apăsați ușor filtrul pentru pulberi fine (16) pe întreaga sa lungime și bateți-l deasupra unui recipient adecvat de colectare a deșeurilor. Dacă este necesar, periați lamelele filtrului pentru pulberi fine cu ajutorul unei peri moi.
- Asamblarea se va realiza în ordinea inversă a operațiilor de dezasamblare.

Defecțiuni

În cazul unei puteri de aspirare insuficiente, verificați dacă:

- Rezervorul de praf (6) este plin?
 - ▷ (vezi „Curățarea rezervorului de praf (consultați imaginile C1–C2)“, Pagina 78)
- Filtrele (14)/(16) prezintă depuneri de praf?
 - ▷ (vezi „Curățarea filtrelor (consultați imaginile D1 – D4)“, Pagina 78)
- Starea de încărcare a acumulatorului (4) este redusă?
 - ▷ (vezi „Încărcarea acumulatorului“, Pagina 77)

Golirea cu regularitate a rezervorului de praf și curățarea filtrelor asigură o putere de aspirare optimă.

Dacă, după aceasta, nu se revine la capacitatea de aspirare inițială, aspiratorul trebuie dus la centrul de asistență tehnică.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienți

Serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare vă stă la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră atât în ceea ce privește întreținerea și repararea aparatului dumneavoastră, cât și în ceea ce privește piesele de schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cât și informații privind piesele de schimb găsiți și la: www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță clienți Bosch vă ajută cu plăcere în chestiuni legate de produsele noastre și accesoriile lor.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

România

Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
01393 București
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.
Piața Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
2069 Chișinău
Tel.: + 373 22 840050/840054
Fax: + 373 22 840049
Email: info@rialto.md

Transport

Acumulatorii Li-Ion integrați respectă cerințele legislației privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportați rutier fără restricții de către utilizator.

În cazul transportului de către terți (de exemplu: transport aerian sau prin firmă de expediiții) trebuie respectate cerințe speciale privind ambalarea și marcarea. În această situație, la pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transportul mărfurilor periculoase.

Expediați acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora este intactă. Acoperiți cu bandă de lipit contactele deschise și ambalați astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului. Vă rugăm să respectați eventualele norme naționale suplimentare.

Eliminare



Aspiratorul, acumulatorii, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de reciclare ecologică.



Nu aruncați aspiratorul și acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE aspiratoarele scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat și direcționate către o stație de reciclare ecologică.

Acumulatori/baterii:

Li-Ion:

Vă rugăm să respectați indicațiile de la paragraful Transport (vezi „Transport”, Pagina 78).

► **Контролирайте децата.** Така гарантирате, че деца няма да играят с прахосмукачката.

! ПРЕДУПРЕЖ- Не засмуквайте опасни за здравето вещества, напр. прах от бук или дъб, каменна прах, асбест.

Праховете от тези материали са канцерогенни. Информирайте се за валидните нормативни документи/закони относно работа с опасни за здравето прахове във Вашата страна.

► **Използвайте прахосмукачката само ако сте получили достатъчно информация за употребата.** Запознаването с функциите на прахосмукачката намалява грешките при ползването им, както и опасността от наранявания.

! ПРЕДУПРЕЖ- Прахосмукачката е подходяща за изсмукване само на сухи материали. Проникването на течност

увеличава опасността от токов удар.

► **ВНИМАНИЕ!** Прахосмукачката може да се използва и съхранява само на закрито. Проникването на дъжд или влага в горната част на прахосмукачката увеличава риска от електрически удар.

► **Осигурявайте добро проветряне на работното си място.**

► **Допускайте ремонтът на прахосмукачката да бъде извършван само от квалифициран персонал и с използване на оригинални резервни части.** С това се гарантира запазване на функциите, осигуряващи безопасността на електроинструмента.

► **Преди включване се уверявайте, че шлангът е в изрядно състояние.** При това не демонтирайте шланга от прахосмукачката, за да не изпадне неволно прах. В противен случай съществува опасност от вдишване на прах.

► **Не почиствайте прахосмукачката с директна водна струя.** Проникването на вода в горната част на прахосмукачката увеличава опасността от токов удар.

► **При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари.**

Проветрете помещението и, ако се почувствате неразположени, потърсете лекарска помощ. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.

► **При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит.** Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, независимо се обърнете за помощ към очень лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.

► **Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари.** Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да

Български

Указания за безопасна работа с прахосмукачка



Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропуските при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

► **Тази прахосмукачка не е предназначена за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни способности или лица без достатъчно знания и опит.** В противен случай съществува опасност от неправилно ползване и трудови злополуки.

се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

- **Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение.** Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.

- **Не отваряйте акумулаторната батерия.** Съществува опасност от възникване на късо съединение.



Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина или огън, както и от вода и овлажняване. Съществува опасност от експлозия.

- **Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя.** Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

- **Не смучете горещи или тлеещи прахове и не използвайте в експлозивни помещения.** Праховете могат да се възпламенят или да експлодират.

Описание на продукта и дейността

Предназначение на електроинструмента

Прахосмукачата е предназначена за засмукване на безопасни за здравето сухи материали.

Прахосмукачата е предназначена само за ползване в домашни условия.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигурите на прахосмукачата на графичните страници.

- (1) Освобождаващ бутон за съда за отпадъци
- (2) Бутон за включване и изключване
- (3) Индикатор за акумулаторната батерия
- (4) Акумулаторна батерия ^{A)}
- (5) Корпус на двигател
- (6) Прахоуловителна кутия
- (7) Удължителна тръба
- (8) Дюза за фуги
- (9) Четка
- (10) Стойка за тясната дюза/четката
- (11) Дюза за под
- (12) Бутон за отключване на акумулаторната батерия ^{A)}
- (13) гъвкава удължителна тръба ^{A)}
- (14) Филтер за едри отпадъци
- (15) Решетка на корпуса при филтера за груба пръснатина

(16) Филтер за фин прах

A) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

Акумулаторна прахосмукачка за сухо засмукване		UniversalVac 18
Каталожен номер		3 603 CB9 1..
Обем на контейнера (брuto)		0,5
макс. подналягане (турбина)	kPa	8,8
макс. дебит (турбина)	m ³ /min	1,7
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
разрешена температура на околната среда		
- при зареждане	°C	0...+45
- при работа ^{A)} и при складиране	°C	-20...+50
Пропоръчители акумулаторни батерии	PBA 18V....V- PBA 18V....W-	
пропоръчители зарядни устройства	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) ограничена мощност при температури <0 °C

Техническите параметри са определени с акумулаторната батерия, включена в окомплектовката.

Монтиране

Зареждане на акумулаторната батерия

- **Използвайте само посочените на страницата с допълнителни приспособления зарядни устройства.** Само тези зарядни устройства са подходящи за използваната във Вашата прахосмукачка литиево-ионна акумулаторна батерия.

Указание: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото ѝ използване я заредете докрай в зарядното устройство.

Литиево-ионната акумулаторна батерия може да бъде заредана по всяко време, без това да съкращава дълготрайността ѝ. Прекъсване на зареждането също не ѝ вреди.

Литиево-ионната акумулаторна батерия е защитена срещу дълбоко разреждане чрез електронната система "Electronic Cell Protection (ECP)". При изтощена батерия акумулаторната прахосмукачка се изключва от предпазен прекъсвач.

За зареждане акумулаторната батерия трябва да бъде извадена от прахосмукачката.

- **След автоматичното изключване на прахосмукачката не продължавайте да натискате пусковия пре-**

късвач.. Акумулаторната батерия може да бъде повредена.

Акумулаторната батерия има NTC система за температурен контрол, която допуска зареждане само в температурния интервал между 0 °C и 45 °C. Така се увеличава дълготрайността на акумулаторната батерия.

Съществено съкратено време за работа след зареждане показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва да бъде заменена.

Спазвайте указанията за бракуване.

Индикатор за акумулаторната батерия

Индикаторът за акумулаторната батерия (3) показва при напълно натиснат пусков прекъсвач (2) за няколко секунди състоянието на зареждане на акумулаторната батерия и се състои от 3 зелени светодиода.

Светодиод	Капацитет
Непрекъснато светене 3 x зелено	≥ 66 %
Непрекъснато светене 2 x зелено	33 – 66 %
Непрекъснато светене 1 x зелено	11 – 33 %
Бавно мигане 1 x зелено	≤ 10 %

Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия

- **При поставяне на акумулаторната батерия не прилагайте сила.** Акумулаторната батерия е конструирана така, че може да бъде вкарана в прахосмукачката само в една позиция.
- Избутайте заредената акумулаторна батерия (4) в прахосмукачката докато не прищрака и не се заключи безопасно.
- За изваждане на акумулаторната батерия (4) натиснете освобождаващия буто (12) на батерията и издържайте акумулаторната батерия от прахосмукачката, както е показано на фиг. (вж. фиг. A). **При това не прилагайте сила.**

Монтиране на принадлежности за смучене (вж. фиг. B)

- **Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, изваждайте акумулаторната батерия.** Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

Принадлежностите за засмукване могат да бъдат захванати непосредствено към контейнера за прах (6).

Възможностите за комбиниране на различните принадлежности можете да видите на фигурата.

- Вкарайте принадлежностите здраво към щуцера на контейнера за прах (6) и една в друга.

Работа с електроинструмента

- **Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, изваждайте аку-**

мулаторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

Пускане в експлоатация

- **Преди започване на засмукване се уверявайте, че филтрите са монтирани.**
- **Използвайте само неповреден филър (без разкъсвания, без отвори и др.). Незабавно заменяйте повредени филтри.**

Включване и изключване

- За **включване** на прахосмукачката натиснете пусковия прекъсвач (2).
- За **изключване** на прахосмукачката натиснете отново пусковия прекъсвач (2).

Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване

- **Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, изваждайте акумулаторната батерия.** Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.
- **За да работите качествено и безопасно, поддържайте прахосмукачката и вентилационните отвори чисти.**
 - Периодично почиствайте корпуса на прахосмукачката с влажна кърпа.
 - Замърсени контактни клеми почиствайте със суха кърпа.

Почистване на контейнера за прах (вж. фиг. C1-C2)

За да запазите оптимална производителност на прахосмукачката, почиствайте контейнера за прах (6) след всяко ползване.

- Задръжте прахосмукачката леко надолу, за да не изпаднат боклуци от контейнера за прах при отваряне на прахосмукачката.
- Натиснете освобождаващия буто (1) и извадете контейнера за прах (6) от корпуса на електродвигателя (5).
- Изтъръскайте контейнера за прах (6) над подходяща кофа за отпадъци.
- Ако е нужно, почистете филътра (вж. „Почистване на филъра (вж. фиг. D1 – D4)“, Страница 81).
- След това окачете контейнера за прах отдолу в корпуса на електродвигателя и с леко притискане захванете контейнера за прах с отчетливо прещракване.

Почистване на филъра (вж. фиг. D1 – D4)

Филърът за фин прах (16) не бива да се почиства мокро.

- Задръжте прахосмукачката леко надолу, за да не изпаднат боклуци от контейнера за прах при отваряне на прахосмукачката.

- Натиснете освобождаващия бутон **(1)** и извадете контейнера за прах **(6)** от корпуса на електродвигателя **(5)**.
- Изчеткайте филърта за грубо замърсяване **(14)**.
- Изтеглете филърния модул (филър за груба мръсотия **(14)** и филър за фин прах **(16)**) от решетката **(15)** на корпуса на електромотора.
- Изтеглете филърта за фин прах **(16)** от филърта за грубо замърсяване **(14)**.
- Стиснете филърта за фин прах **(16)** от дългите страни леко и го почукайте внимателно над подходяща кофа за отпадъци. При нужда почистете ламелите на филъра за фин прах с мека четка.
- Сглобяването се извършва в обратна последователност.

Повреди

При намалена мощност на засмукване проверете:

- Запълнен ли е контейнер за прах **(6)**?
▷ (вж. „Почистване на контейнера за прах (вж. фиг. **C1-C2**)“, Страница 81)
- Филърите **(14)/(16)** запушени ли са с прах?
▷ (вж. „Почистване на филъръ (вж. фиг. **D1 - D4**)“, Страница 81)
- Дали състоянието на зареждане на акумулаторната батерия **(4)** не е твърде ниско?
▷ (вж. „Зареждане на акумулаторната батерия“, Страница 80)

Редовното изпразване на контейнера за отпадъци и почистване на филъръ осигурява оптимална степен на засмукване.

Ако и след това мощността на засмукване не е добра, прахосмукачката трябва да бъде предадена за ремонт в оторизиран сервис за електроинструменти на Bosch.

Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на: www.bosch-pt.com

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрената каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

България

Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelaru Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Транспортиране

Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулаторни батерии са в обхвата на изискванията на нормативните документи, касаещи продукти с повишена опасност. Акумулаторните батерии могат да бъдат транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни разрешителни.

При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта при подготовката на пакетирането се консултирайте с експерт в съответната област.

Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с лепящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така, че да не могат да се изместват в опаковката си. Моля, спазвайте също и допълнителни национални предписания.

Бракуване



С оглед опазване на околната среда прахосмукачката, акумулаторните батерии, допълнителните приспособления и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.



Не изхвърляйте прахосмукачки и обикновени или акумулаторни батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно европейска директива 2012/19/EC прахосмукачки, които не могат да се ползват повече, а съгласно европейска директива 2006/66/EО повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии трябва да се сбират и предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Акумулаторни или обикновени батерии:

Литиево-йонни:

Моля, спазвайте указанията в раздела Транспортиране (вж. „Транспортиране“, Страница 82).

Македонски

Безбедносни напомени за всисувачи



Прочетете ги сите безбедносни напомени и упатства. Грешките настанати както резултат от непридръжавање до безбедносните напомени и упатства може да

предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Чувјајте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.

► **Овој всисувач не е предвиден за користење од страна на деца и лица со намалени психички, физички или душевни способности или недоволно искуство и знаење.** Инаку постои опасност од погрешна употреба и повреди.

► **Не ги оставајте децата без надзор.** Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со всисувачот.

▲ ПРЕДУ-ПРЕДУВАЊЕ Не всисујте материјали штетни по здравјето, на пр. прав од буково или дабово дрво, камен, азбест. Овие материјали важдат за канцерогени. Информирајте се за важечките одредби/закони во Вашата земја во врска со постапувањето со честички прав што се штетни по здравјето.

► **Користете го всисувачот само како имате доволно информации за користењето.** Деталните инструкции ја намалуваат опасноста од погрешна употреба и повреди.

▲ ПРЕДУ-ПРЕДУВАЊЕ Всисувачот е наменет само за всисување на суви материјали. Навлегувањето на течности го зголемува ризикот од електричен удар.

► **ВНИМАНИЕ!** Всисувачот смее да се користи и чува само во внатрешни простории. Навлегувањето на дожд и влага во горниот дел на всисувачот го зголемува ризикот од електричен удар.

► **Погрижете се за добра проветреност на работното место.**

► **Всисувачот смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигури во безбедноста на всисувачот.

► **Пред користењето, проверете дали цревото за всисување е во беспрекорна состојба. При монтирањето на цревото на всисувачот, проверете да не излегува прав.** Инаку може да ја вдишете правта.

► **Не го чистете всисувачот со директно насочен млаз вода.** Навлегувањето на вода во горниот дел од всисувачот го зголемува ризикот од електричен удар.

► **При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа.** Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.

► **При погрешно користење, може да истече течност од батеријата.** Избегнувајте контакт со неа. Доколку случајно дојдете во контакт со течноста, исплакнете ја со вода. Доколку течноста дојде во контакт со очите, побарајте лекарска помош. Истечената течност од батеријата може да предизвика кожни иритации или изгореници.

► **Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание.** Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.

► **Неупотребената батерија држете ја подалеку од канцелариски спојувалки, клучеви, железни пари, клинци, завртки или други мали метални предмети, што може да предизвикаат премостување на контакти.** Краток спој меѓу контакти на батеријата може да предизвика изгореници или пожар.

► **Не ја отворајте батеријата.** Постои опасност од краток спој.

 **Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, вода и влага.** Инаку, постои опасност од експлозии.

► **Користете ја батеријата само во производи од производителот.** Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.

► **Не всисујте жешка или запалива прав и во простории кои се под опасност од експлозија.** Правта лесно може да се запали или да експлодира.

Опис на производот и перформансите

Употреба со соодветна намена

Всисувачот е наменет за всисување и издувување на материјали што не се опасни по здравјето и суви материјали.

Всисувачот е наменет исклучиво за употреба во домаќинството.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на прикажаните компоненти се однесува на приказот на всисувачот на графичката страница.

- (1) Копче за отклучување на контејнерот за прав
- (2) Копче за вклучување-исклучување
- (3) Приказ за наполнетоста на батеријата
- (4) Батерија ^{A)}
- (5) Кукиште на моторот
- (6) Контејнер за прав

- (7) Цевка за продолжување
 - (8) Млазница за фуги
 - (9) Четка
 - (10) Држач за млазницата за фуги/четката
 - (11) Подна млазница
 - (12) Копче за отклучување на батерија^{A)}
 - (13) флексибилна цевка за продолжување^{A)}
 - (14) Филтер за груба нечистотија
 - (15) Прачка на кукиштето на филтерот за груба нечистотија
 - (16) Филтер за фини прави
- A) Илустрираната или описана опрема не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Технички податоци

Батеришки всисувач за суви материјали	UniversalVac 18	
Број на дел/артיקл	3 603 CB9 1..	
Волумен на садот (брuto)	l	0,5
макс. потпритисок (турбина)	kPa	8,8
макс. количина на проток (турбина)	m ³ /min	1,7
Тежина согласно EPTA- Procedure 01:2014	kg	1,3
дозволена околна температура		
- при полнење	°C	0...+45
- при работење ^{A)} и при складирање	°C	-20...+50
Препорачани батерии	PBA 18V....V- PBA 18V....W-	
Препорачани полначи	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) ограничена јачина при температури <0 °C

Техничките податоци се на испорачаната батерија.

Монтажа

Полнење на батеријата

- Користете ги само полначите што се наведени на страницата со опрема. Само овие уреди за полнење се погодни за литиум-јонската батерија што се користи за Вашиот всисувач.

Напомена: Батеријата се испорачува делумно наполнета. За да ја наполните целосно батеријата, пред првата употреба ставете ја на полнач додека не се наполни целосно.

Литиум-јонските батерии може да се наполнат во секое време, без да се намали нивниот рок на употреба. Прекинот при полнењето не ѝ наштетува на батеријата.

Литиум-јонската батерија е заштитена од длабоко празнење со „Electronic Cell Protection (ECP)“. Доколку батеријата е испразнета, батерискиот всисувач се исклучува со заштитен прекинувач.

За да се наполни батеријата мора да се извади од всисувачот.

- **По автоматското исклучување на всисувачот не го притискајте повторно копчето за вклучување-исклучување.** Батеријата може да се оштети.

Батеријата е опремена со NTC-контрола на температурата, што дозволува полнење само на температура меѓу 0 °C и 45 °C. Со тоа се постигнува долг животен век на батеријата.

Скратеното време на работа по полнењето покажува дека батеријата е потрошена и мора да се замени. Внимавајте на напомените за отстранување.

Приказ за наполнетоста на батеријата

Приказот за наполнетост на батеријата (3) при половично или целосно притиснат прекинувач за вклучување/исклучување (2) за неколку секунди ја прикажува наполнетоста на батеријата и се состои од 3 зелени LED-светилки.

LED-светилки	Капацитет
Трајно светло 3 x зелено	≥ 66 %
Трајно светло 2 x зелено	33 – 66 %
Трајно светло 1 x зелено	11 – 33 %
Бавно трепкање на светлото 1 x зелено	≤ 10 %

Ставање и вадење на батеријата

- **Не употребувајте сила при ставање на батеријата.**

Батеријата е дизајнирана на тој начин што може да се вметне само во правилна позиција во всисувачот.

- Вметнете ја наполнетата батерија (4) во всисувачот, додека не се вклопи и не се блокира безбедно.
- За вадење на батеријата (4) притиснете го копчето за отклучување (12) на батеријата и извлечете ја како што е прикажано на всисувачот (види слика А).

Притоа не употребувајте сила.

Монтирање на опремата за всисување (види слика В)

- Извадете ја батеријата, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред да направите на поставки на уредот, замена на деловите или трагање на всисувачот на страна. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

Опремата за всисување може да се спои директно со контейнерот за прав (6).

Можностите за комбинирање на различните делови опрема за всисувачот може да ги видите на сликата.

- Вметнете ги деловите од опремата за всисувачот цврсто во приклучокот на контейнерот за прав (6) и еден во друг.

Употреба

- Извадете ја батеријата, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред да направите на поставки на уредот, замена на деловите или трагање на всисувачот на страна. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

Ставање во употреба

- Пред всисувањето бидете сигури дека единицата на филтерот е цврсто монтирана.
- Користете само неоштетен филтер (без пукнатини, дупчиња итн.). Веднаш заменете го оштетениот филтер.

Вклучување/исклучување

- За **вклучување** на всисувачот притиснете го копчето за вклучување-исклучување (2).
- За **исклучување** на всисувачот, одново притиснете го копчето за вклучување-исклучување (2).

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- Извадете ја батеријата, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред да направите на поставки на уредот, замена на деловите или трагање на всисувачот на страна. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

Одржувајте ја чистотата на всисувачот и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.

- Повремено исчистете го кукиштето на всисувачот со влажна крпа.
- Исчистете ги извалканите контакти за полнење со сува крпа.

Чистење на контејнерот за прав (види слики C1-C2)

Чистете го контејнерот за прав (6) по секоја употреба, за да го одржите оптималниот перформанс на всисувачот.

- Држете го всисувачот малку навален надолу, за да не испадне правта од контејнерот за прав при отворање на всисувачот.
- Притиснете на копчето за отклучување (1) и извадете го контејнерот за прав (6) од кукиштето на моторот (5).
- Истресете го контејнерот за прав (6) над соодветен сад за отпад.
- Доколку е потребно, исчистете го филтерот (види „Чистење на филтерот (види слики D1 – D4)“, Страница 85).
- Прикачете го контејнерот за прав долу во кукиштето на моторот и притиснете го малку додека не слушнете да се вклопи.

Чистење на филтерот (види слики D1 – D4)

Филтер за фина прав (16) не смее да се чисти влажен.

- Држете го всисувачот малку навален надолу, за да не испадне правта од контејнерот за прав при отворање на всисувачот.
- Притиснете на копчето за отклучување (1) и извадете го контејнерот за прав (6) од кукиштето на моторот (5).
- Искеткајте го филтерот за груба нечистотија (14).
- Извадете ја единицата на филтерот (филтер за груба нечистотија (14) и филтер за фина прав (16)) од прачката на кукиштето (15) од кукиштето на моторот.
- Извадете го филтерот за фина прав (16) од филтерот за груба нечистотија (14).
- Лесно притиснете го филтерот за фина прав (16) по долгата страна и внимателно истресете го над соодветен сад за отпад. По потреба искеткајте ги ламелите на филтерот за фина прав со мека четка.
- Вградувањето се врши по обратен редослед.

Дефекти

При недоволна јачина на всисување проверете:

- Дали контејнерот за прав (6) е полн?
 - ▷ (види „Чистење на контејнерот за прав (види слики C1-C2)“, Страница 85)
- Дали филтрите (14)/(16) се запушени со прав?
 - ▷ (види „Чистење на филтерот (види слики D1 – D4)“, Страница 85)
- Дали наполнетоста на батеријата (4) е премногу мала?
 - ▷ (види „Полнење на батеријата“, Страница 84)

Редовното празнење на садот за прав и чистењето на филтерот гарантираат оптимален перформанс на всисување.

Доколку и понатаму не може да се постигне истата јачина на всисување, однесете го всисувачот во сервисната служба.

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифренот број од спецификационата плочка на производот.

Македонија

Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Н, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У "POJKA"
Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69
1000 Скопје
Е-пошта: servisrojka@yahoo.com
Тел: +389 2 3174-303
Моб: +389 70 388-520, -530

Транспорт

Литиум-јонските батерији подлежат на барањата на Законот за опасни материјали. Батериите може да се транспортираат само од страна на корисникот, без потреба од дополнителни квалификации.

При пренос на истите од страна на трети лица (на пр. воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се внимава на специјалните напомени на амбалажата и ознаките. Во таков случај, при подготовката на пратката мора да се повика експерт за опасни супстанци.

Транспортирајте ги батериите само доколку кукиштето е неопштетено. Залепете ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на тој начин што нема да се движи во амбалажата. Ве молиме внимавајте на евентуалните дополнителни национални прописи.

Отстранување



Всисувачот, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не го фрлајте всисувачот и батериите во домашната канта за губре!

Само за земји во рамки на ЕУ:

Според европската регулатива 2012/19/EU всисувачите што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/EG мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Батерии:

Литиум-јонски:

Ве молиме внимавајте на напомените во делот Транспорт (види „Транспорт“, Страница 86).

Srpski

Sigurnosne napomene za usisivač



Pročitajte sva upozorenja i uputstva.

Propusti u poštovanju напомена за сигурност i uputstava mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

► **Ovaj usisivač nije predviđen za to da ga koriste deca i lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.

► **Nadzirite decu.** Na ovaj način će se osigurati, da se deca ne igraju usisivačem.

▲ UPOZORENJE Ne usisavajte materijale који су штетни по здравље, нпр. прашина

bukovine ili hrastovine, grubu камену прашину, azbest.

Ove materije ваže за изазиваче рака. Информиши се о веќе им прописима/законима во Вашој земји и вези рада са прашином која е опасна по здравље.

► **Usisivač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija o njegovoj upotrebi.** Брижливо упућивање у рад смањује грешке у раду и повреде.

▲ UPOZORENJE Usisivač je namenjen samo за usisavanje suvih materijala.

Продирање течности пovećава ризик од електричног удара.

► **PAŽNJA! Usisivač sme da se koristi i odlaže samo u unutrašnjim prostorijama.** Продор киш или влаге во горни део усисивача пovećава ризик од електричног удара.

► **Pobrinite se za dobro provetrvanje radnog mesta.**

► **Vršenje popravke prepustite isključivo stručnom osobljiju sa isključivo sa originalnim rezervnim delovima.** Time се обезбедује, да остане сачувана сигурност усисивача.

► **Pre puštanja u rad proverite ispravnost usisnog creva.** При томе усисно crevo ostavite на усисиваču, како неželjena prašina ne bi ispalila. Иначе бисте могли уdisati праšinu.

► **Usisivač ne čistite direktno usmerenim mlazom vode.** Продирање воде у горни део усисивача пovećава опасност од електричног удара.

► **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatorske baterije mogu izlaziti pare.** Доведите среј ваздух и потражите лекар ако доде до тегоба. Пара може надраžiti дижне путеве.

► **Kod pogrešne primene može tečnost da izade iz akumulatorske baterije.** Избегавајте контакт са њом. **Kod slučajnog kontakta isperite vodom.** Ако теčnost dospe u oči, dodatno потражите и лекарску помоћ. Теčност батерије која излази може водити надраžajima коže или оpekotinama.

► **Baterija može da se ošteti oštrim predmetima, као нпр. ekserima ili odvijачима завртњева или usled dejstva neke spoljne sile.** Може да доде до internog

kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.

- **Držite nekorisćeni bateriju dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtanja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premoščavanje kontakata.** Kratak spoj između kontakata baterije može imati za posledicu opekontine ili vatru.

- **Ne otvarajte bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštite bateriju od izvora topote, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. Inače postoji opasnost od eksplozije.

- **Koristite akumulator samo sa proizvodima ovog proizvođača.** Samo tako se akumulator štiti od opasnog preopterećenja.
- **Nemojte da usisavate vrelu ili zapaljenu prašinu i nemojte da usisavate u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.** Prašina može da se zapali i eksplodira.

Opis proizvoda i rada

Predviđena upotreba

Usisivač je predviđen za usisavanje i izduvavanje materijala koji nisu štetni po zdravlje, kao i suvih materijala.

Usisivač je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i kući.

Komponente sa slike

Numerisanje komponenti sa slikom odnosi se na prikaz usisivača na grafičkim stranama.

- (1) Taster za otključavanje posude za prašinu
 - (2) Taster za uključivanje/isključivanje
 - (3) Prikaz statusa napunjenoosti akumulatora
 - (4) Akumulator ^{A)}
 - (5) Kućište motora
 - (6) Posuda za prašinu
 - (7) Producna cev
 - (8) Mlaznica za fuge
 - (9) Četka
 - (10) Držać za mlaznicu za fuge/četku
 - (11) Mlaznica za podove
 - (12) Taster za otključavanje akumulatora ^{A)}
 - (13) Fleksibilna produčna cev ^{A)}
 - (14) Filter za krupnu prljavštinu
 - (15) Spojni segment na filteru za krupnu prljavštinu
 - (16) Filter za finu prašinu
- A) Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Akumulatorski usisivač za suvo usisavanje	UniversalVac 18	
Broj artikla	3 603 CB9 1..	
Zapremina rezervoara (Bruto)	l	0,5
maks. potpritisak (turbina)	kPa	8,8
maks. količina protoka (turbina)	m ³ /min	1,7
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
dozvoljena ambijentalna temperatura		
- prilikom punjenja	°C	0...+45
- u režimu rada ^{A)} i prilikom skladištenja	°C	-20...+50
preporučeni akumulatori	PBA 18V....V-. PBA 18V....W-.	
preporučeni punjači	AL 22.. CV AL 18.. CV	

A) ograničena snaga pri temperaturama <0 °C

Tehnički podaci dobijeni sa akumulatorom iz obimne isporuke.

Montaža

Punjenje akumulatora

- **Koristite samo punjače koji su navedeni na strani sa priborom.** Samo ovi punjači su usaglašeni sa litijum-jonskim akumulatorom koja se koristi kod vašeg usisivača.

Napomena: akumulatorska baterija se isporučuje delimično napunjena. Da bi osigurali punu snagu akumulatorske baterije, bateriju napunite pre prve upotrebe u punjaču. Li-jonska akumulatorska baterija može da se puni u svaku dobu, a da joj se ne skraće vek trajanja. Prekidanje radnje punjenja ne šteti akumulatorskoj bateriji. Litijum-jonska akumulatorska baterija je zaštićena od prevelikog pražnjenja zahvaljujući „Electronic Cell Protection“ (ECP). Kada je akumulatorska baterija ispraznjena usisivač sa akumulatorom se isključuje preko zaštitne sklopke.

Akumulator se mora izvaditi iz usisivača, radi punjenja.

- **Nakon automatskog isključenja usisivača, dalje ne pritiskajte na taster za uključivanje/isključivanje.** Akumulator se može oštetiti.

Akumulator je opremljen sa NTC kontrolom temperature, koja omogućava punjenje samo u području temperature od 0 °C do 45 °C. Na ovaj način postiže se dug životni vek akumulatora.

Primetno kraće vreme rada posle punjenja pokazuje da je akumulator istrošen i da se mora zameniti.

Sledite uputstva za odlaganje na otpad.

Prikaz statusa napunjenošti akumulatora

Prikaz statusa napunjenošti akumulatora (3) prikazuje kada u potpunosti pritisnete taster za uključivanje/isključivanje (2) na nekoliko sekundi status napunjenošti akumulatora i sastoji se od 3 zelena LED-a.

LED	Kapacitet
Trajno svetlo 3 x zeleno	≥ 66 %
Trajno svetlo 2 x zeleno	33 – 66 %
Trajno svetlo 1 x zeleno	11 – 33 %
lagano trepćuće svetlo 1 x zeleno	≤ 10 %

Postavljanje i uklanjanje akumulatora

- **Prilikom postavljanja akumulatora nemojte da primenjujete silu.** Akumulator je konstruisan tako da u usisivač možete da ga utaknete samo u pravilnom položaju.
 - Gurajte napunjen akumulator (4) u usisivač dok čujno ne ulegne i sigurno se ne zaključa.
 - Za vadenje akumulatora (4) pritisnite taster za otključavanje (12) na akumulatoru i izvucite ga iz usisivača kao što je prikazano na slici (pogledaj sliku A). **Ne primenjujte pritom silu.**

Montaža pribora za usisavanje (pogledaj sliku B)

- **Uklonite akumulatorsku bateriju, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, vršite podešavanja uređaja, menjate pribor ili ostavljate usisivač.** Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

Pribor za usisavanje možete da spojite direktno sa posudom za prašinu (6).

Mogućnosti kombinacije različitih delova pribora za usisavanje pronađite na slici.

- Delove pribora za usisavanje utaknite u priključak na posudi za prašinu (6) i jedan u drugi.

Režim rada

- **Uklonite akumulatorsku bateriju, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, vršite podešavanja uređaja, menjate pribor ili ostavljate usisivač.** Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

Puštanje u rad

- **Pre usisavanja proverite da li je filterski element čvrsto montiran.**
- **Koristite samo neoštećen filter (bez pukotina, bez rupa itd). Odmah zamenite oštećen filter.**

Uključivanje/isključivanje

- Za **uključivanje** usisivača pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (2).
- Za **isključivanje** usisivača iznova pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (2).

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- **Uklonite akumulatorsku bateriju, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, vršite podešavanja uređaja, menjate pribor ili ostavljate usisivač.** Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.
- **Održavajte usisivač i prozore za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.**

- S vremena na vreme očistite kućište usisivača vlažnom krpom.
- Zaprljane kontakte za punjenje očistite suvom krpom.

Čišćenje posude za prašinu (pogledaj slike C1–C2)

Nakon svake upotrebe očistite posudu za prašinu (6) kako biste sačuvali optimalnu učinkovitost usisivača.

- Usisivač držite malo na dole kako prilikom otvaranja usisivača prašina ne bi mogla da ispadne iz posude za prašinu.
- Pritisnite taster za otključavanje (1) i izvucite posudu za prašinu (6) iz kućišta motora (5).
- Istresite posudu za prašinu (6) iznad odgovarajuće kante za otpad.
- Ukoliko je neophodno, očistite filter (videti „Čišćenje filtera (pogledaj slike D1 – D4)“, Strana 88).
- Potom zakačite posudu za prašinu dole u kućište motora, a zatim pustite da posuda za prašinu pod laganim pritiskom čujno ulegne.

Čišćenje filtera (pogledaj slike D1 – D4)

Filter za finu prašinu (16) ne sme da se čisti.

- Usisivač držite malo na dole kako prilikom otvaranja usisivača prašina ne bi mogla da ispadne iz posude za prašinu.
- Pritisnite taster za otključavanje (1) i izvucite posudu za prašinu (6) iz kućišta motora (5).
- Očetkajte filter za grubu prljavštinu (14).
- Izvucite jedinicu filtera (filter za grubu prljavštinu (14) i filter za finu prašinu (16)) na spojnom segmentu (15) iz kućišta motora.
- Izvucite filter za finu prašinu (16) iz filtera za grubu prljavštinu (14).
- Lagano pritisnite filter za finu prašinu (16) na uzdužnim stranicama i istresite ga pažljivo iznad odgovarajuće kante za otpad. Po potrebi, očetkajte lamele filtera za finu prašinu mekom četkom.
- Sklapanje se vrši obrnutim redosledom.

Kvarovi

Prekontrolišite pri nedovoljnem učinku usisavanja:

- Da li je posuda za prašinu (6) puna?
 - ▷ (videti „Čišćenje posude za prašinu (pogledaj slike C1–C2)“, Strana 88)

- Da li je filter **(14)/(16)** prekriven prašinom?
▷ (videti „Čišćenje filtera (pogledaj slike **D1 – D4**)“, Strana 88)
- Da li je status napunjenoosti akumulatora **(4)** suviše nizak?
▷ (videti „Punjenje akumulatora“, Strana 87)

Redovno pražnjenje posude za prašinu i čišćenje filtera obezbeđuje optimalnu usisnu snagu.

Ako se učinak usisavanja potom ne dostigne, mora se usisivač odvesti u servis.

Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na Vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem Vašeg proizvoda, kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i na adresi: www.bosch-pt.com

Bosch tim za konsultacije u vezi sa korišćenjem alata će rado odgovoriti na sva Vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i prilikom naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete šifru proizvoda koja se sastoji od 10 oznaka prema tipskoj pločici proizvoda.

Šrpski

Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs
Keller d.o.o.

Ljubomira Nikolića 29
18000 Niš
Tel./Fax: +381 18 274 030
Tel./Fax: +381 18 531 798
E-Mail: office@keller-nis.com
www.bosch-pt.rs

Pro Servis NS d.o.o.
Temerinški put 17
21000 Novi Sad
Tel./Fax: +381 21 419-546
E-Mail: office@proservis.rs
www.proservis.rs

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba

Transport

Akumulatorske baterije koje sadrže litijum ion podležu zahtevima prava o opasnim materijama. Akumulatorske baterije korisnik može transportovati na drumu bez drugih pakovanja.

Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se обратити pažnja na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Tada se kod pripreme paketa za slanje mora pozvati stručnjak za opasne materije.

Akumulatorske baterije šaljite samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite otvorene kontakte i upakujte akumulatorsku bateriju tako, da se ne pokreće u paketu. Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nationalne propise.

Uklanjanje đubreta



Usisivače, akumulatorske baterije, pribor i ambalažu treba da predate na reciklažu u skladu sa zaštitom životne sredine.

Usisivače i akumulatorske baterije/baterije nemojte da bacate u kućno đubre!

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj smernici 2012/19/EU više neupotrebljivi usisivači ne moraju, a prema evropskoj smernici 2006/66/EZ ne moraju ni akumulatorske baterije/baterije koje su u kvaru ili istrošene da se odvojeno sakupljaju i odvoze na reciklažu koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Akumulatorske baterije/baterije:

Li-jonska:

Molimo da obratite pažnju na napomene u odeljku Transport (videti „Transport“, Strana 89).

Slovenščina

Varnostna opozorila za sesalnike

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

Vsa opozorila in napotke shranite za prihodnjo uporabo.

► Tega sesalnika ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem. V nasprotnem primeru obstaja

nevarnost napačne uporabe in poškodb.

► **Nadzirajte otroke.** Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s sesalnikom.

OPOZORILO Ne sesajte zdravju škodljivih snovi, npr. prahu bukovega ali hrastovega lesa, prahu kamnin in azbesta. Te snovi so raketovorne. Pozanimajte se o pravilnikih/zakonih glede ravnanja z zdravju škodljivim prahom, ki veljajo v vaši državi.

► **Sesalnik uporabljajte samo, če ste prejeli zadostne informacije o njegovi uporabi.** Skrbno uvajanje v delo zmanjša možnosti za napačno uporabo in poškodbe.

OPOZORILO Sesalnik je primeren samo za sesanje suhih snovi. Vdor tekočin v orodje povečuje tveganje električnega udara.

► **POZOR!** Sesalnik je dovoljeno uporabljati in shranjevati samo v zaprtih prostorih. Vdor dežja ali vlage v zgornji del sesalnika poveča nevarnost električnega udara.

► **Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.**

► **Sesalnik smejo popravljati samo usposobljeni strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo originalne nadomestne dele.** Tako bo ohranjena varnost sesalnika.

► **Pred zagonom preverite, ali je sesalna cev v brezhibnem stanju.** Pri tem naj sesalna cev ostane nameščena na sesalniku, saj bi se lahko v nasprotnem primeru iz njega usul prah. Posledično bi lahko ta prah vdihnil.

► **Sesalnika ne čistite tako, da vanj neposredno usmerite curek vode.** Vdor vode v zgornji del sesalnika poveča nevarnost električnega udara.

► **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare.**

Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru težav obrnite na zdravničnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.

► **V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina.** Izogibajte se stiku z njo. Pri naključnem stiku prizadeto mesto sperite z vodo. Če pride tekočina v oko, poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.

► **Koničasti predmeti, kot so na primer žebliji ali izvijači, in zunanjji vplivi lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavlji se lahko kratek stik, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodri, pregreje ali eksplodira.

► **Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljalne, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žebliji, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko povzroči opekline ali požar.

► **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika.



Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino, npr. tudi pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, vodo in vlago. Obstaja nevarnost eksplozije.

► **Akumulatorsko baterijo uporabljajte samo z izdelki proizvajalca.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitenega pred nevarno preobremenitvijo.

► **Ne sesajte vročega ali gorečega prahu in ne sesajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.** Prah se lahko vname ali eksplodira.

Opis izdelka in delovanja

Predvidena uporaba

Sesalnik je namenjen vsesavanju ozziroma odsesavanju suhih snovi, ki niso nevarne za zdravje.

Sesalnik je primeren samo za gospodinjska opravila in notranjo uporabo.

Komponente na sliki

Oštrevljenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev sesalnika na straneh z grafičnimi prikazi.

(1) Deblokirna tipka za zbiralnik prahu

(2) Tipka za vklop/izklop

(3) Prikaz stanja napoljenosti akumulatorske baterije

(4) Akumulatorska baterija^{A)}

(5) Ohišje motorja

(6) Zbiralnik za prah

(7) Podaljševalna cev

(8) Šoba za fuge

(9) Ščetka

(10) Držalo šobe za fuge/ščetke

(11) Šoba za tla

(12) Tipka za sprostitev akumulatorske baterije^{A)}

(13) Upogljiva podaljševalna cev^{A)}

(14) Filter za grobo umazanijo

(15) Ogrodje ohišja na filtru za grobo umazanijo

(16) Sistem filtra za fin prah

A) Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

Tehnični podatki

Akumulatorski sesalnik za suhe snovi		UniversalVac 18
Kataloška številka		3 603 CB9 1..
Prostornina zbiralnika (bruto)	l	0,5
Maks. podtlak (turbina)	kPa	8,8
Maks. pretok (turbina)	m ³ /min	1,7

Akumulatorski sesalnik za suhe snovi		UniversalVac 18
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	1,3
Dopustna temperatura okolice		
- med polnjenjem	°C	0...+45
- med delovanjem ^{A)} in med skladiščenjem	°C	-20...+50
Priporočene akumulatorske baterije		PBA 18V....W.
Priporočeni polnilniki		AL 22.. CV AL 18.. CV

A) Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C
Tehnični podatki temelijo na izračunih z akumulatorskimi baterijami, ki so v obsegu dobave.

Namestitev

Polnjenje akumulatorske baterije

- **Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni na strani s priborom.** Samo ti polnilniki so usklajeni z litij-ionsko akumulatorsko baterijo v vašem sesalniku.

Opozorilo: akumulatorska baterija je ob dobavi delno napolnjena. Da zagotovite polno moč akumulatorske baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite v polnilniku.

Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadar koli napolnite, ne da bi s tem skrajšali njeno življenjsko dobo. Prekinitev polnjenja ne poškoduje akumulatorske baterije. Litij-ionska akumulatorska baterija je s sistemom za zaščito celic Electronic Cell Protection (ECP) zaščitenja pred prekomernim praznjenjem. Ko se akumulatorska baterija izprazni, zaščitno vezje izklopi akumulatorski sesalnik.

Za polnjenje morate akumulatorsko baterijo vzeti iz sesalnika.

- **Po samodejnem izklopu sesalnika prenehajte pritiskevati na tipko za vklop/izklop.** S tem lahko poškodujete akumulatorsko baterijo.

Akumulatorska baterija je opremljena z nadzorom temperature NTC, ki polnjenje dovoljuje le v temperaturnem območju med 0 in 45 °C. S tem je zagotovljena dolga življenjska doba akumulatorske baterije.

Bistveno krašji čas delovanja po polnjenju pomeni, da je akumulatorska baterija izrabljena in da jo je treba zamenjati. Upoštevajte navodila za odstranjevanje.

Prikaz stanja napoljenosti akumulatorske baterije

Na prikazovalniku napoljenosti akumulatorske baterije (3) se pri v celoti pritisnjeni tipki za vklop/izklop (2) za nekaj sekund prikaže stanje napoljenosti akumulatorske baterije, ki je sestavljeno iz treh zelenih LED-diod.

LED-dioda	Kapaciteta
3 zelene LED-diode trajno svetijo.	≥ 66 %
2 zelene LED-diode trajno svetita.	33–66 %

LED-dioda	Kapaciteta
1 zelena LED-dioda trajno sveti.	11–33 %
1 zelena LED-dioda počasi utripa.	≤ 10 %

Namestitev in odstranitev akumulatorske baterije

- **Akumulatorske baterije ne vstavljamte na silo.**

Akumulatorska baterija je zasnovana tako, da jo je mogoče v sesalnik vstaviti samo v pravilnem položaju.

- Napolnjeno akumulatorsko baterijo (4) potisnite v sesalnik, da se občutno in zanesljivo zaskoči.
- Če želite akumulatorsko baterijo (4) odstraniti, pritisnite sprostitevno tipko (12) na akumulatorski bateriji in jo izvlecite iz sesalnika, tako kot je prikazano na sliki (glejte sliko A). **Pri tem ne smete uporabiti sile.**

Namestitev sesalnega pribora (glejte sliko B)

- **Pred vzdrževanjem, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika odstranite akumulatorsko baterijo.** S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

Pribor za sesanje lahko priklopite neposredno na zbiralnik za prah (6).

Možne kombinacije različnih delov pribora za sesanje so prikazane na sliki.

- Vtaknite pribor za sesanje trdno v priključek na zbiralniku za prah (6) ter enega v drugega.

Delovanje

- **Pred vzdrževanjem, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika odstranite akumulatorsko baterijo.** S tem previdostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

Uporaba

- **Pred sesanjem se prepričajte, da je filtrirna enota ustrezno nameščena.**
- **Uporabljajte le nepoškodovane filtre (brez raztrganin, luknjic itd.). Poškodovan filter nemudoma zamenjajte.**

Vklop/izklop

- Za **vklop** sesalnika pritisnite tipko za vklop in izklop (2).
- Za **izklop** sesalnika ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop (2).

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

- **Pred vzdrževanjem, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika odstranite akumulatorsko baterijo.** S tem

previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

► Za dobro in varno delo naj bodo sesalnik in prezačevalne reže vedno čisti.

- Ohišje sesalnika občasno očistite z vlažno krpo.
- Umazane polnilne kontakte očistite s suho krpo.

Čiščenje zbiralnika za prah (glejte slike C1–C2)

Zbiralnik za prah (6) očistite po vsaki uporabi, da ohranite optimalno zmogljivost sesalnika.

- Sesalnik pridržite tako, da bo obrnjen nekoliko navzdol, saj se lahko v nasprotnem primeru ob odprtju iz zbiralnika za prah usuje prah.
- Pritisnite na sprostitveno tipko (1) in snemite zbiralnik za prah (6) z ohišja motorja (5).
- Vsebino zbiralnika za prah (6) iztresite v primeren koš za smeti.
- Po potrebi očistite filter (glejte „Čiščenje filtra (glejte slike D1 – D4)“, Stran 92).
- Nato vstavite zbiralnik za prah v spodnji del ohišja motorja in narahlo pritisnite nanjo, tako da se bo slišno zaskočila.

Čiščenje filtra (glejte slike D1 – D4)

Filtra za fin prah (16) ne smete čistiti z vodo.

- Sesalnik pridržite tako, da bo obrnjen nekoliko navzdol, saj se lahko v nasprotnem primeru ob odprtju iz zbiralnika usuje prah.
- Pritisnite na sprostitveno tipko (1) in snemite zbiralnik za prah (6) z ohišja motorja (5).
- Skrtačite filter za grobo umazanijo (14).
- Snemite filtrirno enoto (filter za grobo umazanijo (14) in filter za fin prah (16)) z ogrodja ohišja (15) z ohišja motorja.
- Izvlecite filter za fin prah (16) iz filtra za grobo umazanijo (14).
- Pritisnite filter za fin prah (16) na vzdolžnih straneh nekoliko skupaj in ga z udarci previdno izpraznite nad primernim zbiralnikom za odpadke. Po potrebi skrtačite lamele filtra za fin prah z mehko krtačo.
- Montaža poteka v nasprotnem vrstnem redu.

Motnje

Pri nezadostni moči sesanja preverite naslednje:

- Ali je zbiralnik za prah (6) poln?
▷ (glejte „Čiščenje zbiralnika za prah (glejte slike C1–C2)“, Stran 92)
- Ali so filtri (14)/(16) zamašeni s prahom?
▷ (glejte „Čiščenje filtra (glejte slike D1 – D4)“, Stran 92)
- Ali zmogljivost akumulatorske baterije (4) ne zadostuje?
▷ (glejte „Polnjenje akumulatorske baterije“, Stran 91)

Redno praznjenje zbiralnika za prah in čiščenje filtrov zagotavlja optimalno sesalno moč.

Če kljub temu ne morete vzpostaviti sesalne moči, morate sesalnik odpeljati na servis.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servisna služba vam odgovori na vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na:
www.bosch-pt.com

Boscheva skupina za svetovanje uporabnikom vam bo v veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov obvezno navedite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail : servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si

Transport

Za priložene litij-ionske akumulatorske baterije velajo zahteve zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez omejitev prevaža po cesti.

Pri pošiljkah, ki jih opravijo tretje osebe (npr. zračni transport ali spedicija), je treba upoštevati posebne zahteve glede embalaže in oznak. Pri pripravi odpreme mora obvezno sodelovati strokovnjak za nevarne snovi.

Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je njihovo ohišje nepoškodovano. Prelepite odprte kontakte in akumulatorsko baterijo zapakirajte tako, da se v embalaži ne premika. Upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne predpise.

Odlaganje



Sesalnik, akumulatorske baterije, pribor in embalažo morate oddati v okolju prijazno recikliranje.



Sesalnika in akumulatorskih/navadnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:

Odslužene sesalnike (v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije (v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Akumulatorji/baterije:

Litijevi ioni:

Upoštevajte navodila v poglavju „Transport“ (glejte „Transport“, Stran 92).

Hrvatski

Sigurnosne napomene za usisavač



Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduću primjenu.

► **Ovaj usisavač ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

► **Djeca moraju biti pod nadzorom.**

Na taj način ćete osigurati da se djeca ne igraju s usisavačem.

⚠ **APOZORENJE** Ne usisavajte materijale koji mogu ugroziti zdravlje, npr. prašinu bukovine ili hrastovine, prašinu od kamenja, azbest. Ovi materijali mogu prouzročiti nastanak raka. Informirajte se o važećim propisima/zakonima u vašoj zemlji u pogledu rukovanja prašinama koje mogu ugroziti zdravlje.

► **Usisavač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija o uporabi.** Brižljivim upućivanjem može se smanjiti opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

⚠ **APOZORENJE** Usisavač je prikladan samo za usisavanje suhih materijala.

Prodiranje tekućina povećava opasnost od električnog udara.

► **PAŽNJA!** Usisavač smijete koristiti i čuvati samo u zatvorenim prostorijama. Prodiranje kiše ili vlage u gornji dio usisavača povećava opasnost od električnog udara.

► **Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesto.**

► **Popravak usisavača prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju s originalnim rezervnim dijelovima.** Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost usisavača.

► **Prije uporabe provjerite bespjekorno stanje usisnog crijeva.** Pritom ostavite montirano usisno crijevo na usisavaču kako prašina ne bi nehomično izlazila. Inače biste mogli udisati prašinu.

► **Usisavač ne čistite izravno usmjerenim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji dio usisavača povećava opasnost od električnog udara.

► **U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojavit pare.** Dovedite svježi zrak i u slučaju potiskeća zatražite pomoć liječnika. Pare mogu nadražiti dišne puteve.

► **Kod pogrešne primjene iz aku-baterije može isteći tekućina.** Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika. Istečla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.

► **Oštrom predmetima kao što su npr. čavli, odvijač ili djevljanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti.** Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.

► **Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.

► **Ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštitite aku-bateriju od vrućine, npr. također od stalnog sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. Inače postoji opasnost od eksplozije.

► **Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača.** Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.

► **Ne usisavajte vruće ili gorive prašine u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.** Prašine bi se mogле zapaliti ili eksplodirati.

Opis proizvoda i radova

Namjenska uporaba

Usisavač je namijenjen za usisavanje po zdravlje bezopasnih i suhih materijala.

Usisavač je namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvima i za kućnu uporabu.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz usisavača na stranicama sa slikama.

- (1) Tipka za debllokadu spremnika za prašinu
- (2) Tipka za uključivanje/isključivanje
- (3) Pokazivač stanja napunjenoosti aku-baterije
- (4) Aku-baterija ^{a)}
- (5) Kućište motora
- (6) Spremnik za prašinu
- (7) Producna cijev
- (8) Sapnica za fugu

- (9) Četka
 - (10) Držač sapnice za fuge/četke
 - (11) Sapnica za podove
 - (12) Tipka za deblokadu aku-baterije^{A)}
 - (13) Fleksibilna produžna cijev^{A)}
 - (14) Filter za krupnu nečistoću
 - (15) Lamela kućišta na filteru za krupnu nečistoću
 - (16) Filter za finu prašinu
- A) **Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.**

Tehnički podaci

Akumulatorski usisavač za suho usisavanje	UniversalVac 18
Kataloški broj	3 603 CB9 1..
Zapremnina spremnika (bruto)	l 0,5
Maks. podtlak (turbina)	kPa 8,8
Maks. količina protoka (turbina)	m ³ /min 1,7
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg 1,3
Dopuštena temperatura okoline	
– tijekom punjenja	°C 0...+45
– kod rada ^{A)} i kod skladištenja	°C -20...+50
Preporučene aku-baterije	PBA 18V....V-. PBA 18V....W-
Preporučeni punjači	AL 22.. CV AL 18.. CV

A) ograničeni učinak kod temperatura <0 °C
Tehnički podaci su određeni s aku-baterijom iz opsega isporuke.

Montaža

Punjjenje aku-baterije

- **Koristite samo punjače navedene na stranici s priborom.** Samo su ovi punjači prilagođeni litij-ionskoj aku-bateriji koja se koristi u vašem usisavaču.

Napomena: Aku-baterija se isporučuje djelomično napunjena. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja u punjaču. Litij-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku puniti bez skraćenja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja neće oštetiti aku-bateriju. Litij-ionska aku-baterija je Electronic Cell Protection (ECP) zaštitom zaštićena od dubinskog pražnjenja. Kod ispraznjene aku-baterije akumulatorski usisavač se isključuje uz pomoć zaštitne sklopke.

Aku-bateriju valja izvaditi iz usisavača kako bi se napunila.

- **Nakon automatskog isključivanja usisavača više ne pritiščite tipku za uključivanje/isključivanje.** Aku-baterija bi se mogla oštetiti.

Aku-baterija je opremljena s NTC nadzorom temperature koji dopušta punjenje samo u rasponu temperature između 0 °C i 45 °C. Na taj će se način postići dugi vijek trajanja aku-baterije.

Bitno skraćenje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je aku-baterija istrošena i da je treba zamjeniti. Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

Pokazivač stanja napunjenoosti aku-baterije

Pokazivač stanja napunjenoosti baterije (3) pokazuje kod potpuno pritisnute tipke za uključivanje/isključivanje (2) na nekoliko sekundi stanje napunjenoosti aku-baterije i sastoji se od 3 zelene LED diode.

LED	Kapacitet
Stalno svijetli 3 x zelena	≥ 66 %
Stalno svijetli 2 x zelena	33 – 66 %
Stalno svijetli 1 x zelena	11 – 33 %
Sporo treperi 1 x zelena	≤ 10 %

Stavljanje i vađenje aku-baterije

- **Prilikom stavljanja aku-baterije ne primjenjujte silu.** Aku-baterija je tako konstruirana da se u usisavač može staviti samo u ispravnom položaju.
- Umetnute napunjenu aku-bateriju (4) u usisavač sve dok se osjetno ne uglavi i nije sigurno blokirana.
- Za vađenje aku-baterije (4) pritisnite tipku za deblokadu (12) na aku-baterije i izvucite je usisavača kao što je prikazano na slici (vidjeti sliku A). **Pritom ne primjenjujte silu.**

Montaža usisnog pribora (vidjeti sliku B)

- **Izvadite aku-bateriju prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

Usisni pribor može se direktno utaknuti zajedno sa spremnikom za prašinu (6).

Za mogućnosti kombiniranja različitih dijelova usisnog pribora pogledajte sliku.

- Čvrsto utaknite dijelove usisnog pribora u priključak na spremniku za prašinu (6) i jedne u druge.

Rad

- **Izvadite aku-bateriju prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

Puštanje u rad

- **Prije usisavanja provjerite je li filterska jedinica čvrsto montirana.**

► **Koristite samo neoštećeni filter (bez napuklina, bez rupica itd.). Odmah zamijenite oštećeni filter.**

Uključivanje/isključivanje

- Za **uključivanje** usisavača pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (2).
- Za **isključivanje** usisavača ponovno pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (2).

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

► **Izvadite aku-bateriju prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača.** Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

► **Usisavač i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.**

- Povremeno očistite kućište usisavača vlažnom krpom.
- Zaprljane kontakte za punjenje očistite suhom krpom.

Čišćenje spremnika za prašinu (vidjeti slike C1–C2)

Spremnik za prašinu (6) očistite nakon svake uporabe kako biste postigli optimalan učinak usisavanja.

- Usisavač nagnite lagano prema dolje kako se prašina ne bi mogla istresti iz spremnika za prašinu pri otvaranju usisavača.
- Pritisnite tipku za deblokadu (1) i skinite spremnik za prašinu (6) s kućišta motora (5).
- Istresite spremnik za prašinu (6) iznad prikladne kante za smeće.
- Ako je potrebno, očistite filter (vidjeti slike D1 – D4), Stranica 95).
- Zatim spremnik za prašinu objesite dolje u kućišta motora te ga lagano pritisnite da se uglavi.

Čišćenje filtra (vidjeti slike D1 – D4)

Filtar za finu prašinu (16) ne smije se prati.

- Usisavač nagnite lagano prema dolje kako se prašina ne bi mogla istresti iz spremnika za prašinu pri otvaranju usisavača.
- Pritisnite tipku za deblokadu (1) i skinite spremnik za prašinu (6) s kućišta motora (5).
- Iščekajte filter za krupnu nečistoću (14).
- Skinite filtersku jedinicu (filter za krupnu nečistoću (14) i filter za finu prašinu (16)) na lameli kućišta (15) s kućišta motora.
- Izvucite filter za finu prašinu (16) iz filtra za krupnu nečistoću (14).
- Lagano zajedno pritisnite uzdužne strane filtra za finu prašinu (16) i oprezno ga protresite iznad prikladne kante za smeće. Po potrebi iščekajte lamele filtra za finu prašinu mekom četkom.
- Sastavljanje se provodi obrnutim redoslijedom.

Smetnje

Kod nedovoljnog učinka usisavanja provjerite sljedeće:

- Je li spremnik za prašinu (6) pun?
 - ▷ (vidi „Čišćenje spremnika za prašinu (vidjeti slike C1–C2)“, Stranica 95)
- Jesu li filtri (14)/(16) puni prašine?
 - ▷ (vidi „Čišćenje filtra (vidjeti slike D1 – D4)“, Stranica 95)
- Je li stanje napunjenoosti aku-baterije (4) premalo?
 - ▷ (vidi „Punjjenje aku-baterije“, Stranica 94)

Redovito pražnjenje spremnika za prašinu i čišćenje filtera jamči optimalnu usisnu snagu.

Ako se i nakon toga ne može postići učinak usisavanja, usisavač treba odnijeti na popravak u ovlašteni servis.

Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljrenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SRH-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Bosnia

Elektro-Servis Vl. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba

Transport

Litij-ionske aku-baterije podliježu zakonu o transportu opasnih tvari. Korisnik bez ikakvih preuvjetova može transportirati aku-baterije cestovnim transportom.

Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicija), treba se pridržavati posebnih zahtjeva za ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako je njezino kućište neoštećeno. Obljepite otvorene kontakte i zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u ambalaži. Pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih propisa.

Zbrinjavanje



Električne alate, aku-baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Usisavač i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU usisavači koji više nisu uporabivi u sukladno europskoj Direktivi 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Aku-baterije/baterije:

Litij-ionske:

Pridržavajte se uputa u poglavljiju Transport (vidi „Transport“, Stranica 95).

Eesti

Ohutusnõuded tolmuimejate kasutamisel



Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõude ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

► **Tolmuimejat ei ole lubatud kasutada lastel ja isikutel, kelle füüsилised, vaimsed või tunnetuslikud võimed on piiratud või kellel puuduuvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused.** Vastasel korral tekib valest käsitsemisest pöhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.

► **Ärge jätkage lapsi järelevalveta.** Sellega tagate, et lapsed ei hakka tolmuimejaga mängima.

⚠ HOIATUS Ärge puhuge tervisekahjulikke aineid, nt pöögi- või tammetolmu, kivistolmu, asbesti. Niemetatud ained on kantserogeense

toimega. Tutvuge tervisekahjuliku tolmu käitlemist reguleerivate eeskirjade/öigusaktidega.

► **Kasutage tolmuimejat vaid siis, kui olete saanud selle kasutamise kohta piisavalt teavet.** Põhjalik juhendamine hoiab ära vale käsitsemise ja sellest pöhjustatud vigastused.

⚠ HOIATUS Tolmuimeja sobib üksnes tahkete ainete imemiseks. Vedelike sissetungimine suurendab elektrilöögi ohtu.

► **TÄHELEPANU! Tolmuimejat tohib kasutada ja hoida ainult siseruumides.** Vee või niiskuse sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.

► **Tagage töökohas hea ventilatsioon.**

► **Laske tolmuimejat parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originalvaruosi.** Sellega on tagatud seadme tööhobutus.

► **Enne töölerakendamist veenduge, et imivoooliku seisund on veatu. Seejuures jätkage imivooolik tolmuimeja külge, et tolmu kogemata välja ei tuleks.** Vastasel korral võite tolmu sisse hingata.

► **Ärge puhastage tolmuimejat vahetult tolmuimejale suunatud vееjooga.** Vee sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.

► **Aku vigastamise ja ebaõige käsitsemise korral võib akust eralduda aure.** Öhutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärritada hingamisteid.

► **Väärkasutuse korral võib akovedelik välja voolata.** Vältige sellega kokkupuudet. Juhuliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav akvedelik võib pöhjustada nahaärritusi või pöletusi.

► **Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti lõigid, põrutused jm võivad akut kahjustada.** Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kuumeneda.

► **Kasutusvälisel ajal hoidke akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metallesemetest, mis võivad kontaktid omavahel ühendada.** Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla pöletused või tulekahju.

► **Ärge avage akut.** Esineb lühise oht.



Kaitiske akut kuumuse, sealhulgas pideva pääkesekiurguse eest, samuti vee, tule ja niiskuse eest. Esineb plahvatusoht.



► **Kasutage akut ainult valmistaja toodetes.** Ainult sellisel juhul onaku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.

► **Ärge kasutage tolmuimejat kuuma või tuleohtliku tolmu imemiseks ning ärge töötage tolmuimejaga plahvatusohtlikeks ruumides.** Tolm võib süttida või plahvatada.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Nõuetekohane kasutamine

Tolmuimeja on ette nähtud tervisele ohutute kuivade ainete imemiseks.

Tolmuimeja on ette nähtud üksnes majapidamis- ja kodukasutuseks.

Kujutatud komponendid

Kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on jooniselehekülgidel toodud tolmuimeja kujutis.

- (1) Tolmumahuti lukustuse vabastamisnupp
- (2) Sisse-väljalülitusnupp
- (3) Aku laetuse taseme näidik
- (4) Aku ^{A)}
- (5) Mootori korpus
- (6) Tolmumahuti
- (7) Pikendustoru
- (8) Piluotsak
- (9) Hari
- (10) Piluotsaku/harja hoidja
- (11) Pörandaotsak
- (12) Aku lukustuse vabastamisnupp^{A)}
- (13) Painduv pikendustoru ^{A)}
- (14) Jämeda prahi filter
- (15) Korpusenaga jämeda prahi filtri
- (16) Peentolmufilter

A) Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Tehnilised andmed

Akutolmuimeja	UniversalVac 18	
Tootenumber	3 603 CB9 1..	
Mahuti maht (bruto)	l	0,5
Maks. alarõhk (turbiiin)	kPa	8,8
Maks. vooluhulk (turbiiin)	m ³ /min	1,7
Kaal EPTA-	kg	1,3
Procedure 01:2014 järgi		
ümbritseva keskkonna lubatud temperatuur		
- laadimisel	°C	0...+45
- töötamisel ^{A)} ja hoiustamisel	°C	-20...+50
soovitatavad akud	PBA 18V....V-	PBA 18V....W..
soovitatavad	AL 22.. CV	
laadimisseadmed	AL 18.. CV	

A) piiratud võimsus temperatuuril <0 °C
Tehnilised andmed on määratud tarnekomplekti kuuluvat akut kasutades.

Paigaldamine

Aku laadimine

► **Kasutage ainult lisavarustuse lehel nimetatud laadimisseadmeid.** Vaid need laadimisseadmed on ette nähtud tolmuimejas kasutatud liitiumioon-aku laadimiseks.

Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku täit mahtuvust, laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaadimisseadmes täiesti täis.

Liitiumioon-akut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku kasutusiga. Laadimise katkestamine ei kahjusta akut. Liitiumioon-akut kaitseb süvatühjenemise eest akuelementide elektrooniline kaitse Electronic Cell Protection (ECP). Kui aku on tühi, seiskab kaitselülit elektrilise tööriista.

Laadimiseks tuleb aku tolmuimejast eemaldada.

► **Pärast tolmuimeja automaatset väljalülitumist ärge vajutage enam sisse-välja-nuppu.** Aku võib kahjustuda.

Aku on varustatud NTC-temperatuurkontrolliga, mis lubab akut laadida üksnes temperatuuri piirkonnas 0 °C kuni 45 °C. See tagab aku pika kasutusea.

Oluliselt lühenedud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada. Järgige kasutusressursi ammendanud seadmete käitlemise juhiseid.

Aku laetuse taseme näidik

Kolmest rohelisest LEDist koosnev aku laetuse taseme näidik (3) näitab põhjani vajutatud sisse-välja-nupu (2) korral mõne sekundi kestel aku laetuse taset.

LED	Mahtuvus
Pidev tuli 3 x roheline	≥ 66 %
Pidev tuli 2 x roheline	33 - 66 %
Pidev tuli 1 x roheline	11 - 33 %
Aeglane vilkv tul 1 x roheline	≤ 10 %

Aku paigaldamine ja eemaldamine

► **Aku paigaldamisel ärge rakendage jõudu.** Aku on konstrueeritud nii, et seda saab tolmuimejasse sisestada ainult õiges asendis.

- Lükake laetud aku (4) tolmuimejasse nii, et ta tuntavalt fikseerub ja on kindlalt kinnitatud.
- Aku (4) eemaldamiseks vajutage akul olevat lukustuse vabastamisnuppu (12) ja tömmake joonisel kujutatud viisil tolmuimejast välja (vt jn A). **Seejuures ärge rakendage jõudu.**

Imi-lisavarustuse paigaldamine (vt jn B)

► **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatut käivitumise.

Imi-lisavarustuse **(6)** saab ühendada otse tolmumahutiga. Erinevate imi-lisavarustuse osade kombineerimisvõimalusi näete jooniselt.

- Ühendage imi-lisavarustuse osad kindlalt tolmuimeja mahuti **(6)** ühendusotsakuga ja omavahel.

Töötamine

► **Enne tolmuimeja hooldamist ja puastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.

Kasutuselevõtt

- **Enne tolmuimemist veenduge, et filter on kindlalt paigas.**
- **Kasutage ainult vigastusteta (pragudeta, aukudeta jms) filtrit. Vigastatud filter asendage kohe uega.**

Sisse-/väljalülitamine

- Tolmuimeja **sisselülitamiseks** vajutage sisse-välja-nuppu **(2)**.
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** vajutage uuesti sisse-välja-nuppu **(2)**.

Hooldus ja korrasoid

Hooldus ja puastamine

- **Enne tolmuimeja hooldamist ja puastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoilepanekut eemaldage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.
- **Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilatsioonivaad puhtrat.**

- Puhastage tolmuimeja korpust aeg-ajalt niiske lapiga.
- Määrdunud laadimiskontakte puhastage kuiva lapiga.

Tolmumahuti puastamine (vaata jooniseid C1-C2)

Tolmuimeja jöndluse säilitamiseks puhastage tolmumahutit **(6)** igakordse kasutamise järel.

- Hoidke tolmuimejat veidi allapoole suunatult, et tolmuimeja avamisel ei saaks tolm tolmumahutist välja langeda.
- Vajutage lukustuse vabastamisnuppu **(1)** ja lahutage tolmumahuti **(6)** mootori korpusest **(5)**.
- Raputage tolmumahutit **(6)** sobiva jäätmeanuma kohal.
- Vajadusel puhastage filtrid (vaadake „Filtrite puastamine (vaata jooniseid D1 – D4)“, Lehekülg 98).
- Ühendage seejärel tolmumahuti altpoolt mootori korpusega ja laske tolmumahutil kerge survega kuulda valt fikseeruda.

Filtrite puastamine (vaata jooniseid D1 – D4)

Peentolmufiltril **(16)** ei tohi kasutada märgpuastust.

- Hoidke tolmuimejat veidi allapoole suunatult, et tolmuimeja avamisel ei saaks tolm tolmumahutist välja langeda.
- Vajutage lukustuse vabastamisnuppu **(1)** ja lahutage tolmumahuti **(6)** mootori korpusest **(5)**.
- Harjake jämeda prahi filtrit **(14)**.
- Tõmmake filtriõlm (jämeda prahi filter **(14)** ja peentolmufilter **(16)**) korpu nagast **(15)** haarates mootori korpuselt maha.
- Tõmmake peentolmufilter **(16)** jämeda prahi filtrist **(14)** välja.
- Suruge peentolmufilter **(16)** pikkadelt külgedelt veidi kokku ja kloppige ettevaatlikult sobiva jäätmeanuma kohal tühjaks. Vajadusel puhastage peentolmufiltril lamelle pehme harjaga.
- Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

Törked

Kui imemisvõimsus on ebapiisav, kontrollige järgmist:

- Kas tolmumahuti **(6)** on täis?
 - ▷ (vaadake „Tolmumahuti puastamine (vaata jooniseid C1-C2)“, Lehekülg 98)
- Kas filtrid **(14)/(16)** on tolmust ummistunud?
 - ▷ (vaadake „Filtrite puastamine (vaata jooniseid D1 – D4)“, Lehekülg 98)
- Kas aku **(4)** laetuse tase on madal?
 - ▷ (vaadake „Aku laadimine“, Lehekülg 97)

Tolmuunuma korrapärane tühjendamine ja filtri puastamine tagavad optimaalse imemisvõime.

Kui imemisvõime ei ole ikkagi piisav, tuleb tolmuimeja viia klienditeenindusse.

Müügijärgne teenindus ja kasutusalane nõustamine

Müügijärgse teeninduse töötajad nõustavad kliente tooteremondi ja -hoolduse ning varuosadega seotud küsimustes. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt: www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad aitavad Teid meeeldi toodete ja lisatarvikute küsimustes.

Päringut esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitoöriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Transport

Komplektis sisalduvate liitium-foonakude suhtes kohaldatakse ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteedevu.

Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt öhuvedu või ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab veose ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert. Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta. Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige akut, et see pakendis ei liiguks. Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriikklike nõudeid.

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus



Tolmuimeja, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikul viisil ringlusse võtta.
Ärge käidelge tolmuimejat ja akusid/patareisid koos olmejäätmeteega!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivil 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivil 2006/66/EÜ tuleb defektsete või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.

Akud/patareid:

Li-Ion:

Järgige punktis Transport toodud juhiseid (vaadake „Transport“, Lehekülg 98).

Latviešu

Drošības noteikumi vakuumūķējiem



Izlasiet drošības noteikumus un norādījumus lietošanai. Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

► **Šis vakuumūķējs nav paredzēts, lai to lietotu bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām.** Pretējā gadījumā pastāv

savainošanās briesmas izstrādājuma nepareizas lietošanas dēļ.

► **Uzraugiet bērnus.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļātos ar vakuumūķēju.

► **BRĪDINĀJUMS** Neuzsūciet un neaizpūtiet veselibai kaitīgas vielas, piemēram, skābarža vai ozola koksnes puteklus, akmens puteklus vai azbestu. Šīs vielas tiek uzskatītas par kancerogenām. Iepazīstieties ar Jūsu valsti spēkā esošajiem noteikumiem / likumiem, kas attiecas uz kaitīgo putekļu apstrādi.

► **Lietojiet vakuumūķēju tikai tad, ja Jūsu rīcībā ir pietiekoši daudz informācijas par tā lietošanu.** Rūpīgi iepazistoties ar izstrādājumu, samazinās nepareizas piešanās un savainošanās risks.

► **BRĪDINĀJUMS** Vakuumūķējs ir paredzēts vienīgi sausu vielu uzsūkanai. Šķidruma ieklūšana elektroinstrumentā paaugstina elektriskā trieciena saņemšanas risku.

► **UZMANĪBU! Vakuumūķēju drīkst lietot un uzglabāt tikai telpās.** Lietum vai mitrumam ieklūstot vakuumūķēja augšējā daļā, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.

► **Parūpējieties, lai darba telpa tiktu labi vēdināta.**

► **Nodrošiniet, lai vakuumūķēju remontētu kvalificēts speciālists, nomaiņai lietojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Vienigi tā ir iespējams panākt vakuumūķēja ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

► **Pirms vakuumūķēja iedarbināšanas pirmo reizi pārliecieties, ka tā uzsūkšanas šķutene ir nevainojamā stāvoklī.** Pievienojet uzsūkšanas šķutenu vakuumūķējam, lai no tā nejausi neizbirtu iesūktie putekļi. Izbirušie putekļi var tikt ieelpoti.

► **Nelietojiet vakuumūķēja tīrišanai tieši uz to virzītu ūdens strūklku.** Ūdenim ieklūstot vakuumūķēja augšējā daļā, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.

► **Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīti kaitīgu izgarojumus.** Šādā gadījumā izvēliniet telpu un, ja jūtāties slīkti, griezieties pie ārsta. Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

► **Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst ūdens elektrolīts.** Nepielaujiet elektrolīta nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejausi noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pēc palidzības pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.

► **Iedarbojoties uz akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī ārēja spēka iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts.** Tas

var radīt iekšēju isslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.

- **Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt isslēgumu.**

Isslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkam.

- **Neatveriet akumulatoru.** Tas var radīt isslēgumu.



Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgošas atrašanās saules staros, uguns, ūdens un mitruma. Pretējā gadījumā var notikt sprādziens.

- **Lietojiet akumulatoru vienīgi ražotāja izstrādājumos.** Tikai tā akumulators tiek pasargāts no bīstamām pārslodzēm.

- **Neuzsūciet karstus vai degošus putekļus un nestrādājiet sprādzienbīstamās telpās.** Putekļi var aizdegties vai sprāgt.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

Paredzētais pielietojums

Vakuumsūcējs ir paredzēts sausu, veselibai nekaitīgu vielu iesūšanai un uzsūšanai.

Vakuumsūcējs ir paredzēts izmantošanai vienīgi mājsaimniecībā.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst izstrādājuma attēliem, kas sniegti lietošanas pamācības grafiskajās lappusēs.

- (1) Putekļu tvertnes atbrīvošanas taustiņš
 - (2) Ieslēdzēja taustiņš
 - (3) Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
 - (4) Akumulators^{A)}
 - (5) Motora korpus
 - (6) Putekļu tvertnē
 - (7) Pagarinošā caurule
 - (8) Salaidumu sprausla
 - (9) Suka
 - (10) Turētājs salaidumu sprauslas / sukas ievietošanai
 - (11) Gridas sprausla
 - (12) Akumulatora atbrīvošanas taustiņš^{A)}
 - (13) Lokana pagarinošā caurule^{A)}
 - (14) Rupjo netīrumu filtrs
 - (15) Korpusa laipa uz rupjo netīrumu filtra
 - (16) Smalko putekļu filtrs
- A) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniepts mūsu piederumu katalogā.

Tehniskie dati

Akumulatora vakuumsūcējs sausu vielu uzsūšanai	UniversalVac 18
Izstrādājuma numurs	3 603 CB9 1..
Tvertnes tilpums (bruto)	l 0,5
Maks. retinājums (turbīnai)	kPa 8,8
Maks. plūsma (turbīnai)	m ³ /min 1,7
Svars atbilstoši EPTA- Procedure 01:2014	kg 1,3
Pielaujamā apkārtējā gaisa temperatūra	
- uzlādes laikā	°C 0...+45
- darbības laikā ^{A)} un uzglabāšanas laikā	°C -20...+50
leteicamie akumulatori	PBA 18V....V- PBA 18V....W-
leteicamā uzlādes ierīce	AL 22.. CV AL 18.. CV

A) samazināta jauda pie temperatūras <0 °C

Tehniskie dati ir noteikti, lietojot akumulatoru no piegādes komplekta.

Montāža

Akumulatora uzlādes ierīce

- **Lietojiet tikai piederumu lappusē norādītās uzlādes ierīces.** Tikai šīs uzlādes ierīces ir piemērotas vakuumsūcēja elektrobarošanai izmantojamā litija-jonu akumulatora uzlādei.

Piezīme: akumulators tiek piegādāts dalēji uzlādētā stāvoklī. Lai izstrādājums spētu darboties ar pilnu jaudu, pirms pirmās lietošanas pilnīgi uzlādējiet akumulatoru, pievienojot to uzlādes ierīcei.

Litija-jonu akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā, nebaudoties samazināt tā kalpošanas laiku. Akumulatoram nekaitē arī pārtraukums uzlādes procesā.

Elektroniskās elementu aizsardzības (ECP) funkcija aizsargā litija-jonu akumulatoru pret dzīļo izlādi. Ja akumulators ir izlādēts, aizsardzības shēma izslēdz akumulatora vakuumsūcēju.

Lai uzlādētu akumulatoru, tas jāizņem no vakuumsūcēja.

- **Pēc vakuumsūcēja automātiskas izslēgšanās pārtrauciet spiest tā ieslēdzēja taustiņu.** Šādas rīcības dēļ var tikt bojāts akumulators.

Akumulators ir apgādāts ar NTC sistēmas temperatūras kontroles ierīci, kas pielauj uzlādi tikai temperatūras diapazonā no 0 °C līdz 45 °C. Šādi tiek nodrošināts liels akumulatora kalpošanas laiks.

Ja manāmi samazinās instrumenta darbības laiks starp akumulatora uzlādēm, tas norāda, ka akumulators ir nolietojies un to nepieciešams nomainīt.

Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem izstrādājumiem.

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators (3), kas sastāv no 3 zalgām LED diodēm, dažas sekundes ilgi parāda akumulatora uzlādes pakāpi pie pilnīgi nospiesta ieslēdzēja taustīņa (2).

LED diodes	Letilpība
Pastāvīgi deg 3 LED diodes	≥ 66 %
Pastāvīgi deg 2 LED diodes	33 – 66 %
Pastāvīgi deg 1 LED diode	11 – 33 %
Lēni mirgo 1 LED diode	≤ 10 %

Akumulatora ievietošana un izņemšana

► **Ievietojot akumulatoru, nelietojiet pārāk lielu spēku.**

- Akumulators ir konstruēts tā, ka to var ievietot vakuumūsūcējā tikai pareizā stāvoklī.
- Iebidiet uzlādētu akumulatoru (4) vakuumūsūcējā, līdz tas tur droši fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Lai izņemtu akumulatoru (4), nos piediet atbrivošanas taustīņu (12) uz akumulatora un izvelciet to no vakuumūsūcēja (attēls A). **Nelietojiet šim nolūkam pārāk lielu spēku.**

Uzsūkšanas piederumu montāža (attēls B)

► **Pirms vakuumūsūcēja apkalpošanas vai tīrīšanas, iestādījumu veikšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tā akumulatoru.** Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumūsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

Uzsūkšanas piederumu var tieši savienot ar putekļu tvertni (6).

Dažādu uzsūkšanas piederumu kombinēšanas iespējas ir parādītas attēlā.

- Stingri iebidiet uzsūkšanas piederumu putekļu tvertnes (6) savienotājā vai līdzīgā veidā savienojet piederumus savā starpā.

Lietošana

► **Pirms vakuumūsūcēja apkalpošanas vai tīrīšanas, iestādījumu veikšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tā akumulatoru.** Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumūsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

Uzsākot lietošanu

- **Ik reizi pirms uzsūkšanas pārliecinieties, ka filtra bloks ir stingri iestiprināts.**
- **Lietojet tikai nebojātu filtru (bez plaisām, caurumiem u.c.). Nekavējoties nomainiet filtru, ja tas ir bojāts.**

Ieslēgšana un izslēgšana

- Lai **ieslēgtu** vakuumūsūcēju, nos piediet ieslēdzēja taustīņu (2).
- Lai **izslēgtu** vakuumūsūcēju, no jauna nos piediet ieslēdzēja taustīņu (2).

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

- **Pirms vakuumūsūcēja apkalpošanas vai tīrīšanas, iestādījumu veikšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tā akumulatoru.** Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumūsūcēja nejaušu ieslēgšanos.
- **Lai vakuumūsūcējs droši un efektīvi darbotos, tas regulāri jātīra, īpašu uzmanību pievēršot ventilačijas atverēm.**

- Laiku pa laikam notīriet vakuumūsūcēja korpusu ar mitru audumu.
- Ja uzlādes kontakti ir netiri, notīriet tos ar sausus audumu.

Putekļu tvertnes tīrīšana (attēls C1-C2)

Lai vakuumūsūcējam nodrošinātu optimālu uzsūkšanas spēju, ik reizi pēc tā lietošanas iztīriet putekļu tvertni (6).

- Turiet vakuumūsūcēju nedaudz noliektu lejup tā, lai, to atverot, putekļi nevarētu izbirt no putekļu tvertnes.
- Nospiediet atbrivošanas taustīņu (1) un noņemiet putekļu tvertni (6) no motora korpusa (5).
- Izkratiet putekļu tvertni (6) virs piemērotas atkritumu tvertnes.
- Ja nepieciešams, iztīriet filtru (skatīt sadaļu („Filtru tīrīšana (attēls D1 – D4)“, Lappuse 101)).
- Pēc tam no apakšas ieākējiet putekļu tvertni motora korpusā un tad to nedaudz priespiediet, līdz putekļu tvertnei fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.

Filtru tīrīšana (attēls D1 – D4)

Smalko putekļu filtra (16) tīrīšanu nedrikst veikt mitrā veidā.

- Turiet vakuumūsūcēju nedaudz noliektu lejup tā, lai, to atverot, putekļi nevarētu izbirt no putekļu tvertnes.
- Nospiediet atbrivošanas taustīņu (1) un noņemiet putekļu tvertni (6) no motora korpusa (5).
- Iztīriet rupjo netīrumu filtru (14) ar suku.
- Izvelciet filtru bloku (rupjo netīrumu filtrs (14) un smalko putekļu filtrs (16)) aiz korpusa laipas (15) no motora korpusa.
- Izvelciet smalko putekļu filtru (16) no rupjo netīrumu filtrā (14).
- Nedaudz saspiediet kopā smalkā putekļu filtrā (16) gareniskās pusēs un uzmanīgi dažas reizes uzsītiet pa to, turot filtru virs piemērotas atkritumu tvertnes. Ja nepieciešams, iztīriet smalkā putekļu filtrā ieloces ar mīkstu suku.
- Veiciet salīkšanu secībā, kas pretēja iepriekš aprakstītajai.

Klūmes

Ja vakuumūsūcējs nenodrošina pietiekamu uzsūkšanas jaudu, veiciet šādas pārbaudes.

- Vai putekļu tvertne (6) ir pilna?
▷ (skatīt „Putekļu tvertnes tīrīšana (attēls C1-C2)“, Lappuse 101)

- Vai filtri **(14)/(16)** nav pieblivėjušies ar putekliem?
▷ (skatit „Filtro tirišana (attēls **D1 - D4**”, Lappuse 101)
 - Vai akumulatora **(4)** uzlādes pakāpe nav pārāk maza?
▷ (skatit „Akumulatora uzlādes ierīce”, Lappuse 100)
- Lai vakuumsūčejam nodrošinātu optimālu uzsūkšanas spēju, regulāri iztukšojet putekļu tvertni un iztīriet filtrus.
Ja pēc minētajām darbibām uzsūkšanas jauda vēl joprojām ir nepietiekama, nogādājiet vakuumsūčēju servisa centrā.

Klientu apkalošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalošanas dienests atbildēs uz jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām varat skatīt timekļa vietnē: www.bosch-pt.com

Bosch konsultantu komanda jums atbildēs uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Kad uzzodat jautājumus un pasūtāt rezerves daļas, noteikti norādiet 10 zīmu preces numuru, kas ir sniegtas uz izstrādājuma marķējuma plāksnites.

Latvijas Repubika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Transportēšana

Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro ipaši sūtījuma iesaiņošanas un markēšanas noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina bīstamo kravu pārvadāšanas speciālists.

Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpus nav bojāts. Aizlīmējiet valējos akumulatora kontaktus un iesaiņojojet akumulatoru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos. Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos nacionālos noteikumus, ja tādi pastāv.

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



veidā.



Nolietotais vakuumsūčējs, akumulatori, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpākļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā

veidā.

Neizmetiet vakuumsūčēju un akumulatorus vai baterijas sadžīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm:

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/EK, lietošanai nederīgie puteklsūčēji, kā arī, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietoti akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jāpākļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Akumulatori un baterijas:

Litija-jonu:

Lūdzam ievērot sadalīj "Transportēšana" sniegtos norādījumus (skatit „Transportēšana”, Lappuse 102).

Lietuvių k.

Saugos nuorodos dirbantiems su siurbliais



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susizaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateiťyje galėtumėte jais pasinaudoti.

► **Šis siurblys nėra skirtas, kad juo naudotuosi vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių.**

Priešingu atveju įrankis gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.

► **Prižiūrėkite vaikus.** Taip bus užtikrinta, kad vaikai su siurbliu nežaistų.

⚠ IŠPĖJIMAS Nesiurbkite sveikatai kenksmingų medžiagų, pvz., buko, ažuolo, uolienu ir asbesto dulkių. Šios medžiagos yra vėži sukeliančios. Išsiaiškinkite apie jūsų šalyje galiojančius reikalavimus ir įstatymus, reglamentuojančius, kaip elgtis su sveikatai kenksmingomis dulkėmis.

► **Siurblį naudokite tik tada, jei gavote pakankamai informacijos apie siurblio naudojimą.** Rūpestingai instruktavus, sumažėja netinkamo naudojimo ir sužalojimų tikimybė.

ASPĖJIMAS

Siurblys yra skirtas tik sausoms medžiagoms siurbtī. Patekės skysčis didina elektros smūgio riziką.

- **DĒMESIO!** Siurbli naudoti ir sandėliuoti leidžiama tik patalpose. Į siurblio viršutinę dalį patekės lietus ar drėgmė padidina elektros smūgio riziką.
- **Pasirūpinkite geru vėdinimui darbo vietoje.**
- Siurbli leidžiama remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, o remontuojant turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys. Taip galima garantuoti, jog siurblys išliks saugus naudoti.
- **Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar siurbimo žarna yra nepriekaištingos būklės.** Tikrindami, siurbimo žarna palikite primontuotą prie siurblio, kad netikėtai nešeitų dulkių. Priešingu atveju, galite ikyvpti dulkius.
- **Neplaukite siurblio tiesiai į jį nukreipta vandens srove.** Į siurblio viršutinę dalį patekės vanduo padidina elektros smūgio riziką.
- **Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai ji naudojant, gali išsiveržti garu.** Išvedinkite patalpą, o jei atsirado negalavimų, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
- **Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištakėti skysčio.** Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite ji vandeniu. Jei skysčio pateko į akis – kreipkitės į gydytoją. Akumulatorius skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.
- **Aštros daiktai, pvz., vynys ar atsuktuvai, arba išorinė jėga galiau pažeisti akumuliatorių.** Dėl to gali įvykti vidinius trumposis jungimas ir akumulatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.
- **Nelaikykite sąvarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokiu metalinių daiktų arti iš prietaiso ištraukto akumuliatoriaus kontaktų.** Užtrumpinus akumulatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
- **Neardykite akumulatoriaus.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.



- **Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spinduliu po veikio, ugnies, vandens ir drėgmės.** Iškyla sprogimo pavojus.
- **Akumuliatorių naudokite tik su gamintojo gaminiais.** Tiek taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.
- **Nesiurbkite karštų ir degių dulkių ir nenaudokite siurblio patalpose, kuriose yra potencialiai sprogi atmosfera.** Dulkes gali užsidegti ir sprogti.

Gaminio ir savybių aprašas

Naudojimas pagal paskirtį

Siurblys yra skirtas sveikatai nepavojingoms, sausoms dulkiams susiurbti ir nusiurbti.

Siurblys skirtas naudoti tik buityje ir namų ūkyje.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamujių dalių numeriai atitinka siurblio schemaose nurodytus numerius.

- (1) Dulkių surinkimo déžutės atblokovavimo klavišas
 - (2) Ijungimo-išjungimo mygtukas
 - (3) Akumulatoriaus įkrovos būklės indikatorius
 - (4) Akumulatorius^{A)}
 - (5) Variklio korpusas
 - (6) Dulkių surinkimo déžutė
 - (7) Ilginamasis vamzdis
 - (8) Antgalis tarpams siurbtī
 - (9) Šepetys
 - (10) Antgalio tarpams siurbtī / šepečio laikiklis
 - (11) Grindų antgalis
 - (12) Akumulatoriaus atblokovavimo klavišas^{A)}
 - (13) Lankstus ilginamasis vamzdis^{A)}
 - (14) Stambių nešvarumų filtras
 - (15) Korpuso skersinis ant stambių nešvarumų filtro
 - (16) Smulkuių dalelių filtras
- A) Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinių komplektą nejineina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomo įrangos programe.

Techniniai duomenys

Akumulatorinis sausų dulkių siurblys	UniversalVac 18
Gaminio numeris	3 603 CB9 1..
Reservuaro talpa (bruto)	l
Maks. išretinimas (turbinos)	kPa
Maks. srautas (turbinos)	m ³ /min
Svoris pagal „EPTA-Procedūre 01:2014“	kg
Leidžiamoji aplinkos temperatūra	
- iškraunant	°C
- veikiant ^{A)} ir sandėliuojant	°C
Rekomenduojami akumulatoriai	PBA 18V....V- PBA 18V....W-
Rekomenduojami krovikliai	AL 22.. CV AL 18.. CV

A) Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Techniniai duomenys nustatyti su tiekiamame komplekte esančiais akumulatoriais.

Montavimas

Akumulatoriaus įkrovimas

- **Naudokite tik priedų puslapje nurodytus kroviklius.** Tik šie krovikliai yra priderinti prie Jūsų siurblyje naudoamo ličio Jonų akumulatoriaus.

Nuoroda: akumulatorius pristatomas iš dalies įkrautas. Kad akumulatorius veiktu visa galia, prieš pirmajį naudojimą akumulatorių kroviklyje visiškai įkraukite.

Ličio jony akumulatorių galima įkrauti bet kada, ekspluatavimo trukmė dėl to nesutrumpeja. Krovimo proceso nutraukimas akumulatoriu nekenkia.

Celių apsaugos sistema „Electronic Cell Protection“ (ECP) saugo ličio jony akumulatorių nuo visiškos iškrovos. Kai akumulatorius išskrauna, apsauginis išjungiklis išjungia akumulatorinį siurblį.

Norint įkrauti akumulatorių, jį reikia išimti iš siurblio.

► **Siurbliu automatiškai išjungus, nebespauskite įjungimo-išjungimo jungiklio.** Taip galite sugadinti ličio jony akumulatorių.

Akumulatorius turi NTC temperatūros kontrolės daviklį, kuris leidžia įkrauti akumulatorių tik tuomet, kai jo temperatūra yra tarp 0 °C ir 45 °C . Todėl labai pailgėja akumulatoriaus ekspluatavimo trukmę.

Pastebimas įkrauto akumulatoriaus veikimo laiko sutrumpėjimas rodo, kad akumulatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti.

Laikykite pateiktų šalinimo nurodymų.

Akumulatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Akumulatoriaus įkrovos indikatorius (3), kai įjungimo-išjungimo jungiklis (2) visiškai paspaustas, kelioms sekundėms rodo akumulatoriaus įkrovą; jį sudaro 3 žali šviesos diodai.

LED	Talpa
Šviečia nuolat 3 x žali	≥ 66 %
Šviečia nuolat 2 x žali	33 – 66 %
Dega nuolat 1 x žalias	11 – 33 %
Lėtai mirksi 1 x žalias	≤ 10 %

Akumulatoriaus įdėjimas ir išémimas

► **Įdėdami akumulatorių nenaudokite jégos.** Akumulatorius sukonstruotas taip, kad jį siurblį jį būtų galima įstatyti tik tinkama padėtimi.
– Įkrautą akumulatorių (4) stumkite į siurblį, kol pajusite, kad jis statėsi ir saugiai užsifiksavo.
– Norédami išimti akumulatorių (4), paspauskite ant akumulatoriaus esantį atblokovimo mygtuką (12) ir, kaip parodyta paveikslėlyje, ištraukite akumulatorių iš siurblio (žr. A pav.). **Traukdamai nenaudokite jégos.**

Siurbimo papildomos įrangos montavimas (žr. B pav.)

► **Prieš pradédami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblį sandéliuoti, išimkite akumulatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įjungimimo.

Siurblio papildomą įrangą galima tiesiogiai sujungti su dulkių surinkimo dėžute (6).

Jvairios siurblio papildomos įrangos dalij derinimo galimybės pateiktos paveikslėlyje.

- Siurblio papildomos įrangos dalis tvirtai įstatykitė jį dulkių surinkimo dėžutę (6) ir vieną į kitą.

Naudojimas

► **Prieš pradédami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblį sandéliuoti, išimkite akumulatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įjungimimo.

Paruošimas naudoti

- **Prieš pradédami siurbtį įsitikinkite, kad tvirtai sumontuotas filtravimo mazgas.**
- **Naudokite tik nepažeistus filtrus (be įtrūkių, skylių ir pan.). Pažeistą filtru nedelsdami pakeiskite.**

Ijungimas ir išjungimas

- Norédami siurblį **įjungti**, paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (2).
- Norédami siurblį **išjungti**, dar kartą paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (2).

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

► **Prieš pradédami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblį sandéliuoti, išimkite akumulatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įjungimimo.

► **Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos ir siurblys būtų švarūs.**

- Retkarčiais nuvalykite siurblio korpusą drėgna šluoste.
- Užterštus įkrovimo kontaktus nuvalykite sausa šluoste.

Dulkų surinkimo dėžutės valymas (žr. C1-C2 pav.)

Kad siurblio našumas išlikytų optimalus, dulkių surinkimo dėžutę (6) išvalykite po kiekvieno naudojimo.

- Siurblį laikykite šiek tiek paverstą žemyn, kad jį atidarant iš dulkių surinkimo dėžutės nekristų dulkės.
- Paspauskite atblokovimo mygtuką (1) ir iš variklio korpuso (5) išimkite dulkių surinkimo dėžutę (6).
- Dulkių surinkimo dėžutę (6) išskrytikite virš specialaus atliekų konteinerio.
- Jei reikia, išvalykite filtrus (žr. „Filtrų valymas (žr. D1 – D4 pav.)“, Puslapis 104).
- Tada apačioje po variklio korpusu užkabinkite dulkių surinkimo dėžutę ir ją šiek tiek paspauskite – turite išgirsti, kaip jí užsifiksavo.

Filtrų valymas (žr. D1 – D4 pav.)

Smulkų dalelių filtrą (16) valyti draudžiama.

- Siurblį laikykite šiek tiek paverstą žemyn, kad jį atidarant iš dulkių surinkimo dėžutės nekristų dulkės.
- Paspauskite atblokovimo mygtuką (1) ir iš variklio korpuso (5) išimkite dulkių surinkimo dėžutę (6).

- Stambių nešvarumų filtra (14) nuvalykite šepečiu.
- Laikydami už korpuso skersinio (15), iš variklio korpuso ištraukite filtravimo mazgą (stambių nešvarumų filtra (14) ir smulkių dalelių filtra (16)).
- Smulkių dalelių filtra (16) ištraukite iš stambių nešvarumų filtro (14).
- Šiek tiek suspauskite smulkių dalelių filtro (16) išilgines sieneles ir atsargiai pastuksenkite jį virš atitinkamo atliekų konteinerio. Jei reikia, smulkių dalelių filtro briaunas nuvalykite minkštū šepečiu.
- Sumontuojama atbuline išmontavimui tvarka.

Trikty

Jei siurbimo našumas nepakankamas, patikrinkite:

- Ar neprisipildė dulkių surinkimo dézutė (6)?
▷ (žr. „Dulkių surinkimo dézutės valymas (žr. C1-C2 pav.)“, Puslapis 104) Šalinykite dulkių surinkimo dézutę
- Ar filtrai (14)/(16) neužterštū dulkėmis?
▷ (žr. „Filtrių valymas (žr. D1 – D4 pav.)“, Puslapis 104) Šalinykite filtrus
- Ar ne per maža akumulatorius (4) įkrova?
▷ (žr. „Akumulatorius įkrovimas“, Puslapis 103)

Reguliarus dulkių surinkimo dézutės ištūstimimas ir filtrų valymas užtikrina optimalią siurbimo galią.

Jei siurbimo našumas vis tiek nepakankamas, siurblį pri-statykite į klientų aptarnavimo skyrių.

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie at-sargines dalis rasite interneto puslapje: www.bosch-pt.com

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsul-tuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.
leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome bū-tinai nurodyti dešimtzenklį gaminio numerj, esantį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
Įrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Transportavimas

Kartu pateikiame ličio jonų akumulatorių gabenimui taiko-mos pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstaty-mų nuostatos. Naudotojui akumulatorius gabenti keliais leidžiama be jokių apribojimų.

Jei siunčiant pasitelkiame tretieji asmenys (pvz., oro transpo-rtas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuotei ir ženklinimui taikomus ypatingus reikalavimus. Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabenimo spe-cialistas.

Siųskite tik tokius akumulatorius, kurių nepažeistas kor-pusas. Apklijuokite kontaktus ir supakuokite akumulatorių taip, kad jis pakuotėje nejudėtų. Taip pat laikykités ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.

Šalinimas



Siurbliai, akumulatoriai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Siurbliai, akumulatorių bei bate-rių nemeskite į buitinų atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/EB, naudoti nebetinkami elektriniai siurbliai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumulatoriai bei baterijos turi būti sure-nkami atskirai ir perdibiriami aplinkai nekenksmingu būdu.

Akumulatoriai ir baterijos:

Ličio jonų:

Prašome laikytis transportavimo skyriuje pateiktų nuorodų (žr. „Transportavimas“, Puslapis 105).

- مركب على الشافطة، حتى لا يفرج الغبار دون قصد. وإن فقد يتسبب ذلك في استنشاقك للغبار.
- ◀ لا تقوم بتنظيف الشافطة باستخدام تيار ماء موجه بشكل مباشر، يزداد خطر التعرض للصدمات الكهربائية في حالة تسرب الماء إلى الجزء العلوي من الشافطة.
 - ◀ قد تنطلق أبفراة عند تلف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة، أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بالألم. قد تهيج هذه الأبفراة المجرى التنفسية.
 - ◀ قد يتسرّب سائل من المركم عند سوء الاستعمال. تجنّب ملامسته. اشطّفه بالماء، في حال ملامسته صدفة. إن وصل السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرّب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.
 - ◀ يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء، المدببة مثل المسامير والمفكّات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤودي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية وأهتراف المركم أو فروجه الأدخنة منه أو انفجاره وتعرّضه لسخونة مفرطة.
 - ◀ حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتّفق استعماله عن مشابك الورق وقطع القوود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللوايل وغيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤودي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.
 - ◀ لا تفتح المركم. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.
 - ◀ اهم المركم من العرارة، بما فيه التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والماء والرطوبة. قد يتشكل خطر الانفجار.
 - ◀ اقتصر على استخدام المركم في منتجات الـ الصناعية. يتمّ حماية المركم من قوط التحميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.
 - ◀ لا تقم بشطف أغبرة ساخنة أو مشتعلة، وتجنب أعمال الشفط في المناطق المعرضة لخطر الانفجار. فقد تشتعل الأغبرة أو تنفجر.
- ## وصف المنتج والأداء
- ### الاستعمال المخصص
- هذه الشافطة مخصصة لشفط المواد الجافة التي لا تمثل خطراً على الصحة.
- الشافطة مخصصة للأغراض المنزليّة فقط.
- ### الأجزاء الموصورة
- تسند أرقام الأجزاء، المصورّة إلى صور الشافطة على صفحات الرسوم التخطيطية.
- (1) زر فك الإغفال لوعاء الغبار
 - (2) زر التشغيل والإطفاء
 - (3) مبين حالة شحن المركم
 - (4) مركم^(A)

إرشادات الأمان الخاصة بالشافطة

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء، عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية، وإلى شوب المراكب، و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

- ◀ **هذه الشافطة غير مناسبة للاستعمال من قبل الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدرية والمعرفة.** وإن فقد ينشأ خطر من الاستخدام الخاطئ أو وقوع إصابات.

قم بمراقبة الأطفال. لضمان عدم عبث الأطفال بالشافطة.

- تحذير** لا تقم بشطف خامات مفرضة بالصحة مثل غبار خشب الزان أو خشب البلوط أو غبار الحجارة أو الأسيستوس. حيث تعتبر هذه المواد من مسببات السرطان. استعمل في بذلك عن التشريعات/القوانين السارية المتعلقة بالتعامل مع الأتربة التي تمثل خطورة على الصحة.
- ◀ لا تستخدم الشافطة إلا عند توافر معلومات كافية عن الاستخدام. اتباع الإرشادات بعناية يحد من وقوع أخطاء تشغيل أو إصابات.

- تحذير** الشافطة مناسبة لشفط المواد الجافة فقط. يزداد خطر التعرض لصدمة كهربائية في حالة تسرب السائل.

- ◀ انتبه! لا يجوز استخدام الشافطة أو تخزينها إلا في أماكن مغلقة. يزداد خطر التعرض للصدمات الكهربائية في حالة تسرب المطر أو البول إلى الجزء العلوي من الشافطة.
- ◀ قم بتنويم تهوية مناسبة في مكان العمل.
- ◀ احرص على إصلاح الشافطة لدى فنيين متخصصين مؤهلين فقط، واستخدم قطع الغيار الأصلية، حيث يضمن هذا الحفاظ على سلامّة الشافطة.

- ◀ تأكد قبل التشغيل أن خرطوم الشفط في حالة سليمة. عند القيام بذلك، اترك خرطوم الشفط

لقد تم وفایة مركم آيونات الليثيوم من التفريغ الشديد بواسطة واقية الخلايا الإلكترونية (ECP). في حالة فراغ شحنة المركم يتم إيقاف الشافطة العاملة بمركم من خلال خاصية الفصل الوقائي.

لشنن المركم يجب إخراجه من الشافطة.
▪ بعد الفصل الأوتوماتيكي للشافطة لا تواصل الضغط على زر التشغيل والإطفاء، فقد يتعرض المركم لأضرار.

لقد تم تجهيز المركم بمراقب حراري NTC والذي يسمح بالشحن فقط ضمن مجال حراري يقع بين صفر °م و 45 °م، مما يؤمن فترة صلاحية طويلة للمركم.

إذا انخفضت فترة التشغيل بعد الشحن بدرجة كبيرة فهذا يعني أن المركم قد استهلك وأنه يجب استبداله.

تراعي الملاحظات بصدق التخلص من العدد.

مبين حالة شحن المركم

يشير مبين حالة شحن المركم (3) عندما يكون زر التشغيل والإطفاء (2) مضغوطاً بالكامل لعدة ثوان إلى حالة شحن المركم، وهو مكون من 3 لمبات دائدة خضراء.

السعة	لمبة LED
% 66 ≤	ضوء مستمر 3 × أخضر
% 66 - 33	ضوء مستمر 2 × أخضر
% 33 - 11	ضوء مستمر 1 × أخضر
% 10 ≥	ضوء ومامض بطيء 1 × أخضر

تركيب المركم وخلعه

- لا تستخدم القوة عند تركيب المركم. المركم مصمم بحيث لا يمكن إدخاله في الشافطة إلا وهو في الوضع الصحيح.
- أدخل المركم المشمعون (4) في الشافطة إلى أن يثبت بصوت مسموع ويتم تأمين قفله.
- لإخراج المركم (4) اضغط على زر التحرير (12) بالمركم وأخرجه من الشافطة كما هو موضح بالصورة (انظر الصورة (A)). لا تستخدم القوة أثناء ذلك.

تركيب تواجد الشفط (انظر الصورة (B))

- أخرج المركم قبل صيانة الشافطة، أو تنظيفها، أو إجراء أوضاع الفبطة أو تغيير قطع التواجد أو تزيين الشافطة. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.
- يمكن تركيب تواجد الشفط في خزان الأتربة (6) في بعضها البعض.
- يمكن معرفة إمكانيات التركيب المختلفة لتوابع الشفط المتنوعة من الشكل.
- قم بتركيب أجزاء التواجد بإحكام في الوصلة الموجودة بخزان الأتربة (6) وفي بعضها البعض.

التشغيل

- أخرج المركم قبل صيانة الشافطة، أو تنظيفها، أو إجراء أوضاع الفبطة أو تغيير قطع التواجد أو تزيين الشافطة. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

(5) علبة المحرك

(6) وعاء الغبار

(7) ماسورة تطويل

(8) فوهة الشفوق

(9) فرشاة

(10) مكان شبت فوهة الشفوق/الفرشاة

(11) فوهة الأرضيات

(12) زرف إففال المركم^(A)

(13) ماسورة تطويل مرنة^(A)

(14) فلتر الاتساخات الخشنة

(15) بروز العلبة بفلتر الاتساخات الخشنة

(16) فلتر الغبار الدقيق

^(A) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

بيانات الفنية

بمركم	الشافطة الجافة العاملة
3 603 CB9 1..	رقم الصنف
0,5	سعة الوعاء (الإجمالية) لتر
8,8	أقصى ضغط سالب (لتوريين) كيلو باسكال
1,7	أقصى كمية ندفق (لتوريين) $\frac{m^3}{min}$ دقيقة
1,3	الوزن حسب EPTA Procedure 01:2014
	درجة الحرارة المحيطة المسماوح بها
45+...0	- عند الشحن °م
50+...20-	- عند التشغيل ^(A) وعند التخزين °م
PBA 18V....V-.	المركما الموصى بها
PBA 18V....W-.	
AL 22.. CV	أجهزة الشحن الموصى بها
AL 18.. CV	

^(A) قدرة ممدودة في درجات الحرارة > 0 °م تم تحديد البيانات الفنية من المركم المرفق بطار التسلیم.

التركيب

شحن المركم

- استخدم فقط أجهزة الشحن المذكورة في صفحة التوابع. أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي التوائمة مع مركم آيونات الليثيوم المستخدم في الشافطة الخاصة بك.

إرشاد: يتم تسليم المركم وهو بحالة شحن جزئي. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم في تجهيزه الشحن بشكل كامل قبل الاستعمال الأول.

يمكن أن يتم شحن مركم آيونات الليثيوم في أي وقت، دون الحد من فترة صلاحيته. لا يضر قطع عملية الشحن بالمركم.

- اضغط فلتر الغبار الدقيق (16) برفق من الجوانب للداخل، وقم بنفخه بالطرق عليه بحرص فوق وعاء مهمالات مناسب. عند اللزوم قم بتنظيف شرائح فلتر الغبار الدقيق باستخدام فرشاة ناعمة.

- يتم التركيب بعكس الترتيب السابق.

الخلل

إن كانت قدرة الشفط غير كافية، يفحص ما يلي:

- هل وعاء الغبار (6) ممتلئ؟
► انظر „تنظيف وعاء الغبار“ (انظر الصور C2-C1)، الصفحة 108

- هل الفلاتر (14)/(16) مسدودة بالأترية؟
► انظر „تنظيف الفلاتر“ (انظر الصور D4 - D1)، الصفحة 108

- هل حالة شحن المركم (4) منخفضة للغاية؟
► انظر „شحن المركم“، الصفحة 107

يضمن التفريغ المنظم لوعاء الغبار وتنظيف الفلتر قدراً شفط مثالية.

إن لم يتم التوصل إلى قدرة الشفط بعد ذلك، توجب تسليم الشافطة لمركز خدمة الزبائن.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجيب مركز خدمة العملاء على أسئلتك المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغبار في الموقع:

www.bosch-pt.com

يسير فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

عند إرسال أية استفسارات أو طلبات بخصوص قطع غيار، يلزم ذكر رقم الصنف ذو المفاتن العشر وفقاً للوحة صنع المنتج.

التقل

تخضع مراكם إيونات الليثيوم المركبة لحكم قانون المواد الخطيرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرقات دون التقيد بأية شروط إضافية.


عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلاً: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بتصدير التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عندما يرغب بتحضير المركم المراد شحنها في هذه الحالة.

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتطهير الملامس المكشوفة بلاصقات، وقم بتعليق المركم بحيث لا يتحرك في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة التشتريات المحلية المتعلقة إن وجدت.

التخلص من العدة الكهربائية

يجيب التخلص من الشافطة والمركمة والتواقيع ومواد التغليف بطريقة محافظة على البيئة من طريق تسليمها لمراكز

النفايات القابلة لإعادة التصنيع.
► لا ترمي الشافطة والمراكم/البطاريات ضمن النفايات المنزلية.



بدء التشغيل

► تأكد قبل الشفط من تركيب وحدة الفلتر بشكل ثابت.

► اقتصر على استخدام الفلاتر السليمة (التي لا تحتوي على شقوف أو ثقوب وما شابه). قم بتغيير الفلتر التالف على الفور.

التشغيل والإطفاء
- لغرض تشغيل الشافطة اضغط على زر التشغيل والإطفاء (2).

- لغرض إطفاء الشافطة اضغط مجدداً على زر التشغيل والإطفاء (2).

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

► أخرج المركم قبل صيانة الشافطة، أو تنظيفها، أو إجراء أوضاع الضبط أو تغيير قطع التوابع أو تخزين الشافطة. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

► حافظ على نظافة الشافطة وشقوف التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.

- احرص على تنظيف جسم الشافطة من وقت إلى آخر باستخدام قطعة قماش مبللة.

- قم بتنظيف ملامسات الشحن المتتسخة باستخدام قطعة قماش جافة.

تنظيف وعاء الغبار (انظر الصور C2-C1)

قم بتنظيف وعاء الغبار (6) بعد كل استخدام للحافظ على الكفاءة المثالية لأداء الشافطة.

- أمسك الشافطة وأملها إلى أسفل بعض الشيء حتى لا يسقط الغبار من وعاء الغبار عند فتح الشافطة.

- اضغط على زر التحرير (1) واحل وعاء الأترية (6) من علبة المركم (5).

- قم بفض وعاء الغبار (6) أعلى وعاء مهمالات مناسب.

- عند اللزوم قم بتنظيف الفلاتر (انظر الصور D1 - D4)، الصفحة 108.

- قم بتعليق وعاء الغبار بأسفل في علبة المحرك، واضغط بشكل خفيف على وعاء الغبار حتى يثبت صوت مسموع.

تنظيف الفلاتر (انظر الصور D1 - D4)

لا يجوز تنظيف فلتر الغبار الدقيق (16) وهو مبلل.

- أمسك الشافطة وأملها إلى أسفل بعض الشيء حتى لا يسقط الغبار من وعاء الغبار عند فتح الشافطة.

- اضغط على زر التحرير (1) واحل وعاء الأترية (6) من علبة المركم (5).

- قم بتنظيف فلتر الاتساحات الفشنة (14) بالفرشاة.

- اسحب وحدة الفلتر (فلتر الاتساحات الفشنة (14)) وفلتر الغبار الدقيق (16) عن طريق بروز العلبة (15) من علبة المركم.

- اسحب فلتر الغبار الدقيق (16) من فلتر الاتساحات الفشنة (14).

لدول الاتحاد الأوروبي فقط:

حسب التوجيه الأوروبي EU/2012/19، يجب أن يتم جمع الشفاطات غير الصالحة للاستعمال، وحسب التوجيه الأوروبي EG/2006/66 يجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة كل على حدة ليتم التخلص منها بطريقة محافظة على البيئة عن طريق إعادة استغلالها.


المراكم/البطاريات:**إيونات الليثيوم:**

يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر „النقل“، الصفحة 108).

١١٥ | عربی




PBA 18 V ...V-.




PBA 18 V ...W-.



PBA 18 V ...W-.



AL 1815 CV



AL 1830 CV



AL 1880 CV




2 609 256 F45



2 609 256 F44





1 619 PA9 896



2 608 000 667



2 608 000 665

1 619 PA9 901
2 608 000 666

2 608 000 669